# 目次

本書をお	<b>3読みになる前に</b>
	本書の表記
	商標および著作権について
第1章	各部名称
	1 各部の名称と働き
	パソコン本体前面
	パソコン本体上面
	パソコン本体右側面
	パソコン本体左側面
	パソコン本体背面
	パソコン本体下面
	ポートリプリケータ
	FDD ユニット(USB)
	2 状態表示 LCD について 2
	3 セキュリティボタンについて
第2章	ハードウェア
	1 疲れにくい使い方 3
	ディスプレイ
	使用時間
	入力機器
	机と椅子
	作業スペース
	2 周辺機器を取り付ける前に :
	取り扱い上の注意
	<b>3</b> ポインティングデバイスについて :
	フラットポイントについて
	スティックポイントについて
	マウスについて
	マウスの接続のしかた
	マウスの使い方
	マウス接続時にフラットポイントおよびスティックポイントを
	有効にする
	4 キーボードについて
	OADG キーボード
	テンキーボード
	<b>5</b> バッテリについて!!
	バッテリを充電する

	バッテリで運用する	51
	バッテリ残量を確認する	52
	取り扱い上の注意	54
	内蔵バッテリパックを交換する	55
	バッテリ運用時に画面のちらつきを抑える	57
6	マルチベイについて	59
	取り扱い上の注意	59
	使用できるユニット	59
	ユニットを交換する	60
7	ポートリプリケータについて	62
	ポートリプリケータを取り付ける	62
	ポートリプリケータを取り外す	63
8	CD / DVD について	65
	取り扱い上の注意	65
	使用できるディスク	69
	推奨ディスク	74
	DVD-RAM への書き込み/書き換えについて	75
	ディスクをセットする/取り出す	75
9	フロッピーディスクについて	78
	取り扱い上の注意	78
	FDD ユニット (USB) の取り付け/取り外し	79
	フロッピーディスクをセットする/取り出す	80
10	メモリについて	82
	メモリを取り付ける/取り外す	82
11	PC カードについて	87
	取り扱い上の注意	87
	PC カードをセットする	88
	PC カードを取り出す	90
12	ExpressCard について	92
	取り扱い上の注意	92
	使用できる ExpressCard	92
	ExpressCard をセットする	93
	ExpressCard を取り出す	95
13	メモリーカードについて	97
	取り扱い上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97
	使用できるメモリーカード	97
	メモリーカードをセットする	98
4.4	メモリーカードを取り出す	99
14	プリンタについて	102
	接続について	102
15	外部ディスプレイについて	104
	接続について	104
	ハードウェアのお手入れ	107
	パソコン本体のお手入れ	107

	液晶ディスプレイのお手入れ	107
	キーボードのお手入れ	107
	マウスのお手入れ	108
	フロッピーディスクドライブのお手入れ	109
** ~ <del>*</del>	146 66	
第3章	機能	
	1 ディスプレイ関連	112
	液晶ディスプレイの明るさ変更	112
	全画面表示と通常表示の切り替え	113
	ディスプレイの表示について	115
	解像度と色数について	115
	表示装置の切り替え	117
	マルチモニタ機能	120
	外部ディスプレイの走査周波数について	123
	2 音量の設定	125
	キーボードで調節する	125
	画面上の音量つまみで設定する	125
	再生や録音をする機器ごとに音量を調節する	127
	ご購入時に音量を調節できる項目について	128
	ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の機能を	
	切り替える	129
	3 通信	130
	LAN について	130
	無線 LAN(IEEE 802.11a、IEEE 802.11g 準拠)について	131
	内蔵モデムについて	132
	赤外線通信	133
	4 ドライブ関連	134
	ドライブ構成	134
	5 省電力	135
	スリープ/休止状態	135
	注意事項	135
	省電力の設定	137
	スリープまたは休止状態にする	138
	スリープまたは休止状態からのレジューム	140
## a <del>**</del>	L. + 11 = .	
<b>弗4</b> 草	セキュリティ	
	1 セキュリティについて	142
	<b>2 ネットワーク接続時のセキュリティ</b>	144
	コンピュータウイルス対策	144
	Windows やソフトウェアのアップデート	146
	セキュリティセンター	147
	ファイアウォール	148
	通信データの暗号化	148

	無線 LAN 使用時の通信データの暗号化	149
	<b>3 不正使用からのセキュリティ</b>	150
	Windows のパスワード	150
	管理者権限とユーザーアカウント	150
	アクセス権と暗号化	151
	BIOS のパスワード	151
	セキュリティチップ	152
	セキュリティボタン	152
	スマートカードリーダ/ライタ	152
	指紋センサー	153
	FeliCa 対応リーダ/ライタ	153
	Portshutter	153
	<b>4 パソコンの盗難防止</b>	155
	<b>5 パソコン本体廃棄時のセキュリティ</b>	156
	パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関する	
	ご注意	156
	ハードディスクのデータ消去サービスについて	157
	いっしょ マ	
第 5 章	ソフトウェア	
	1 ソフトウェア一覧	160
	各ソフトウェアの紹介	161
	アンインストール方法	171
	2 ドライバ	172
第6章	BIOS	
	1 BIOS セットアップとは	174
		175
	2 BIOS セットアップの操作のしかた	_
	BIOS セットアップを起動する	175
	設定を変更9 つ 各キーの役割	177 178
	日 BIOS セットアップを終了する	170
	3 メニュー詳細	180
	メインメニュー	
		180 181
	詳細メニュー セキュリティメニュー	184
	起動メニュー	187
	たガイーユー	188
	終了メニュー	189
	4 BIOS のパスワード機能を使う	190
		190
	パスワードの種類	190
	パスワードを設定りる	190
	パスワードを設たした後は	192
	ハヘノ=Fで心ルししよりたり	เฮง

	パスワードを変更/削除	:する	194
	5 認証デバイスのセキュ	.リティ機能を使う	196
	セキュリティチップ		196
	スマートカード		198
	FeliCa 対応リーダ/ライ	'タ	201
	6 BIOS が表示するメッ	セージー覧	202
	メッセージが表示された	.ときは	202
	メッセージー覧		203
<b>华 ¬ 辛</b>	+十分に 4主土口		
第7章	技術情報		
	1 仕様一覧		210
	本体仕様		210
	2 コネクタのピン配列と	:信号名	216
第8章	トラブルシューティ	`. Fi	
<b>第</b> 0早	トノノルンユーノイ		
	<b>1 トラブルに備えて</b>		220
	テレビ/ラジオなどの受	信障害防止について	220
	Windows のセットアップ	プ後の操作	220
	修正プログラムの適用に	ついて	221
	データのバックアップ .		221
	自動車内での使用につい	τ	221
	ドキュメントの確認		221
	2 トラブル発生時の基本	操作	222
	本パソコンや周辺機器の	電源を確認する	222
	以前の状態に戻す		222
	セーフモードで起動する		223
		認する	223
	=		224
		れたらメモしておく	224
	•	置) を使用する	224
		'る	225
			226
		(JV	227
		ェア関連のトラブル	230
		·ラブル	233
		ブルー覧	233
	BIOS		234
			235
			236
			237
			237
	デバイス		238
	CD / DVD		239

	フロッピーディスク	240
	PC カード	240
	ExpressCard	241
	スマートカード	241
	バッテリ	242
	ディスプレイ	242
	サウンド	243
	キーボード	244
	マウス/ポインティングデバイス	244
	USB	245
	IEEE1394	246
	プリンタ	246
	その他	246
	6 それでも解決できないときは	247
	お問い合わせ先	247
泰引		49

# 本書をお読みになる前に

## 本書の表記

#### ■ 警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となる ものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みくだ さい。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または 重傷を負う可能性があることを示しています。		
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。		

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を 使っています。

$\triangle$	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
0	○で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	<ul><li>●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。</li><li>記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。</li></ul>

#### ■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
<b>廖重要</b>	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお 読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
$\rightarrow$	参照ページや参照マニュアルを示しています。

#### ■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例:【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例:【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

#### ■ コマンド入力(キー入力)

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

diskcopy a: a:

● ↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。

また、上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力してもかまいません。

● CD/DVD ドライブなどのドライブ名を、[CD/DVD ドライブ] で表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。


例: [CD/DVD ドライブ]:\footnote{set up. exe}

#### ■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例: 「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をポイントし、「FMV マニュアル」をクリックする操作

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FMV マニュアル」の順にクリックします。



## ■ BIOS セットアップの表記

本文中の BIOS セットアップの設定手順において、各メニューやサブメニューまたは項目を、「一」(ハイフン) でつなげて記述する場合があります。また、設定値を「:」(コロン) の後に記述する場合があります。

例: 「メイン」メニューの「言語 (Language)」の項目を「日本語 (JP)」に設定します。  $\downarrow$ 

「メイン」 - 「言語 (Language)」: 日本語 (JP)

#### ■ ウィンドウ名の表記について

本文中のウィンドウ名は、アドレスバーの最後に表示されている名称で表記しています。

例





「コンピュータ」ウィンドウ

「システム」ウィンドウ

#### ■ 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

#### ■ カスタムメイドオプション

本文中の説明は、標準仕様に基づいて記載されています。

そのため、カスタムメイドで選択のオプションを取り付けている場合、メモリ容量やハードディスク容量などの記載が異なります。ご了承ください。

#### ■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

なお、本書にはお使いの機種、または OS 以外の情報もあります。お使いの機種、または OS のところをお読みください。

製品名称	本文中の表記		
FMV-E8230	E8230	本パソコン パソコン本体	
FMV-C8230	C8230		
Windows Vista <sup>TM</sup> Business	Windows Vista Business	s Vista Business Windows Vista Windows	
Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP 日本語版 Service Pack	SP		
Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Service Pack	- SP		
Windows <sup>®</sup> Internet Explorer <sup>®</sup> 7	Internet Explorer 7		
Microsoft® Office Personal 2007	Office Personal 2007		
Microsoft® Office Professional 2007	Office Professional 2007		
Norton AntiVirus <sup>TM</sup> 2007	Norton AntiVirus		
Roxio Easy Media Creator	Easy Media Creator		
InterVideo WinDVD <sup>TM</sup> 8	WinDVD		
Adobe® Reader <sup>TM</sup> 8.0	Adobe Reader		
Sony FeliCa リーダー/ライターソフトフェア	FeliCa リーダー/ライターソフトフェア		
ExpressCard <sup>TM</sup> /34 モジュール	ExpressCard/34	Europe Cond	
ExpressCard <sup>TM</sup> /54 モジュール	ExpressCard/54	- ExpressCard	

#### ■ モデルの表記

本文中では、搭載している機能によって、次のようにモデル名を表記しています。 なお、本書にはお使いのモデル以外の情報もあります。お使いのモデルのところをお読みくだ さい。

モデル	本文中の表記
インテル® Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー搭載	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo 搭載モデル
インテル® Core <sup>TM</sup> Duo プロセッサー搭載	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> Duo 搭載モデル
インテル® Celeron® M プロセッサー搭載	インテル® Celeron® M 搭載モデル
WSXGA+ 搭載	WSXGA+ 搭載モデル
SXGA+ 搭載	SXGA+ 搭載モデル
WXGA 搭載	WXGA 搭載モデル
XGA 搭載	XGA 搭載モデル
モデム搭載	モデム搭載モデル
無線 LAN 搭載	無線 LAN 搭載モデル
赤外線通信ポート搭載	赤外線通信ポート搭載モデル
スティックポイント搭載	スティックポイント搭載モデル
指紋センサー搭載	指紋センサー搭載モデル
FeliCa 対応リーダ/ライタ搭載	FeliCa 対応リーダ/ライタ搭載モデル
セキュリティボタン搭載	セキュリティボタン搭載モデル
スマートカードホルダー添付	スマートカードホルダー添付モデル

#### ■ お問い合わせ先/ URL

本文中に記載されているお問い合わせ先やインターネットのURLアドレスは2007年1月現在 のものです。変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問 い合わせください (→『取扱説明書』)。

## 商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ る登録商標または商標です。

インテル、Intel、Celeron、インテル Core、および Intel SpeedStep は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

Phoenix は、米国 Phoenix Technologies 社の登録商標です。

「メモリースティック」、「メモリーズティック PRO」、「メモリースティック Duo」、「メモリースティック PRO Duo」、 「マジックゲート」は、ソニー株式会社の商標です。

SD カードおよび SD ロゴは、SD ASSOCIATION の商標です。

FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です

FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。 ExpressCard<sup>TM</sup>、ExpressCard<sup>TM</sup> ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association(PCMCIA)の商 標で、富士通ヘライセンスされています

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2007

# 第1章


# 各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。

1	各部の名称と働き	12
2	状態表示 LCD について	26
3	セキュリティボタンについて	28

# 1 各部の名称と働き

#### パソコン本体前面



#### 1 液晶ディスプレイ

本パソコンの画面を表示します。

## POINT

- ▶ 液晶ディスプレイの特性について
  - 以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
  - ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。
  - ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。

- ・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。省電力機能などを利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切る時間の設定」から行えます。また、スクリーンセーバーの設定については、Windows のヘルプをご覧ください。
- ・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります。

#### 2 状態表示 LCD

本パソコンの状態が表示されます。 「状態表示 LCD について」( $\rightarrow$  P.26)

#### 3 セキュリティボタン

添付のソフトウェア「セキュリティボタン」または「ワンタッチボタン設定」をインストールすると使用することができます。

「ソフトウェア」 - 「ソフトウェア一覧」(→ P.160)

添付のソフトウェア「セキュリティボタン」でパスワードを設定することにより、ユーザー認証を行うことができます。

「セキュリティ」 - 「セキュリティボタン」 ( $\rightarrow$  P.152)

また、添付のソフトウェア「ワンタッチボタン設定」を使用することにより、ボタンを押すだけでパソコンの各機能を呼び出せるようになります。

#### **4** 電源ボタン ((<sup>l</sup>))

パソコン本体の電源を入れたり、スリープ/レジュームさせるためのボタンです。

#### **POINT**

■ 電源ボタンを 4 秒以上押さないでください。 電源ボタンを 4 秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。

#### 5 スピーカー

本パソコンの音声が出力されます。 「機能」-「音量の設定」(→P.125)

## 修重要

▶ 音量は、スピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定や調整をしてください。スピーカーが故障する原因となります。

#### **6** キーボード

文字を入力したり、パソコン本体に命令を与えます。 「ハードウェア」 – 「キーボードについて」 ( $\rightarrow$  P.45)

7 スティックポイント (スティックポイント搭載モデルのみ)

指先で前後左右に押してマウスポインタを操作します。 「ハードウェア」 - 「スティックポイントについて」(→ P.36)

#### 8 フラットポイント

マウスポインタを操作します。

中央のスクロールボタンを押すと、画面が上下にスクロールします。 なお、指紋センサー搭載モデルの場合は、スクロールボタンは搭載されていません。 「ハードウェア」- 「フラットポイントについて」(→P.33)

#### POINT

- ▶ 中央のスクロールボタンをお使いになるには、「Synaptics Pointing Device Driver」が必要です。本パソコンにはプレインストールされています。
- ▶ お使いになるソフトウェアによっては、スクロールボタンによる画面のスクロールができない場合があります。
- 9 FeliCa 対応リーダンライタ(FeliCa 対応リーダンライタ搭載モデルのみ)

セキュリティ情報などを格納した、非接触 IC カード技術方式 FeliCa 対応の IC カードをタッチすることで、ユーザー認証などを行うことができます。

「セキュリティ」 - 「FeliCa 対応リーダ/ライタ」 (→ P.153)

10 指紋センサー(指紋センサー搭載モデルのみ)

指紋を識別してユーザー認証を行うことができます。 「セキュリティ」- 「指紋センサー」(→ P.153)

**11** ワイヤレススイッチ (無線 LAN 搭載モデルのみ)

無線 LAN による通信機能の ON と OFF を切り替えます。

ワイヤレススイッチを右側へスライドさせることにより、通信機能が ON になります。 病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、スイッチを OFF にしてく ださい。

「機能」 — 「無線 LAN (IEEE 802.11a、IEEE 802.11g 準拠) について」(→ P.131)

#### **POINT**

▶ 無線 LAN については、『IEEE 802.11a/g 準拠 内蔵無線 LAN をお使いになる方へ』をご覧く ださい。

#### 12 赤外線通信ポート

赤外線通信を行うためのインターフェースです。

## POINT

- ▶ 赤外線通信ポートは、「ワイヤレスリンク」でお使いになれます。
- ▶ 赤外線通信をしているときは、赤外線通信ポートにACアダプタや外部ディスプレイを近づけないでください。ノイズによる誤動作の原因となります。
- ▶ 赤外線通信は、プラズマディスプレイやプラズマカラーテレビの側では行わないでください。本パソコンが正常に動作しない場合があります。
- **13** IEEE (アイトリプルイー) 1394 (DV) 端子 (1394)

デジタルビデオカメラ (DVC) や外付けハードディスクなどの IEEE1394 規格の周辺機器 を接続するためのコネクタです。

本パソコンと接続する場合は、コネクタが 4 ピンのケーブルを用意してください。6 ピンのケーブルはお使いになれません。

**14** SD メモリーカード/メモリースティックスロット

SD メモリーカード、またはメモリースティックをセットするためのスロットです。  $\lceil N - \text{Fig.} \rceil - \lceil \text{J} \times \text{Fig.} \rceil - \lceil \text{J} \times \text{Fig.} \rceil$ 

**15** ラッチ

液晶ディスプレイが不用意に開かないようにロックします。 液晶ディスプレイを開くときは、ラッチを押してロックを外します。

#### 16 ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/光デジタルオーディオ出力端子

ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(((</l>((((((<l>(((((((</l>((((((<l>)((((((</l

市販のヘッドホンを接続することができます (外径 3.5mm のミニプラグに対応)。ただし、形状によっては取り付けられないものがあります。ご購入前に確認してください。また、設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。「機能」 - 「ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える」 ( $\rightarrow$  P.129)

# <u> </u> 注意



- ヘッドホンやイヤホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないでください。 耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。
- 電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。また、ヘッドホンやイヤホンをしたまま、電源を入れたり切ったりしないでください。 突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

## **17** マイク・ラインイン兼用端子( 🔊 )

市販のマイクを接続することができます(外径 3.5mm のミニプラグに対応)。ただし、市販されているマイクの一部の機種(ダイナミックマイクなど)には、使用できないものがあります。ご購入前に確認してください。


また、設定を変更することにより、ラインイン端子として使用することもできます。 「機能」 - 「 $\wedge$ ッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える」( $\rightarrow$  P.129)

## **%重要**

▶ マイク端子には、マイク以外のコネクタを接続しないでください。故障の原因となることがあります。

# パソコン本体上面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



**1** (イラストはモデルや状況により異なります)

**1** 内蔵無線 LAN アンテナ (無線 LAN 搭載モデルのみ)

無線 LAN 用アンテナが内蔵されています。

本パソコンの使用中、特に無線 LAN で通信中はアンテナ部分には極力触れないでください。また、本パソコンを設置する場合には、周囲が金属などの導体(電気を通しやすいもの)でできている場所は避けてください。通信性能が低下し、設置環境によっては通信できなくなることがあります。


「機能」 — 「無線 LAN (IEEE 802.11a、IEEE 802.11g 準拠) について」(→ P.131)

## POINT

▶ 無線 LAN については、『IEEE 802.11a/g 準拠 内蔵無線 LAN をお使いになる方へ』をご覧ください。

#### パソコン本体右側面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



(イラストはモデルや状況により異なります)

- **1** 盗難防止用ロック取り付け穴 市販の盗難防止用ケーブルを接続することができます。
- **2** モデムコネクタ ( ) (モデム搭載モデルのみ) モジュラーケーブルを接続するためのコネクタです。

#### **POINT**

- ▶ 内蔵モデムについては、『内蔵モデムをお使いになる方へ』をご覧ください。
- 3 マルチベイ

カスタムメイドの選択により、次のいずれかが取り付けられています。

- ・内蔵 CD-ROM ドライブユニット
- ・内蔵 DVD-ROM ドライブユニット
- ・内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット
- 内蔵スーパーマルチドライブユニット

ユニットは交換することができます。

 $\lceil N - | F \rangle = \lceil \neg V + \neg V - \lceil \neg V - | (\rightarrow P.59) \rceil$ 

## POINT

- ▶ マルチベイに何も取り付けていない状態では、本パソコンを使用しないでください。故障の原因となります。
- 4 ベイユニット取り外しレバー

マルチベイに取り付けられているユニットを取り外す場合にレバーを起こします。 「ハードウェア」 - 「ユニットを交換する」 ( $\rightarrow$  P.60)

**5** USB コネクタ (◆◆◆・)


FDD ユニット (USB) など、USB 規格の周辺機器を接続するためのコネクタです。 USB2.0 に準拠しているため、USB1.1 および USB2.0 に対応した機器が接続できます。

## **%重要**

- ▶ ハブなどを経由してUSB2.0に対応した機器を接続した場合、ハブの性能によって接続した機器の性能が低下することがあります。
- **6** ビデオ出力(Sビデオ)端子(S→)

パソコンの映像をテレビに表示するときに、S 映像信号を出力するためのコネクタです。 「ハードウェア」 - 「外部ディスプレイについて」 ( $\rightarrow$  P.104)

## パソコン本体左側面



# 修重要

- ▶ 各コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確かめて、まっすぐ接続してください。
- **1** ExpressCard スロット (**EC**) お使いになる ExpressCard をセットするためのスロットです。 「ハードウェア」 「ExpressCard をセットする」 (→ P.93)
- **2** ExpressCard 取り出しボタン ExpressCard を取り出すときに押します。 「ハードウェア」 - 「ExpressCard を取り出す」(→P.95)
- **3** DC-IN コネクタ(<del>---</del>) 添付の AC アダプタを接続するためのコネクタです。
- **4** 外部ディスプレイコネクタ(□)) アナログディスプレイなど、外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。 「ハードウェア」 - 「外部ディスプレイについて」(→ P.104)
- **5 パラレルコネクタ**(**』**) プリンタなどを接続するためのコネクタです。

#### 6 排気孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。

パソコンの電源を入れると、内部のファンが数秒間回転します。また、パソコン本体内部の温度が高くなると内部のファンが回転し、熱が放出されます。このため、起動時や動作中にファンによる回転音が発生しますが、パソコンの冷却のためであり、異常ではありません。

# ∧注意



排気孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

## 修重要

- ▶ 排気孔からは熱風が出ます。排気孔付近には手を触れないでください。
- ▶ 排気孔の近くに物を置かないでください。排気孔からの熱で、排気孔の近くに置かれた物が熱くなることがあります。

#### **7** スマートカードスロット (

スマートカードをセットするためのスロットです。


#### POINT\_

- ▶ スマートカードをセットする方法については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。
- **8** PC カードスロット (□) PC カードをセットするためのスロットです。
  「ハードウェア」 「PC カードをセットする」 (→ P.88)
- **9 PC カード取り出しボタン** PC カードを取り出すときに押します。

「ハードウェア」 - 「PC カードを取り出す」 ( $\rightarrow$  P.90)

## パソコン本体背面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



# 修重要

- ▶ 各コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確かめて、まっすぐ接続してください。
- **1** USB コネクタ (◆◆◆・)

FDD ユニット (USB) など、USB 規格の周辺機器を接続するためのコネクタです。 USB2.0 に準拠しているため、USB1.1 および USB2.0 に対応した機器が接続できます。

#### POINT

- ▶ ハブなどを経由してUSB2.0に対応した機器を接続した場合、ハブの性能によって接続した機器の性能が低下することがあります。
- 2 シリアルコネクタ ([00])

RS-232C 準拠の機器を接続するためのコネクタです。

3 盗難防止用ロック取り付け穴


市販の盗難防止用ケーブルを接続することができます。

LAN ケーブルを接続するためのコネクタです。

「機能」 - 「LAN について」 ( $\rightarrow$  P.130)

## パソコン本体下面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



**1 吸気孔** 空気を取り込むための穴です。

# ⚠注意




- 吸気孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- 2 拡張 RAM モジュールスロット 本パソコンのメモリをセットするためのスロットです。 「ハードウェア」 - 「メモリについて」(→ P.82)
- 3 ポートリプリケータ接続コネクタ ポートリプリケータを接続するためのコネクタです。 「ハードウェア」-「ポートリプリケータについて」(→P.62)
- 4 内蔵バッテリパックロック 内蔵バッテリパックを取り外すときにスライドさせます。 「ハードウェア」-「内蔵バッテリパックを交換する」(→P.55)
- 5 内蔵バッテリパック 内蔵バッテリパックが装着されています。 「ハードウェア」 - 「内蔵バッテリパックを交換する」(→P.55)

## ポートリプリケータ

## 修重要

▶ 本パソコンには、ポートリプリケータは添付されておりません。 お使いになる場合は、別売のポートリプリケータをご購入ください。

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



## **廖重要**

- ▶ 各コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確かめて、まっすぐ接続してください。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体背面のコネクタはモデムコネクタ以外お使いになれません。

#### 1 盗難防止用ロック取り付け穴

市販の盗難防止用ケーブルを接続することができます。

## 修重要

▶ ポートリプリケータ背面の盗難防止用ロック取り付け穴に盗難防止用ケーブルを接続することで、ポートリプリケータ取り外しレバーを起こせなくなり、パソコン本体をポートリプリケータに固定することができます。

盗難防止用ケーブルを接続した状態でパソコン本体の取り外しを行う場合は、ポートリプリケータ左側面の盗難防止用ロック取り付け穴をお使いください。

#### **2** DC-IN コネクタ (===)

添付の AC アダプタを接続するためのコネクタです。

## 修重要

▶ ポートリプリケータをお使いになる場合は、必ずポートリプリケータの DC-IN コネクタに AC アダプタを接続してください。

なお、インテル <sup>®</sup> Celeron <sup>®</sup> M 搭載モデルの場合、ポートリプリケータの DC-IN コネクタ にはポートリプリケータに添付の AC アダプタを接続してください。

**3** USB コネクタ (◆◆◆・)

FDD ユニット (USB) など、USB 規格対応の機器を接続するためのコネクタです。 USB2.0 に準拠しているため、USB1.1 および USB2.0 に対応した機器が接続できます。

#### **POINT**

- ▶ ハブなどを経由してUSB2.0に対応した機器を接続した場合、ハブの性能によって接続した機器の性能が低下することがあります。
- 4 拡張キーボード/マウスコネクタ

PS/2 マウスや PS/2 キーボードを接続するためのコネクタです。

「ハードウェア」 - 「テンキーボード」 ( $\rightarrow$  P.48) 「ハードウェア」 - 「PS/2 マウス」 ( $\rightarrow$  P.40)

**5 パラレルコネクタ**(**国**) プリンタなどを接続するためのコネクタです。

**6** シリアルコネクタ ( [OIO] ) RS-232C 準拠の機器を接続するためのコネクタです。

7 外部ディスプレイコネクタ (デジタル) (本パソコンではご使用になれません)

## **%重要**

- ▶ 本パソコンでは外部ディスプレイコネクタ (デジタル) はお使いになれません。出荷時にはキャップが取り付けられています。キャップを取り外さないでください。
- **8** 外部ディスプレイコネクタ (□) アナログディスプレイなど、アナログディスプレイを接続するためのコネクタです。 「ハードウェア」- 「外部ディスプレイについて」(→P.104)
- **9** LAN コネクタ ( 器 ) LAN ケーブルを接続するためのコネクタです。 「機能」 - 「LAN について」( → P.130)
- **10** ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(**○**)

市販のヘッドホンを接続することができます(外径 3.5mm のミニプラグに対応)。ただし、形状によっては取り付けられないものがあります。ご購入前に確認してください。また、設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。「機能」 - 「ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える」( $\rightarrow$  P.129)

# ∧注意



ヘッドホンやイヤホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないでください。耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。



電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。また、ヘッドホンやイヤホンをしたまま、電源を入れたり切ったりしないでください。
 突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

## 11 マイク端子( 🔊 )

市販のマイクを接続し、音声(モノラル)を録音するための端子です(外径 3.5mm のミニプラグに対応)。

ただし、市販されているマイクの一部の機種(ダイナミックマイクなど)には、使用できないものがあります。ご購入前に確認してください。

## **%重要**

- ▶ マイク端子には、マイク以外のコネクタを接続しないでください。故障の原因となることがあります。
- 12 接続コネクタ

パソコン本体のポートリプリケータ接続コネクタに接続します。

- **13** ガイドプレートロック (本パソコンでは使用しません)
- **14** ガイドプレート(本パソコンでは使用しません)

## 修重要

- ▶ 本パソコンでは、ガイドプレートロック、およびガイドプレートは使用しません。 ポートリプリケータにパソコン本体を取り付けるときは、ガイドプレートが立ち上がって いないことを確認してください。ガイドプレートが立ち上がっている場合は、必ず手前に 倒してからお使いください。
- 15 ポートリプリケータ取り外しレバー


ポートリプリケータをパソコン本体から取り外す場合にレバーを起こします。 「ハードウェア」 - 「ポートリプリケータについて」 ( $\rightarrow$  P.62)

## FDD ユニット (USB)

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

## **廖重要**

▶ カスタムメイドの選択により、FDD ユニット(USB)を添付しています。



1 アクセスランプ

フロッピーディスクにアクセスしているときに点灯します。

#### POINT\_

- ▶ アクセスランプが点灯中に電源ボタンを操作すると、フロッピーディスクのデータが壊れるおそれがあります。
- 2 フロッピーディスクドライブ

フロッピーディスクにデータを書き込んだり、フロッピーディスクからデータを読み出したりします。


 $\lceil N - F \rangle = \lceil D - F \rangle = \lceil D - F \rangle$ 

- **3 フロッピーディスク取り出しボタン** フロッピーディスクを取り出すときに押します。 「ハードウェア」 - 「フロッピーディスクについて」(→P.78)
- 4 接続コネクタ

パソコン本体またはポートリプリケータと接続するコネクタです。 「ハードウェア」 - 「FDD ユニット (USB) の取り付け/取り外し」 ( $\rightarrow$  P.79)

# 2 状態表示 LCD について

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



(イラストはモデルや状況により異なります)

## **POINT**

- ▶ 電源を切っている場合は、充電中を除いて状態表示 LCD の全表示が消灯します。
- **2** AC アダプタ表示 (===) AC アダプタから電源が供給されているときに点灯します。
- **3** · バッテリ装着表示 (1 2 ) バッテリが取り付けられているときに点灯します。1 は内蔵バッテリパック、2 はマルチベイの増設用内蔵バッテリユニットを表します。
  - ・バッテリ充電表示 (→→)バッテリを充電しているときに点灯します。「ハードウェア」 「バッテリを充電する」(→ P.50)
  - ・バッテリ残量表示 (▼■■)バッテリの残量を表示します。「ハードウェア」 「バッテリ残量を確認する」(→ P.52)
- **4** 無線 LAN 表示(**ふ**) (無線 LAN 搭載モデルのみ) ワイヤレススイッチが ON のときに点灯します。

**5** CD **アクセス表示**(**⑤**)
CD や DVD にアクセスしているときに点灯します。

**6** ハードディスクアクセス表示 ( ) 内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

#### **POINT**

- ▶ ハードディスクアクセス表示が点灯中に、電源ボタンを操作すると、ハードディスクのデータが壊れるおそれがあります。
- **7** PC カードアクセス表示(<u>[1]</u>) PC カードにアクセスしているときに点灯します。
- **8** Num Lock 表示(白) キーボードがテンキーモードのときに点灯します。【Num Lk】キーを押して、テンキー モードの設定と解除を切り替えます。
  - 「ハードウェア」 「キーボードについて」 $(\rightarrow P.45)$

アルファベットの大文字入力モードのときに点灯します。

【Shift】+【Caps Lock】キーを押して、アルファベットの大文字/小文字の入力モードを切り替えます。

 $\lceil N - | F \rangle = \Gamma - | F - | F \rangle = \Gamma - | F \rangle$ 

10 Scroll Lock 表示(价)

**9** Caps Lock 表示(局)


画面をスクロールしないように設定(スクロールロック)したときに点灯します。 【Fn】+【Num Lk】キーを押して、スクロールロックの設定と解除を切り替えます。 点灯中の動作は、ソフトウェアに依存します。

**11** セキュリティ表示(Om)

添付のソフトウェア「セキュリティボタン」でパスワードを設定している場合、パスワード要求時に点灯します。パソコン本体の電源を入れたときやレジューム時にセキュリティ表示が点灯したらパスワードを入力してください。

# 3 セキュリティボタンについて

セキュリティボタンには、数字ボタンと Enter ボタンがあります。 各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。



#### **1** 数字ボタン

パスワードを入力するときに押します。

#### **2** Enter ボタン

パスワードを設定するとき、または入力したパスワードを確定してセキュリティを解除 するときに押します。

## POINT

▶ セキュリティボタンについては、『セキュリティボタン取扱説明書』をご覧ください。

第2章


# ハードウェア

本パソコンを使用するうえでの基本操作や、本パソコンに取り付けられている(取り付け可能な)周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。

1	疲れにくい使い方	30
2	周辺機器を取り付ける前に	32
3	ポインティングデバイスについて	33
4	キーボードについて	45
5	バッテリについて	50
6	マルチベイについて	59
7	ポートリプリケータについて	62
8	CD / DVD について	65
9	フロッピーディスクについて	78
10	メモリについて	82
11	PC カードについて	87
12	ExpressCard について	92
13	メモリーカードについて	97
14	プリンタについて	102
15	外部ディスプレイについて	104
16	ハードウェアのお手入れ	107

# 1 疲れにくい使い方

パソコンを長時間使い続けていると、目が疲れ、首や肩や腰が痛くなることがあります。その主な原因は、長い時間同じ姿勢でいることや、近い距離で画面やキーボードを見続けることです。パソコンをお使いの際は姿勢や環境に注意して、疲れにくい状態で操作しましょう。



## ディスプレイ

- 外光が直接目に入ったり画面に映り込んだりしないように、窓にブラインドやカーテンを 取り付けたり、画面の向きや角度を調整しましょう。
- 画面の輝度や文字の大きさなども見やすく調整しましょう。
- ディスプレイの上端が目の位置と同じかやや低くなるようにしましょう。
- ディスプレイの画面は、顔の正面にくるように角度を調整しましょう。
- 目と画面の距離は、40cm 以上離すようにしましょう。

## 使用時間

● 1 時間以上続けて作業しないようにしましょう。続けて作業をする場合には、1 時間に 10 ~ 15 分程度の休憩時間をとりましょう。また、休憩時間までの間に 1 ~ 2 分程度の小休止を 1 ~ 2 回取り入れましょう。

## 入力機器

● キーボードやマウスは、肘の角度が 90 度以上になるようにして使い、手首や肘は机、椅子の肘かけなどで支えるようにしましょう。

## 机と椅子

- 高さが調節できる机や椅子を使いましょう。調節できない場合は、次のように工夫しましょう。
  - ・机が高すぎる場合は、椅子を高く調節しましょう。
  - ・ 椅子が高すぎる場合は、足置き台を使用し、低すぎる場合は、座面にクッションを敷きましょう。
- 椅子は、背もたれ、肘かけ付きを使用しましょう。

## 作業スペース

● 机上のパソコンの配置スペースと作業領域は、充分確保しましょう。 スペースが狭く、腕の置き場がない場合は、椅子の肘かけなどを利用して腕を支えましょう。

# 2 周辺機器を取り付ける前に

#### 取り扱い上の注意

ここでは周辺機器を接続する前に、予備知識として知っておいていただきたいことを説明します。

#### ● 周辺機器によっては設定作業が必要です

パソコンの周辺機器の中には、接続するだけでは正しく使えないものがあります。このような機器は、接続した後で設定作業を行う必要があります。例えば、PCカードを使うには、取り付けた後に「ドライバのインストール」という作業が必要です。また、メモリなどのように、設定作業がいらない機器もあります。周辺機器は、本書をよくご覧になり、正しく接続してください。

#### ● マニュアルをご覧ください

ケーブル類の接続は、本書をよく読み、接続時に間違いがないようにしてください。誤った接続状態で使用すると、本パソコンおよび周辺機器が故障する原因となることがあります。

本書で説明している周辺機器の取り付け方法は一例です。本書とあわせて周辺機器のマニュアルも必ずご覧ください。

#### ● 純正品をお使いください

弊社純正の周辺機器については、FMV-LIFEBOOK の「システム構成図」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/)をご覧ください。

他社製品につきましては、本パソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。 他社製品をお使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願いたします。

#### ● ACPI に対応した周辺機器をお使いください

本パソコンは ACPI モードに設定されています。ACPI モードに対応していない周辺機器をお使いの場合、省電力機能などが正しく動作しない場合があります。

● 周辺機器の電源は、本パソコンの電源を入れる前に入れてください

電源を入れて使う周辺機器を取り付けた場合は、周辺機器の電源を入れてから本パソコンの電源を入れてください。また、周辺機器の電源を切るときは、本パソコンの電源を切ってから周辺機器の電源を切ってください。

## **炒重要**

- ▶ コネクタに周辺機器を取り付ける場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- ▶ 複数の周辺機器を取り付ける場合は、1つずつ取り付けて設定をしてください。

# 3 ポインティングデバイスについて


## フラットポイントについて

フラットポイントは、指先の操作で画面上の矢印 (マウスポインタ) を動かすことのできる便利なポインティングデバイスで、操作面とその下側にある 2 つのボタン、および中央のスクロールボタンで構成されています。

操作面は、マウスでいえばボールやセンサー部分の機能を持ち、操作面を上下左右に指先でな ぞることにより画面上のマウスポインタを移動させます。また、軽くたたくことにより、ク リックやダブルクリック、ドラッグなどの操作を行うこともできます。

左右のボタンは、それぞれマウスの左右のボタンに相当し、その機能はソフトウェアにより異なります。

中央のスクロールボタンは、前後方向に押すことにより、簡単に画面を上下にスクロールできます。



#### POINT

- ▶ フラットポイントは、その動作原理上、お使いになる方の指先の乾燥度などにより、ポインティング動作に若干の個人差が発生する場合があります。
- ▶ フラットポイントは表面の結露、湿気などにより、誤動作することがあります。また濡れた手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいはフラットポイントの表面が汚れている場合はマウスポインタが正常に動作しないことがあります。電源を切ってから、中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- ▶ お使いになるソフトウェアによっては、スクロールボタンのスクロール機能による画面のスクロールができない場合があります。
- ▶ フラットポイントとマウスの同時使用については、「マウスのプロパティ」ウィンドウで設定できます。詳しくは、「マウス接続時にフラットポイントおよびスティックポイントを有効にする」(→P.43)をご覧ください。
  - また、BIOS セットアップの「キーボード/マウス設定」(→ P.182) でも設定できます。
- ▶ フラットポイントのみをお使いになる場合には、スティックポイントを無効にすることができます。スティックポイントの無効または有効の設定は、「マウスのプロパティ」ウィンドウの「デバイス設定」タブで変更できます。

「マウスのプロパティ」ウィンドウの「デバイス設定」タブを表示するには、「コントロールパネル」ウィンドウにある「ハードウェアとサウンド」の「マウス」をクリックしてください。

#### ■ フラットポイントの使い方

クリック



または



操作面を1回軽くたたくか、左ボタンをカチッと1回押して、すぐ離すことです。

#### ● 右クリック



右ボタンを1回カチッと押して、すぐ離す ことです。

#### ● ダブルクリック



または



操作面を 2 回連続して軽くたたくか、左ボタンをカチカチッと 2 回素早く押して、すぐ離すことです。

#### ● ポイント



● ドラッグ

マウスポインタをメニューなどに合わせる ことです。マウスポインタを合わせたメ ニューの下に階層がある場合(メニューの 右端に▶が表示されています)、そのメ ニューが表示されます。





マウスポインタを任意の位置に移動し、操作面をすばやく 2 回軽くたたき、2 回目にたたいたときに指を操作面上から離さないで希望の位置までなぞり、指を離します。または、マウスポインタを任意の位置に移動し、左ボタンを押しながら希望の位置まで操作面をなぞり、指を離します。

#### ● スクロール



戻る:向こうに押す 進む:手前に押す ウィンドウ内のスクロールする領域をクリックしてからスクロールボタンを前後方向に押すと、ウィンドウ内の表示がスクロールします。

## **POINT**

- ▶ 上記のボタンの操作は、右利き用に設定した場合の操作です。左右のボタンの役割は、「マウスのプロパティ」ウィンドウで変更できます。
  - また、「マウスのプロパティ」ウィンドウでは、マウスポインタやダブルクリック、スクロールの速度なども変更できます。
  - 「マウスのプロパティ」ウィンドウを表示するには、「コントロールパネル」ウィンドウにある「ハードウェアとサウンド」の「マウス」をクリックしてください。
- ▶ フラットポイントの操作面でクリックなどの操作を行う場合は、指先で軽く、素早く触れてください。力を入れて行う必要はありません。
- ▶ マウスポインタは、フラットポイントの操作面を指でなぞった方向に移動します。操作面の端まで移動した場合は、一度操作面から離し、適当な場所に指を降ろしてからもう一度なぞってください。
- ▶ ボタンの操作は、フラットポイントの操作面の上側にあるスティックポイント用ボタンで行うこともできます。


## スティックポイントについて

## **廖重要**

▶ カスタムメイドの選択によってスティックポイントが搭載されています。

スティックポイントは、指先の操作で画面上の矢印(マウスポインタ)を動かすことのできる 便利なポインティングデバイスで、スティックポイントとフラットポイントの操作面の上側に ある 2 つのボタンで構成されています。

スティックポイントは、マウスでいえばボールやセンサー部分の機能を持ち、スティックポイントを前後左右に指先で押すことにより画面上のマウスポインタを移動させます。また、軽くたたくことにより、クリックやダブルクリック、ドラッグなどの操作を行うこともできます。左右のボタンは、それぞれマウスの左右のボタンに相当し、その機能はソフトウェアにより異なります。



#### POINT\_

- ▶ スティックポイントのキャップは古くなると、表面がすべりやすくなります。キャップが古くなった場合は、スティックポイント用キャップと交換してください。スティックポイント用キャップは、富士通サプライ品です。お問い合わせ先については、『取扱説明書』をご覧ください。
- ▶ スティックポイントと、マウスの同時使用については、「マウスのプロパティ」ウィンドウで設定できます。詳しくは、「マウス接続時にフラットポイントおよびスティックポイントを有効にする」(→P.43)をご覧ください。


また、BIOS セットアップの「キーボード/マウス設定」( $\rightarrow$  P.182) でも設定できます。

▶ スティックポイントのみをお使いになる場合には、フラットポイントを無効にすることができます。フラットポイントの無効または有効の設定は、「マウスのプロパティ」ウィンドウの「デバイス設定」タブで変更できます。
「マウスのプロパティ」ウィンドウの「デバイス設定」タブを表示するには、「コントロー

「マウスのプロパティ」ウィンドウの「デバイス設定」タフを表示するには、「コントロー ルパネル」ウィンドウにある「ハードウェアとサウンド」の「マウス」をクリックしてく ださい。

#### ■ スティックポイントの使い方

クリック



または




スティックポイントを 1 回軽くたたくか、 左ボタンをカチッと 1 回押して、すぐ離す ことです。

● 右クリック



右ボタンを1回カチッと押して、すぐ離す ことです。

#### ● ダブルクリック



または




スティックポイントを 2 回連続して軽くたたくか、左ボタンをカチカチッと 2 回素早く押して、すぐ離すことです。

#### ● ポイント



マウスポインタをメニューなどに合わせる ことです。マウスポインタを合わせたメ ニューの下に階層がある場合(メニューの 右端に▶が表示されています)、そのメ ニューが表示されます。

#### ● ドラッグ



マウスポインタを任意の位置に移動し、スティックポイントを素早く2回軽くたたきます。2回目にたたいたときに、指をスティックポイントから離さないで希望の位置までスティックポイントを押し、指を離します。

または、マウスポインタを任意の位置に移動し、左ボタンを押しながら希望の位置までスティックポイントを押し、指を離します。


- ▶ 上記のボタンの操作は、右利き用に設定した場合の操作です。左右のボタンの役割は、「マウスのプロパティ」ウィンドウで変更できます。
  - また、「マウスのプロパティ」ウィンドウでは、マウスポインタやダブルクリック、スクロールの速度なども変更できます。
  - 「マウスのプロパティ」ウィンドウを表示するには、「コントロールパネル」ウィンドウにある「ハードウェアとサウンド」の「マウス」をクリックしてください。
- ▶ スティックポイントでクリックなどの操作を行う場合は、指先で軽く、素早く触れてください。力を入れて行う必要はありません。
- ▶ ボタンの操作は、フラットポイントの操作面の下側にあるフラットポイント用ボタンで行うこともできます。

## マウスについて

# 修重要

▶ カスタムメイドの選択により USB マウス、USB マウス (光学式) を添付しています。 ここでは、USB マウスと USB マウス (光学式) をまとめて「USB マウス」と呼んでいます。

#### ■ USB マウス/ USB マウス(光学式)



## **POINT**

- ▶ マウスは、定期的にクリーニングしてください(→P.108)。
- お使いになるソフトウェアによっては、スクロールボタンによる画面のスクロールができない場合があります。

#### □ USB マウス(光学式)について

USB マウス (光学式) は、底面からの赤い光により照らし出されている陰影をオプティカル (光学) センサーで検知し、マウスの動きを判断しています。このため、机の上だけでなく、衣類の上や紙の上でも使用することができます。

## 修重要

- ▶ オプティカル (光学) センサーについて
  - ・マウス底面から発せられている赤い光を直接見ると、眼に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
  - ・センサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
  - ・発光部分を他の用途に使用しないでください。

- ▶ USB マウス (光学式) は、次のようなものの表面では、正しく動作しない場合があります。
  - 鏡やガラスなど反射しやすいもの
  - 光沢のあるもの
  - ・濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの(木目調など)
  - ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
- ▶ マウスパッドをお使いになる場合は、明るい色の無地のマウスパッドをお使いになることをお勧めします。
- ▶ USB マウス (光学式) は、非接触でマウスの動きを検知しているため、特にマウスパッドを必要としません。ただし、マウス本体は接触しているので、傷がつきやすい机やテーブルの上では、傷を防止するためにマウスパッドをお使いになることをお勧めします。

## マウスの接続のしかた

## POINT


▶ 本パソコンにマウスを接続すると、自動的にフラットポイントおよびスティックポイントが使えなくなります。

マウスを接続したときにフラットポイントおよびスティックポイントと併用する場合は、「マウス接続時にフラットポイントおよびスティックポイントを有効にする」(→ P.43) をご覧ください。

#### ■ USB マウス

**1** パソコン本体の USB コネクタに、USB マウスを接続します。

USB コネクタと USB マウスのコネクタの内側の形状を確認し、形を互いに合わせて、 まっすぐに差し込んでください。



## POINT

- ▶ USB マウスは、パソコンの電源が入った状態で取り付け、および取り外しができます。
- ▶ USB マウスによっては、ドライバのインストールが必要なものがあります。お使いになる USB マウスのマニュアルをご覧になり、必要に応じてドライバをインストールしてください。
- ▶ Windows が起動していないときは、USB マウスはお使いになれません。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体背面の USB コネクタはお使いになれません。お使いになる場合は、パソコン本体右側面、またはポートリプリケータの USB コネクタに接続してください。


#### ■ PS/2 マウス

- 1 パソコン本体の電源を切るか (→『取扱説明書』)、スリープさせます。
- 2 パソコン本体にポートリプリケータを接続します。

ポートリプリケータを取り付ける手順については、「ポートリプリケータを取り付ける」 ( $\rightarrow$  P.62) をご覧ください。

#### **3** PS/2 マウスを接続します。

PS/2 マウスをポートリプリケータ背面の拡張キーボード/マウスコネクタに接続します。このとき、コネクタに刻印されている矢印が上側になるように接続してください。



拡張キーボード/マウスコネクタ


## POINT

- ▶ スクロール機能付きマウスを接続している場合は、パソコンの動作中にマウスを抜かないでください。
- ▶ スクロール機能付きマウスなどの多機能マウスを使用する場合は、専用ドライバのインストールが必要なことがあります。その場合には、標準 PS/2 マウスのドライバに変更してから、お使いになるマウスのドライバをインストールしてください。
- ▶ マウスは、定期的にクリーニングをしてください(→P.108)。

# マウスの使い方

#### ■ マウスの動かし方

マウスの左右のボタンに指がかかるように手をのせ、机の上などの平らな場所で滑らせるように動かします。マウスの動きに合わせて、マウスポインタが同じように動きます。画面を見ながら、マウスを動かしてみてください。



## ■ ボタンの操作

● クリック



マウスの左ボタンをカチッと1回 押して、すぐ離すことです。

#### ● 右クリック



マウスの右ボタンをカチッと1回 押して、すぐ離すことです。

#### ● ダブルクリック



マウスの左ボタンをカチカチッと2回素早く押して、すぐ離すことです。


#### ● ポイント






マウスポインタをメニューなど に合わせることです。マウスポイ ンタを合わせたメニューの下に 階層がある場合 (メニューの右端 に▶が表示されています)、そのメ ニューが表示されます。

#### ● ドラッグ



マウスの左ボタンを押したまま マウスを移動し、希望の位置でボ タンを離します。

#### ● スクロール



ウィンドウ内のスクロールする 領域をクリックしてからスクロールボタンを前後方向に回す と、ウィンドウ内の表示がスクロールします。

また、第3のボタンとして押して使うこともできます。

# POINT

▶ 上記のボタンの操作は、右利き用に設定した場合の操作です。左右のボタンの役割は、「マウスのプロパティ」ウィンドウで変更できます。

また、「マウスのプロパティ」ウィンドウでは、マウスポインタやダブルクリック、スクロールの速度なども変更できます。

「マウスのプロパティ」ウィンドウを表示するには、「コントロールパネル」ウィンドウに ある「ハードウェアとサウンド」の「マウス」をクリックしてください。

# マウス接続時にフラットポイントおよびスティックポイントを有効にする

本パソコンにマウスを接続すると、自動的にフラットポイントおよびスティックポイントが使えなくなります。マウスを接続したときにフラットポイントおよびスティックポイントと併用する場合は、次のように設定してください。

#### ■ USB マウス

- **1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「ハードウェアとサウンド」の「マウス」をクリックします。 「マウスのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「デバイス設定」タブの「USB マウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを 無効にする。」のチェックを外し、「OK」をクリックします。

#### POINT\_

- ▶ 「マウスのプロパティ」ウィンドウで、USB マウスを接続したときのフラットポイントおよびスティックポイントの動作を設定するには、「Synaptics Pointing Device Driver」が必要です。本パソコンにはプレインストールされています。
- ▶ フラットポイントおよびスティックポイントと USB マウスを同時に使用する設定をした場合、BIOS セットアップの設定を変更すると、【Fn】+【F4】キーでフラットポイントおよびスティックポイントの有効と無効を切り替えることができます。
  - 1. BIOS セットアップの「内蔵ポインティングデバイス」の項目を「手動」に設定します。 BIOS セットアップについては、「BIOS」 - 「BIOS セットアップの操作のしかた」(→ P.175) をご覧ください。
  - Windows が起動したら、【Fn】+【F4】キーを押します。 キーを押すたびに、フラットポイントおよびスティックポイントの有効と無効が切り 替わります。

有効の場合は「Internal pointing device:Enabled」、無効の場合は「Internal pointing device:Disabled」などと表示されます。

- ・【Fn】+【F4】キーを押してフラットポイントおよびスティックポイントを無効にして も、本パソコンの再起動後およびレジューム後は、フラットポイントおよびスティック ポイントが有効になります。フラットポイントおよびスティックポイントを無効にする 場合は、もう一度【Fn】+【F4】キーを押して切り替えてください。
- 「IndicatorUtility」をアンインストールすると、手順2で表示されるメッセージは画面に表示されません。
- ・「マウスのプロパティ」ウィンドウで、USB マウスを接続したときにフラットポイント およびスティックポイントと同時に使用する設定にしたとき以外は、BIOS セットアッ プの設定は変更しないでください。
- ▶ フラットポイントおよびスティックポイントを常に無効にするには、手順3で「USBマウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする。」をチェックしてください。

#### ■ PS/2 マウス

PS/2 マウス接続時にフラットポイントまたはスティックポイントと併用する場合は、BIOS セットアップの「キーボード/マウス設定」( $\rightarrow$  P.182) で設定します。

また、ホットプラグ機能についても BIOS セットアップの「キーボード/マウス設定」( $\rightarrow$  P.182) で設定します。

- ▶ BIOS セットアップの設定を変更すると、【Fn】+【F4】キーでフラットポイントおよびスティックポイントの有効と無効を切り替えることができます。
  - 1. BIOS セットアップの「内蔵ポインティングデバイス」の項目を「手動」に設定します。 BIOS セットアップについては、「BIOS」 - 「BIOS セットアップの操作のしかた」(→P.175) をご覧ください。
  - 2. Windows が起動したら、【Fn】+【F4】キーを押します。 キーを押すたびに、フラットポイントおよびスティックポイントの有効と無効が切り 替わります。
    - 有効の場合は「Internal pointing device:Enabled」、無効の場合は「Internal pointing device:Disabled」などと表示されます。
  - ・【Fn】+【F4】キーを押してフラットポイントおよびスティックポイントを無効にしても、本パソコンの再起動後およびレジューム後は、フラットポイントおよびスティックポイントが有効になります。フラットポイントおよびスティックポイントを無効にする場合は、もう一度【Fn】+【F4】キーを押して切り替えてください。
  - •「IndicatorUtility」をアンインストールすると、手順 2 で表示されるメッセージは画面に表示されません。

# 4 キーボードについて

## OADG キーボード

キーボードのキーの役割を説明します。


キーは大きく分けると、制御キーと文字キーの2種類に分かれます。

#### **POINT**

- ▶ お使いになるソフトウェアにより、キーの役割が変わることがあります。 ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。
- ▶ キーボードに青字で刻印されているキーは、【Fn】キーと一緒に押すとお使いになれます。

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

: 制御キー: 文字キー



(イラストはモデルや状況により異なります)

## ■ 主なキーの名称と働き

**1**【Esc】キー

ソフトウェアの実行中の操作を取り消します。また、【Ctrl】+【Shift】キーと一緒に押すと、「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示され、ソフトウェアを強制終了できます。

2 [F1] ~ [F12] +-

ソフトウェアごとにいろいろな機能が割り当てられています。

**3**【Num Lk】キー

テンキーモードに切り替えます。再度押すと、解除されます。 「テンキーモードについて」 $(\rightarrow P.47)$ 

#### **4** [Insert] +-/ [Prt Sc] +-

【Insert】キー 文字の入力時に、「挿入モード」と「上書きモード」を切

り替えます。

【Prt Sc】キー 【Fn】キーと一緒に押すと、画面のコピーをクリップボー

ドに取り込みます。

また、【Alt】キーと一緒に押すと、アクティブになっているウィンドウのコピーをとることができます。

#### **5**【Delete】キー

カーソルの右にある文字や選択した範囲の文字、または選択したアイコンやファイルなどを削除します。

また、【Ctrl】+【Alt】キーと一緒に押すと、応答しなくなったソフトウェアを終了したり、パソコンを強制的に終了したりすることができます。

#### 6【半角/全角】キー

文字の入力時に、半角と全角を切り替えます。

#### 7 【Caps Lock】 キー

【Shift】キーと一緒に押して、アルファベットの大文字/小文字の入力モードを切り替えます。

Caps Lock を ON にすると大文字、OFF にすると小文字を入力できます。

#### **8** 【Shift】キー

他のキーと組み合わせて使います。

#### 9 【Ctrl】キー

他のキーと組み合わせて使います。

#### 10 [Back Space] +-

カーソルの左にある文字や選択した範囲の文字を削除します。

#### **11** 【Enter】キー

入力した文字を確定したり、文を改行したり、コマンドを実行したりします。 リターンキー、または改行キーとも呼ばれます。

#### 12 [↑] [↓] [←] [→] ‡−

カーソルを移動するときに使います。

#### **13**【Fn】キー

本パソコン独自のキーです。次のような働きがあります。

【Fn】+【F3】 スピーカーやヘッドホンの ON/OFF を切り替えます。

「機能」 - 「キーボードで調節する」(→ P.125)

**【Fn】+【F4】** BIOS セットアップの「内蔵ポインティングデバイス」(→

P.182) の項目を「手動」に設定したときに、フラットポイントおよびスティックポイントの有効と無効を切り替え

 $\pm \tau (\rightarrow P.43)$ 

【Fn】+【F5】 全画面表示と通常表示を切り替えます。

「機能」-「全画面表示と通常表示の切り替え」(→P.113)

【Fn】+【F6】 液晶ディスプレイを暗くします。

「機能」- 「液晶ディスプレイの明るさ変更」(→ P.112)

【Fn】+【F7】 液晶ディスプレイを明るくします。

「機能」 - 「液晶ディスプレイの明るさ変更」(→ P.112)

**【Fn】+【F8】** 音量を小さくします。

「機能」 - 「キーボードで調節する」(→ P.125)

**【Fn】+【F9】** 音量を大きくします。

「機能」 - 「キーボードで調節する」(→ P.125)

【Fn】+【F10】 テレビ以外の外部ディスプレイ接続時に、液晶ディスプレ

イのみの表示、外部ディスプレイのみの表示、液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示を切り替えます。 テレビへの表示切り替えは、Windows の「画面の設定」で

設定してください。

「機能」- 「表示装置の切り替え」(→ P.117)

**14** 【 **▮** 】 (Windows) ‡—

「スタート」メニューを表示します。

**15**【Alt】キー

他のキーと組み合わせて使います。

**16** [Space] +-

空白を入力します(キーボード手前中央にある、何も書かれていない横長のキーです)。

17【] (アプリケーション) キー

選択した項目のショートカットメニューを表示します。 マウスの右クリックと同じ役割をします。

**18**【Home】キー

【Fn】キーと一緒に押すと、カーソルを行の最初に移動します。 また、【Ctrl】キーも一緒に押すと、文章の最初に移動します。

**19**【PqUp】キー

【Fn】キーと一緒に押すと、前の画面に切り替えます。

**20** [PqDn] +-

【Fn】キーと一緒に押すと、次の画面に切り替えます。

21 [End] +-

【Fn】キーと一緒に押すと、カーソルを行の最後に移動します。 また、【Ctrl】キーも一緒に押すと、文章の最後に移動します。

#### ■ テンキーモードについて

文字キーの一部を通常の状態と切り替えて、テンキー(数値入力を容易にするキー配列)として使えるようにするモードを「テンキーモード」といいます。テンキーモードの切り替えは、【Num Lk】キーで行い(状態表示 LCD の Num Lock 表示が点灯)、キーボードの図の太線で囲まれたキーがテンキーとなります。これらのキーで入力できる文字は、各キーの前面に刻印されています。

- ▶ 別売のテンキーボードを接続している場合に【Num Lk】キーを押してテンキーモードにすると、テンキーボードのテンキーが有効となり、パソコン本体のキーボードのテンキー部は無効となります。
- ▶ BIOS セットアップの「キーボード/マウス設定」の「起動時の Numlock 設定」を「オン (Fn キー)」に設定すると、パソコン本体のキーボードのテンキー部が、【Fn】キーと同時 に押した場合のみテンキーモードで使えるようになります。

## テンキーボード

#### ■ USB テンキーボードについて

USB テンキーボードは、パソコン本体のテンキーモードとは独立してテンキーモードに切り替えることができます。


テンキーモードに切り替えるには、USB テンキーボードの【Num Lock】キーを押します。

#### **POINT**

▶ パソコンの電源を入れたとき、またはパソコンに接続したとき、USB テンキーボードはテンキーモードになります。

#### □接続のしかた

USB テンキーボードは、USB コネクタに接続して使用します。



## POINT

- ▶ 接続方法については、「マウスの接続のしかた」(→P.40)をご覧ください。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体背面の USB コネクタはお使いになれません。お使いになる場合は、パソコン本体右側面、またはポートリプリケータの USB コネクタに接続してください。

#### ■ PS/2 テンキーボードについて

PS/2 テンキーボードは、パソコン本体がテンキーモードの場合のみ使用できます。テンキーモードに切り替えるには、パソコン本体の【 $Num\ Lk$ 】キー、または PS/2 テンキーボードの【 $Num\ Lock$ 】キーを押します。

#### □接続のしかた

- 1 パソコン本体の電源を切るか (→『取扱説明書』)、スリープさせます。
- **2** パソコン本体にポートリプリケータを接続します。 ポートリプリケータを取り付ける手順については、「ポートリプリケータを取り付ける」 (→ P.62) をご覧ください。

**3** ポートリプリケータ背面の拡張キーボード/マウスコネクタに、PS/2 テンキーボードケーブルを接続します。



拡張キーボード/マウスコネクタ

## **POINT**

▶ 接続方法については、「マウスの接続のしかた」(→P.40)をご覧ください。

# 5 バッテリについて

## バッテリを充電する

**1** AC アダプタを接続します。

AC アダプタを接続すると充電が始まり、状態表示 LCD にバッテリ充電表示 (→→)と、そのときのバッテリ残量が表示されます。

2 バッテリ充電表示が消えたことを確認し、ACアダプタを取り外します。

- ▶ 充電時間については、「技術情報」-「仕様一覧」(→P.210) をご覧ください。
- ▶ 本パソコンご購入時、または 1ヶ月以上充電していない場合は、バッテリを充電してから お使いください。
- ▶ バッテリ残量が90%以上残っている場合は、ACアダプタを取り付けても充電されません。 89%以下で充電されます。
- ▶ 電源が切れている場合、充電が完了してしばらくすると状態表示 LCD の全表示が消灯します。
- ▶ 周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、バッテリの充電能力は低下します。
- ▶ バッテリ運用直後の充電などでは、バッテリの温度が上昇しているため、バッテリの保護機能が働いて充電が行われない場合があります(バッテリ充電表示が点滅します)。しばらくして、バッテリの温度が低下すると充電が開始されます。
- ▶ 増設用内蔵バッテリユニットを取り付けた場合、内蔵バッテリパックの充電が完了した後に、増設用内蔵バッテリユニットの充電が開始されます。

## バッテリで運用する

1 AC アダプタを取り外し、電源ボタンを押します。

電源表示が点灯します。




- ▶ 周囲の温度が低いと、バッテリ稼働時間は短くなります。
- ▶ バッテリ稼働時間については、「技術情報」-「仕様一覧」(→P.210)をご覧ください。
- ♪ バッテリを長期間使用すると充電する能力が低下するため、バッテリ稼働時間が短くなります。稼働時間が極端に短くなってきたら、新しいバッテリに交換してください(→ P.55)。
- ▶ バッテリの温度が上昇すると、パソコンの動作が遅くなる場合があります。その場合には、 AC アダプタを接続してください。
- ▶ 増設用内蔵バッテリユニットを取り付けた場合、放電は増設用内蔵バッテリユニット、内蔵バッテリパックの順に行われます。

## バッテリ残量を確認する

バッテリの残量は、電源が入っているときや充電中に、状態表示 LCD のバッテリ残量表示で確認できます。

#### ■ バッテリの残量表示



## POINT

- ▶ バッテリ残量表示は、バッテリ(リチウムイオン電池)の特性上、使用環境(温度条件やバッテリの充放電回数など)により、実際のバッテリ残量とは異なる表示をする場合があります。
- ▶ バッテリ残量が90%以上残っている場合は、ACアダプタを取り付けても充電されません。 89%以下で充電されます。

## ■ バッテリの異常表示

**東京派** バッテリが正しく充電できないことを示します。

## **POINT**

▶ **収**たる場合は、パソコン本体の電源を切ってからバッテリの取り付けを やり直してください。それでも点滅している場合はバッテリが異常です。新しいバッテリ と交換してください。

内蔵バッテリの交換については「内蔵バッテリパックを交換する」( $\rightarrow$  P.55) を、増設用内蔵バッテリユニットの交換については「ユニットを交換する」( $\rightarrow$  P.60)をご覧ください。

#### ■ LOW バッテリ状態

バッテリが LOW バッテリ状態になると、状態表示 LCD のバッテリ残量表示が点滅します ( 「 漢: )。 すみやかに AC アダプタを接続して、バッテリを充電してください。

- ▶ Windows の省電力機能で警告音が鳴るように設定できます。詳しくは、「機能」 「省電力の設定」( $\rightarrow$  P.137) をご覧ください。 ただし、スピーカーを OFF にしていると、警告音が聞こえません。【Fn】 + 【F3】 キーを押して、スピーカーの ON と OFF を切り替えてください。
- ▶ Windows の起動前 (BIOS セットアップなど) では、警告音が鳴るように設定できません。
- ▶ LOW バッテリ状態のまま使用し続けると、作成中または保存中のデータが失われることがあります。 すみやかに AC アダプタを接続してください。 また、AC アダプタがない場合は、作成中のデータを保存し、動作中のソフトウェアを終了後、本パソコンの電源を切ってください。
- ▶ ハードディスクへの読み書きは大量の電力を使います。LOW バッテリ状態で、ハードディスクへデータを保存する場合は、AC アダプタを接続してください。
- ▶ LOW バッテリ状態のまま放置すると、自動的にスリープします。ただし、ハードディスクなどへデータを読み書きしている場合は、その処理が終了するまでスリープしません。
- ▶ 本パソコンは、バッテリ残量が約 7%になったら、自動的に休止状態になるように設定されています。

## 取り扱い上の注意

# ⚠警告



● バッテリの交換などで、バッテリパックの取り付け/取り外しを行うときは、落としたり、強い衝撃を与えないでください。また、落としたり、強い衝撃を与えたバッテリパックは使用しないでください。

感電や火災、バッテリパックの破裂の原因となります。

#### ● 分解しないでください

バッテリを分解して内部に触れると、感電・火災の原因となります。

#### ● 放電について

- ・バッテリは、充電後にお使いにならなくても、少しずつ自然放電していくので、使う直 前に充電することをお勧めします。
- ・長期間(約1ヶ月以上)本パソコンをお使いにならない場合は、バッテリを取り外して涼しい場所に保管してください。パソコン本体に取り付けたまま長期間放置すると過放電となり、バッテリの寿命が短くなります。

#### ● 寿命について

- ・パソコン本体を長期間使用しない場合でも、バッテリは消耗し劣化します。月に一度は パソコン本体をバッテリで運用し、バッテリの状態を確認してください。
- ・高温環境に放置した場合、バッテリの消耗、劣化が進みます。
- ・バッテリは消耗品なので、長期間使用すると充電能力が低下します。その場合は新しい バッテリと交換してください。
- ・バッテリの稼働時間が極端に短くなってきたらバッテリの寿命です。
- ・寿命になったバッテリは、パソコン本体から取り外してください。取り付けたまま放置 すると、感電や火災の原因となります。

#### ● 廃棄・リサイクルについて

バッテリを廃棄する場合は、ショート(短絡)防止のために、バッテリパックのコネクタ に絶縁テープを貼るなどの処置をしてください。なお、取り外したバッテリパックおよび 増設用内蔵バッテリユニットは乾電池などの電池と混ぜないようにしてください。また、バッテリパックおよび増設用内蔵バッテリユニット(リチウムイオン電池)は、貴

重な資源です。廃棄する場合は、リサイクルにご協力をお願いします。

バッテリパックのリサイクルについては、『取扱説明書』をご覧ください。

#### ● バッテリ稼働時間について

- ・バッテリ稼働時間を長くするには、省電力機能を利用します。詳しくは、「機能」—「省電力」(→P.135)をご覧ください。
- ・バッテリ稼働時間は環境温度に影響され、低温時はバッテリ稼働時間が短くなる場合が あります。

#### ● 次のような場合は AC アダプタを使用してください

- ・ハードディスクや CD などを頻繁に使用するとき
- ・LAN やモデムを頻繁に使用するとき
- ・本パソコンをご購入時の状態に戻すとき
- ・PC カードや ExpressCard、USB 機器を 2 つ以上同時に取り付ける場合

#### ◆ 次のような場合はバッテリ残量に注意して使用してください

- ・無線 LAN などの無線機器を使用するとき
- ・BIOS セットアップを操作するとき

## 内蔵バッテリパックを交換する

内蔵バッテリパックの交換は、プログラムやデータをハードディスクなどに保存してから行います。

# 魚警告



バッテリパックの交換を行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。また、パソコン本体やバッテリパックのコネクタに触れないでください。 感電や故障の原因となります。

## POINT

▶ 新しい内蔵バッテリパックは、次の製品をお求めください。

商品名: Li-ion バッテリパック FM-57


商品番号:0644480

商品名: Li-ion バッテリパック FM-53 (大容量)

商品番号:0644440

内蔵バッテリパックは、富士通サプライ品です。お問い合わせ先については、『取扱説明書』をご覧ください。

- ▶ 増設バッテリの取り付け/取り外しについては、「ハードウェア」-「ユニットを交換する」(→P.60)をご覧ください。
- 1 パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外します(→『取扱説明書』)。
- 2 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。
- **3** 内蔵バッテリパックのロックを解除します。 右側のロックを矢印の方向へスライドさせながら、左側のロックを右へスライドさせます。




## 4 内蔵バッテリパックを取り外します。

右側のロックを矢印の方向へスライドさせながら、くぼみに指をかけ、内蔵バッテリパックを持ち上げます。




#### 5 新しい内蔵バッテリパックを取り付けます。

新しい内蔵バッテリパックを斜め上から差し込み、パソコン本体の突起と内蔵バッテリパックのスリットをあわせ、カチッと音がするまでしっかりとはめこみます。



**6** 左側のロックを左へスライドさせて、内蔵バッテリパックにロックをかけます。



# 修重要

▶ 取り外した内蔵バッテリパックは、ショート(短絡)防止のために、内蔵バッテリパックのコネクタに絶縁テープを貼るなどの処置をしてください。なお、取り外した内蔵バッテリパックは乾電池などの電池と混ぜないようにしてください。また、内蔵バッテリパック(リチウムイオン電池)は、貴重な資源です。廃棄する場合は、リサイクルにご協力をお願いします。

リサイクルについては、『取扱説明書』をご覧ください。

## バッテリ運用時に画面のちらつきを抑える

インテル<sup>®</sup> Core<sup>TM</sup> 2 Duo 搭載モデルには、インテル<sup>®</sup> ディスプレイ省電テクノロジが搭載されています。 インテル<sup>®</sup> ディスプレイ省電テクノロジを有効にすると、バッテリ運用時、液晶ディスプレイの消費電力を節約することができます。

しかし、画面の明暗の変化に合わせて、液晶ディスプレイの明るさやコントラストを変更させるため、画面がちらついて見えたり、画質が変化しているように見えたりする場合があります。このような場合は、次の手順で設定を無効にしたり、変更したりすることで、これらの現象を抑えることができます。

- インテル<sup>®</sup> ディスプレイ省電テクノロジは、本パソコンをバッテリで使うときに液晶ディスプレイにのみ働く機能です。
  - AC アダプタで使うときや、外部ディスプレイに表示しているときは働きません。このようなときも、液晶ディスプレイの画面がちらついて見えたりする場合には、本機能以外の原因が考えられます。
- ▶ インテル<sup>®</sup> ディスプレイ省電テクノロジが働いている状態で、液晶ディスプレイの明るさを変更しても、明るさの変化が少なくなる場合があります。
- ずスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「個人設定」をクリックします。
- 2 「個人設定」ウィンドウが表示されます。
- 3 「画面の設定」をクリックします。
- **4** 「詳細設定」をクリックします。
- **5** 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。
  「Intel<sup>®</sup> Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」が表示されます。
- **6** 左の一覧から「ディスプレイデバイス」をクリックします。
- **7** 「シングルディスプレイ」の「ノートブック」をクリックして、チェックを付けます。
- **8** 左の一覧から「ディスプレイ設定」をクリックします。
- **9** 「**電源設定」をクリックします**。 「電源設定」ウィンドウが表示されます。
- **10** 「インテル (R) ディスプレイ省電テクノロジ」の設定を変更します。

#### ●有効にする場合

「インテル (R) ディスプレイ省電テクノロジ」にチェックを付け、その下のつまみを 左右にドラッグして、消費電力を調整します。

「画質最高」側にすると画面表示のクオリティが優先され、「バッテリー寿命最長」側にすると消費電力の節約が優先されます。

#### ●無効にする場合

「インテル(R)ディスプレイ省電テクノロジ」のチェックを外します。

- 11 設定が完了したら、「適用」をクリックします。
- **12** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

# 6 マルチベイについて

## 取り扱い上の注意

故障を防ぐため、マルチベイユニットをお使いになる場合は、次の点に注意してください。

- 内蔵 CD-ROM ドライブユニット、内蔵 DVD-ROM ドライブユニット、内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット、内蔵スーパーマルチドライブユニットは、ディスクが高速に回転する非常にデリケートな装置です。ディスクにアクセスしている状態で、パソコン本体を持ち運んだり、衝撃や振動を与えたりしないでください。ユニットが破損したりデータが壊れるおそれがあります。
- 極端に高温、低温の場所、温度変化の激しい場所での保管は避けてください。
- 直射目光のあたる場所や発熱器具のそばには近づけないようにしてください。
- 衝撃や振動の加わる場所での保管は避けてください。
- 湿気やほこりの多い場所での使用は避けてください。
- 内部に液体や金属など異物が入った状態で使用しないでください。もし、何か異物が入ったときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。
- 汚れは、柔らかい布でから拭きするか、柔らかい布に水または水で薄めた中性洗剤を含ませて軽く拭いてください。ベンジンやシンナーなど揮発性のものは避けてください。
- 分解したり、解体したりしないでください。
- 磁石や強い磁界を発生する装置の近くでの使用や保管は避けてください。
- 増設用内蔵バッテリユニットの取り扱い上の注意については、「ハードウェア」 「取り扱い上の注意」 ( $\rightarrow$  P.54) をご覧ください。

# 使用できるユニット

本パソコンで使用できるユニットは、次のとおりです。

- 内蔵 CD-ROM ドライブユニット (FMVNCD03)
- 内蔵 DVD-ROM ドライブユニット(カスタムメイドで選択した場合のみ)
- 内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット (FMVNCB19)
- 内蔵スーパーマルチドライブユニット(FMVNSM10)
- 増設用内蔵バッテリユニット (FMVNBT25A)

# ユニットを交換する


## 修重要

- ▶ 本パソコンをお使いになるときは、必ずマルチベイにユニットを取り付けてください。何も取り付けない状態でお使いになると、故障の原因となります。
- ▶ ベイユニット取り外しレバーを起こすとロックが解除され、ユニットが使えなくなることがあります。ベイユニット取り外しレバーは、ユニットを取り外す場合のみ起こしてください。誤ってレバー操作をしてしまった場合は、いったんパソコン本体の電源を切り、ユニットを取り外してから再度取り付けてください。
- ▶ 電源が入っている場合は、増設用内蔵バッテリユニットを取り外す前に、内蔵バッテリパックの残量が充分にあることを確認してください。内蔵バッテリパックの残量が充分でない場合は、AC アダプタを取り付けてから行うようにしてください。

#### POINT\_


- ▶ 次のユニットを交換する場合は、手順4から操作してください。
  - ・増設用内蔵バッテリユニット
- 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。
- **2** 「[お使いのマルチベイユニット] を安全に取り外します」をクリックします。
- **3** 「ハードウェアの取り外し([お使いのマルチベイユニット] は安全に取り外す ことができます)」と表示されていることを確認します。
- **4** ユニットを取り外します。

ベイユニット取り外しレバーを起こし(1)、ユニットを取り外します(2)。



## 5 新しいユニットを取り付けます。

ユニットのコネクタを奥にして、突き当たるまで、しっかり押し込みます。



## **POINT**

▶ ユニットの交換直後は「コンピュータ」ウィンドウなどからドライブの表示が消えることがあります。しばらくすると再表示され、使用することができます。

# 7 ポートリプリケータについて

## **炒重要**

- ▶ 本パソコンには、ポートリプリケータは添付されておりません。 お使いになる場合は、別売のポートリプリケータをご購入ください。
- ▶ ポートリプリケータをお使いになる場合は、必ずポートリプリケータの DC-IN コネクタに AC アダプタを接続してください。
  - なお、インテル <sup>®</sup> Celeron <sup>®</sup> M 搭載モデルの場合、ポートリプリケータの DC-IN コネクタ にはポートリプリケータに添付の AC アダプタを接続してください。
- ▶ ポートリプリケータの取り付け/取り外しは、電源を切ってから行うようにしてください。
- ▶ バッテリ運用時にはポートリプリケータはお使いになれません。
- ▶ ポートリプリケータのDC-INコネクタにACアダプタを接続すると、パソコン本体はACアダプタ運用時と同じ状態になり、バッテリを充電することもできます。
- ▶ 本パソコンでは、ポートリプリケータ背面の外部ディスプレイコネクタ (デジタル) はお使いになれません。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体背面のコネクタや、パソコン本体左側面の 外部ディスプレイコネクタおよびパラレルコネクタはお使いになれません。
- ▶ ポートリプリケータ背面の盗難防止用ロック取り付け穴に盗難防止用ケーブルを接続することで、ポートリプリケータ取り外しレバーを起こせなくなり、パソコン本体をポートリプリケータに固定することができます。

盗難防止用ケーブルを接続した状態でパソコン本体の取り外しを行う場合は、ポートリプリケータ左側面の盗難防止用ロック取り付け穴をお使いください。

## ポートリプリケータを取り付ける

# ∧注意



パソコン本体にポートリプリケータを取り付ける場合は、指をはさまないように注意してください。


けがの原因となることがあります。


# 修重要

- ▶ パソコン本体背面や、パソコン本体左側面の外部ディスプレイコネクタおよびパラレルコネクタに周辺機器を取り付けている場合は、周辺機器を取り外しておいてください。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、必ずパソコン本体のコネクタから、すべてのケーブルを取り外してください。破損するおそれがあります。

#### **1** パソコン本体下面にポートリプリケータを取り付けます。

パソコン本体のポートリプリケータ接続コネクタ (→ P.21) とポートリプリケータ接続 コネクタ (1) の互いの位置を合わせて、パソコン本体を水平に下ろします。パソコン 本体上面の奥側を軽く押さえて(2)、ポートリプリケータにしっかりと取り付けます。





## **%重要**

- ▶ ポートリプリケータを取り付ける場合、パソコン本体上面の奥側を軽く押さえてください。 強く押さえると液晶ディスプレイが割れるおそれがありますので、注意してください。
- ▶ ポートリプリケータに周辺機器を取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の 電源を切り、AC アダプタを取り外してください。
- ▶ 本パソコンを持ち運ぶ場合は、ポートリプリケータを必ず取り外してください。ポートリ プリケータを接続した状態で本パソコンを持ち運ぶと、パソコン本体およびポートリプリ ケータのコネクタが破損するおそれがあります。


# ポートリプリケータを取り外す

# 修重要

▶ ポートリプリケータ背面の盗難防止用ロック取り付け穴に盗難防止用ケーブルを接続する ことで、ポートリプリケータ取り外しレバーを起こせなくなり、パソコン本体をポートリ プリケータに固定することができます。

盗難防止用ケーブルを接続した状態でパソコン本体の取り外しを行う場合は、ポートリプ リケータ左側面の盗難防止用ロック取り付け穴をお使いください。

- **1** ポートリプリケータに周辺機器を接続している場合は、周辺機器の電源を切ります。
- **2** ポートリプリケータを取り外します。 ポートリプリケータの取り外しレバーを矢印の方向に起こすと、パソコン本体が持ち上がりポートリプリケータから外れます。



# 8 CD / DVD について

## **炒重要**

- ▶ ここでは、CD-ROMや音楽CDおよびCD-R/RWディスクをまとめてCD、DVD-ROMやDVD-Video などをまとめて DVD と呼んでいます。また、CD や DVD をまとめてディスクと呼びます。
- ▶ カスタムメイドで選択したドライブによって、使用できるディスクは異なります。
- ► 「WinDVD」、「Easy Media Creator」については「ソフトウェア」 「ソフトウェア一覧」 (→ P.160) をご覧ください。

## 取り扱い上の注意

## ■ ディスクご使用時の注意事項

- ディスクは両面ともラベルを貼ったり、ボールペンや鉛筆などで字を書いたりしないでください。
- 更 データ面をさわったり、傷をつけたりしないでください。
- 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- 汚れたり、水滴がついたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側にむかって拭いた 後、乾いた布で拭き取ってください。
- コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- 高温や低温の場所に保管しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- パソコン本体の CD アクセス表示が点灯中は、振動や衝撃を与えないでください。
- CD 自動挿入機能 (オートラン) が有効に設定されていると、正しく書き込みができないライティングソフトウェアがあります。ソフトウェアの指示に従って CD 自動挿入機能を設定してください。
- ディスクに書き込み中は、パソコン本体の電源を切ったり、再起動したり、CD/DVD 取り 出しボタンを押したりしないでください。また、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押す 操作もしないでください。
- 書き込み中にディスクのディスク面に傷を検出した場合、書き込みを中断することがあります。
- ディスクへの書き込みを行うときは、自動的にスリープまたは休止状態にならないように、 省電力の設定を変更してください。
- ディスクへの書き込みには、多くの電力を使用します。パソコン本体に AC アダプタを取り付けてお使いください。
- ディスクへの書き込み中は、他のソフトウェアを起動しないでください。他のソフトウェアを起動している場合は、そのソフトウェアを終了させてください。

#### ■ DVD-Video ご使用時の注意事項

- 次の DVD-Video がお使いになれます。
  - ・DVD-Video に記録されているリージョンコードに「2」が含まれているか、「ALL」と書かれているディスク
- ディスクの種類によっては、専用の再生ソフトが添付されている場合があります。ディスクに添付の再生ソフトをインストールした場合、「WinDVD」での再生は保証いたしません。また、ディスクに添付されている再生ソフトについても、弊社では保証いたしません。
- リージョン(地域)コードについて
  - ・リージョン (地域) コードの変更は4回までです。 リージョン (地域) コードを4回変更すると、最後に設定したリージョン (地域) コードに固定され、その他のリージョン (地域) コードのDVD-Video は再生できなくなります。固定されたリージョン (地域) コードを変更する方法はありませんのでご注意ください。
  - ・前回再生した DVD-Video と、リージョン(地域)コードが異なる DVD-Video を再生しようとすると、リージョン(地域)コード変更を確認するメッセージ画面が表示されます。このメッセージ画面で「OK」をクリックすると、リージョン(地域)コードの設定が変更されます。
  - ・ご購入時のリージョン(地域)コードは「2」です。
- DVD のディスクの種類によっては、著作権保護のため、コピープロテクトがかかっている場合があります。「WinDVD」では、著作権保護として、デスクランブル機能および相互認証 (Authentication)機能が用意されています。著作権保護のされたデータなどをコピーし、再生しても、相互認証エラー(Authentication Error)となり、再生できません(This DVD can't be played in this Region. と表示されます)。
- 外部ディスプレイコネクタ(デジタル)に外部ディスプレイを接続し、著作権保護された 映像を再生する場合は、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応したディ スプレイをお使いください。

また、DVD の再生には HDCP に対応した「WinDVD」をお使いください。なお、別売またはカスタムメイドで選択した DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット、スーパーマルチドライブユニットに添付の「WinDVD」は HDCP に対応しています。

#### ■ DVD ディスク再生時の注意事項

- 再生する DVD-Video によっては、コマ落ちをする場合があります。
- ●「WinDVD」の設定を変更した直後は、DVD-Videoの再生が不安定になる場合があります。
- キャプション表示とサブタイトル表示を、同時に表示することはできません。
- MPEG1 のデータによっては再生できないものがあります。
- 市販されているウイルス対策ソフトと「WinDVD」を同時に起動することはできません。自動検索の機能を持つウイルス対策ソフトに関しては、「WinDVD」を起動する前に、一時的に起動しないようにしてください。なお、本パソコンに添付のアンチウイルスソフトは問題ありません。
- DVD-Video の再生中に他のソフトウェアを起動すると、コマ落ち/音飛びする場合があります。コマ落ち/音飛びを防ぐために、起動しているソフトウェアはすべて終了してください。

なお、定期的に自動起動して、ウイルスチェック、ディスクメンテナンス、データベース 更新およびデータ送受信処理などを行うソフトウェアについても、その頻度により音や映像の再生に影響が出ますので、必要に応じて終了してください。

- DVDディスクおよびビデオCDによっては、再生される映像データが表示エリア全体に表示されないものがあります。この場合は、表示の一部が黒くなります。
- マウスカーソルのデザインによっては、DVD 再生画面の上に移動したときにマウスカーソルが点滅することがあります。このような時は、「マウスのプロパティ」ウィンドウの「ポインタ」タブで、「デザイン」の設定を「なし」に変更してください。
- 縦横比が16:9で録画されているDVD-Videoをフルスクリーン表示をさせた場合、ズーム機能が使用できないことがあります。

## ■ ドライブの注意事項

- 本パソコンは、円形のディスクのみお使いになれます。円形以外の異形ディスクは、お使いにならないでください。故障の原因となることがあります。異形ディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- ●「ディスク使用時の注意事項」が守られていないディスク、ゆがんだディスク、割れたディスク、ヒビの入ったディスクはお使いにならないでください。故障の原因となることがあります。これらのディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- DVD 規格では媒体の厚さを 1.14mm ~ 1.5mm と規定しています。 記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故 障する場合があります。
- 市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、CD/ DVD ドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因になりますので絶対に 使わないでください。

規格外の DVD 媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。

- うまく読み取れない場合には、ディスクの指紋、ほこりなどの汚れを拭き取ることで改善されることがあります。拭き取り方法はディスクの種類により異なります。詳しくは、ディスクの説明書またはレーベルなどをご覧ください。
- コピーコントロールCDは、現状の音楽CDの規格に準拠していない特殊なディスクのため、 本パソコンでの再生および動作保証はできません。コピーコントロール CD のご使用中に 不具合が生じた場合は、各コピーコントロール CD の発売元にお問い合わせください。 なお、正式な音楽 CD 規格に準拠した CD には、次のようなロゴが表示されています。



● 本パソコンでは、次図のマークがついた CD をお使いになれます。マークのない CD はお使い にならないでください。 故障の原因となることがあります。 また、マークの種類によっては、ソフトウェアが必要になる場合があります。









- ▶ DVD-ROM ドライブ、DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ、またはスーパーマルチドライブを お使いの場合は、次の点にご注意ください。
  - ・不正コピー防止の仕様に準拠していない DVD ディスクやビデオ CD は、正常に再生できない場合があります。

- ・本パソコンでは DVD-Audio など「使用できるディスク」( $\rightarrow$  P.69) に記載されていないディスクの再生および動作保証はできません。
- ▶ 「WinDVD」では DVD-Video および DVD-VR/+VR フォーマットのデータのみ再生できます。 その他の形式でフォーマットされたデータの再生および動作保証はできません。

# 使用できるディスク

本パソコンで使用できるディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。お使いのドライブの表をご覧ください。

## □ CD-ROM ドライブの場合

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	COMPACT	0	×	×
音楽 CD	COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO	0	×	×
ビデオ CD	COMPACT DISTRIBUTION OF THE PROPERTY OF THE PR	0	×	×
CD-R	COMPACT	0	×	×
CD-RW	COMPACT TO	0	×	×

#### □ DVD-ROM ドライブの場合

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	COMPACT	0	×	×
音楽 CD	OSC DIGITAL AUDIO	0	×	×
ビデオ CD	COMPACT	0	×	×
CD-R	COMPACT	0	×	×
CD-RW	COMPACT S ReWritable T	0	×	×
DVD-ROM	ROM.	0	×	×
DVD-Video		0	×	×
DVD-R (for Authoring) (3.95GB/4.7GB)	R	0	×	×

		読み込み	書き込み	書き換え
DVD-R (for General) (4.7GB)	R	0	×	×
DVD-R DL (8.5GB)		×	×	×
DVD-RW	DVD R W	×	×	×
DVD+R (4.7GB)	RU DVD+R	×	×	×
DVD+R DL (8.5GB)		×	×	×
DVD+RW (4.7GB)	RU DVD+ReWritable	×	×	×
DVD-RAM (4.7GB / 9.4GB)	R A M	×	×	×
DVD-RAM2 <sup>注</sup>		×	×	×

注: DVD-RAM2 は、5 倍速までの従来規格の DVD-RAM と異なり、6、8、12、16 倍速に対応した DVD-RAM です。

## □ DVD-ROM&CD-R/RW ドライブの場合

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	OSPACT OSP	0	×	×
音楽 CD	OMPACT COMPACT	0	×	×
ビデオ CD	COMPACT DIGITAL VIDEO	0	×	×
CD-R	COMPACT	0	○注1	×
CD-RW	COMPACT COMPACT Rewritable Rewritable	0	○注1注2	○注1注2
DVD-ROM	R O M	0	×	×
DVD-Video		0	×	×

		読み込み	書き込み	書き換え
DVD-R (for Authoring) (3.95GB/4.7GB)	R	0	×	×
DVD-R (for General) (4.7GB)	R	0	×	×
DVD-R DL (8.5GB)		×	×	×
DVD-RW	R W	×	×	×
DVD+R (4.7GB)	RW DVD+R	×	×	×
DVD+R DL (8.5GB)		×	×	×
DVD+RW (4.7GB)	RUD-ReWritable	×	×	×
DVD-RAM (4.7GB / 9.4GB)	R A M	×	×	×
DVD-RAM2 <sup>注 3</sup>		×	×	×

注 1: CD-R や CD-RW へのデータの追記は「Easy Media Creator」で行います。

なお、データの追記を行うためには、「Easy Media Creator」を使ってディスクにデータの書き込みを行う際に、ディスクを追記可能の状態にしておく必要があります。詳しくは、「Easy Media Creator」のヘルプをご覧ください。

注2: CD-RW に書き込んだデータを削除するには、ディスクに書き込まれているデータをすべて消去する必要があります。

注 3: DVD-RAM2 は、5 倍速までの従来規格の DVD-RAM と異なり、6、8、12、16 倍速に対応した DVD-RAM です。

## □スーパーマルチドライブの場合

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	COMPACT	0	×	×
音楽 CD	DIGITAL AUDIO	0	×	×
ビデオ CD	COMPACT	0	×	×
CD-R	COMPACT	0	○注1	×
CD-RW	COMPACT TO	0	○注1注2	○注1注2
DVD-ROM	ROM	0	×	×
DVD-Video		0	×	×
DVD-R (for Authoring) (3.95GB/4.7GB)	R	0	×	×
DVD-R (for General) (4.7GB)	R	0	○注1	×
DVD-R DL (8.5GB)		0	○注1	×
DVD-RW	R W	0	○注1注2	○注1注2
DVD+R (4.7GB)	RW DVD+R	0	○注1	×
DVD+R DL (8.5GB)		0	○注1	×
DVD+RW (4.7GB)	RW-ReWritable	0	○注1注2	○注1注2
DVD-RAM <sup>注 3</sup> (4.7GB / 9.4GB)	RAM	0	0	0
DVD-RAM2 <sup>注 4</sup>		×	×	×

- 注1: CD-R や CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW へのデータの追記は「Easy Media Creator」で行います。
  - なお、データの追記を行うためには、「Easy Media Creator」を使ってディスクにデータの書き込みを行う際に、ディスクを追記可能の状態にしておく必要があります。詳しくは、「Easy Media Creator」のヘルプをご覧ください。
- 注2: CD-RW、DVD-RW、DVD+RW に書き込んだデータを削除するには、ディスクに書き込まれているデータをすべて消去する必要があります。
- 注3:・DVD-RAMは、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。 カートリッジに入れた状態で使用するタイプ (Type1) は使用できません。また、無理に取り出して使わないでください。
  - ・2.6GB および 5.2GB のディスクは、使用できません。
- 注 4:DVD-RAM2 は、5 倍速までの従来規格の DVD-RAM と異なり、6、8、12、16 倍速に対応した DVD-RAM です。

### 推奨ディスク

本パソコンの CD/DVD ドライブで書き込み、書き換えを行う場合は、次のディスクをお使いになることをお勧めします。なお、使用できるディスクは、選択されたドライブによって異なります。

ディスク	メーカー	メーカー型名
CD-R	太陽誘電	CDR-74WPY、CDR-80WTY
CD-RW	富士通サプライ品	CD-RW74/0241410
	三菱化学メディア	SW74QU1、SW74EU1、SW80QU1、SW80EU1
DVD-RAM	日立マクセル	DRM47C.1P(4.7GB、カートリッジ無)、
		DRM120C.1P(4.7GB、カートリッジ無)、
		DRMC47C.1P (4.7GB、カートリッジ有、取り出し可)、
		DRMC120C.1P (4.7GB、カートリッジ有、取り出し可)、
		DRMC94C.1P (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)、
		DRMC240C.1P (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)
DVD-R	太陽誘電	DVD-R47WPY、DR-47TY、DR-47WTY
DVD-R DL	三菱化学メディア	DHR85Y1、DHR85YP5
DVD-RW	日本ビクター	VD-RW47B、VD-W47F、VD-W47H
DVD+R	三菱化学メディア	DTR47HM5、DTR47JP5
DVD+R DL	三菱化学メディア	DTR85N1、DTR85H1
DVD+RW	三菱化学メディア	DTW47U1
	リコー	D8RWD-S1CW

富士通サプライ品は、富士通コワーコ株式会社の取り扱い品です。お問い合わせ先については、『取扱説明書』をご覧ください。

上記以外の記録型ディスクをお使いの場合は、書き込み、書き換え速度の低下や正常に書き込み、書き換えができない場合があります。

### POINT

- ▶ カスタムメイドでDVD-ROM&CD-R/RWドライブまたはスーパーマルチドライブを選択した場合は、次のことにご注意ください。
  - ・本パソコンで作成した CD-R/RW は、お使いになる CD プレーヤーによっては再生できない場合があります。
  - ・本パソコンで作成した DVD-RAM、DVD-R/RW、DVD-R DL、DVD+R/RW、および DVD+R DL は、お使いになる DVD プレーヤーによっては再生できない場合があります。また、再生に対応した DVD プレーヤーをお使いの場合でも、ディスクの記録状態によっては再生できない場合があります。

### DVD-RAM への書き込み/書き換えについて

本パソコンのスーパーマルチドライブで DVD-RAM を作成する場合には、あらかじめ DVD-RAM ディスクをフォーマット (初期化) する必要があります。

9.4GBの両面タイプのDVD-RAMディスクについては、片面ごとにフォーマットしてください。

#### ■ DVD-RAM のフォーマット形式

ここでは、代表的な DVD-RAM ディスクのフォーマット形式を紹介します。

#### □ FAT 形式

Windows の標準フォーマットで、ハードディスクなどでも使用されています。

FAT32

Windows の標準フォーマットです。

#### □ UDF (Universal Disk Format) 形式

DVD の統一標準フォーマットです。

• UDF1.5

DVD-RAM ディスクの標準フォーマットです。

• UDF2.0

DVD フォーラム策定の「ビデオレコーディングフォーマット規格」準拠のフォーマットです。

#### POINT

▶ フォーマット形式は、DVD-RAM に書き込み、書き換えするソフトウェアによって異なります。お使いになるソフトウェアのマニュアルやヘルプなどをご覧になり、フォーマット形式を選択してください。

### ディスクをセットする/取り出す

### 修重要

- ▶ ディスクに頻繁にアクセスする場合などは、AC アダプタを取り付けることをお勧めします。バッテリのみで運用すると、バッテリの寿命が短くなる場合があります。
- ディスクをセットする場合は、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチンと音がするようしっかりとはめ込んでください。きちんとはめ込まないと、ディスクがドライブ内部で外れて、トレーやドライブ内部、およびディスクを破損する原因となることがあります。
- ▶ セットすると自動で始まるディスクを使用しているときにパソコン本体をスリープさせると、レジューム時にディスクが二重に起動してしまい、誤動作の原因となります。二重に起動してしまった場合は、ディスクのソフトウェアを一度すべて終了し、ディスクをセットし直してください。
- ▶ ディスクはデータの読み出しなどの際、高速で回転するため、使用時に振動や風切音がすることがあります。これは故障ではありません。

#### POINT

- ▶ 本パソコン内蔵のドライブユニットは、電子ロックのため、パソコン本体が動作状態の場合のみディスクのセット/取り出しが可能です。
- ▶ シールを貼ったディスクなど、重心の偏った媒体を使用すると、ユニットに振動が発生し、 充分な性能が出ない場合があります。
- ▶ トレーを最後まで押し込めない場合は、カシャッという音がするまでトレーを引き出し、 再度押し込んでください。
- ▶ パソコン本体の電源が切れた状態では、トレーが閉まらないことがあります。この場合は、 再度電源を入れて、トレーを閉めてください。
- ▶ 何らかの原因で、CD/DVD 取り出しボタンを押してもトレーが出ない場合は、「コンピュータ」アイコンをダブルクリックし、「コンピュータ」ウィンドウの CD/DVD ドライブを右クリックして「取り出し」をクリックしてください。 それでも出ない場合は、CD/DVD 取り出しボタンの横の穴にクリップの先などを差し込んで、トレーを引き出してください。



#### ■ セットする


**1** CD/DVD 取り出しボタンを押します。

トレーが少し飛び出します。



2 トレーを静かに引き出し(1)、ディスクをセットします(2)。

ディスクのレーベル面を上にして、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチンと音がするまでしっかりとはめ込んでください。きちんとはめ込まないと、再生できなかったり、ディスクが取り出せなくなったりすることがあります。



3 トレーを静かに押し込みます。



### **POINT**

▶ ディスクをセットしてから使用可能となるまでしばらく時間がかかります。また、マルチセッションディスクの場合、通常のディスクをお使いになるときと比べ、セットしてから使用可能となるまで、多少時間がかかることがあります。

#### ■ 取り出す

**1** ディスクを利用しているソフトウェアを終了し、CD/DVD 取り出しボタンを押します。

トレーが少し飛び出します。

- **2** トレーを手で支えながらディスクを取り出します。 トレー中央の突起を押さえながら、ディスクがパソコン本体にぶつからないように、 ディスクのふちを持ち上げてください。
- **3** トレーを静かに押し込みます。

# 9 フロッピーディスクについて

本パソコンには、FDD ユニット(USB)を接続できます。

### 修重要

- ▶ カスタムメイドの選択により FDD ユニット (USB) を添付しています。
- ▶ AC アダプタや外部ディスプレイなど磁界を発生する機器と FDD ユニット(USB)は離して 使用してください。

### 取り扱い上の注意

#### ■ ディスク使用時の注意事項

- コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- シャッタを開いて中のディスクにさわらないでください。
- 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- 磁石などの磁気を帯びたものを近づけないでください。
- 固い床などに落とさないでください。
- 高温や低温の場所に保管しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- ラベルを何枚も重ねて貼らないでください (ドライブにつまる原因になります)。
- 結露させたり、濡らしたりしないようにしてください。


#### ■ FDD ユニット (USB) 使用時の注意事項

- FDD ユニット (USB) にセットしたフロッピーディスクから起動する場合は、BIOS セットアップの次の項目の設定を確認してください ( $\rightarrow$  P.183)。
  - 「詳細」-「USB 設定」-「レガシー USB サポート」: 使用する
- FDD ユニット (USB) にセットしたフロッピーディスクから起動した場合は、3 モード機能はご使用いただけません。
- お使いの状況によって、ドライブ名の割り当てが異なることがあります。
  - ・本パソコン起動中に接続されているユニット
  - ・本パソコン起動中のユニットの取り付け/取り外し

### FDD ユニット(USB)の取り付け/取り外し

#### ■ 取り付け

**1** 本パソコンの USB コネクタに FDD ユニット (USB) を接続します。 コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。



#### POINT

- ▶ パソコンの電源が入った状態で取り付けおよび取り外しができます。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体背面の USB コネクタはお使いになれません。お使いになる場合は、パソコン本体左側面、またはポートリプリケータの USB コネクタに接続してください。

#### ■ 取り外し

- **1** 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。
- **2** 「Y-E Data USB Floppy ー ドライブ (A) を安全に取り外します」をクリックします。

### POINT

- ▶ FDD ユニット (USB) を A ドライブとして説明しています。ドライブ名が異なる場合は、お使いの環境に合わせて読み替えてください。
- 3 「Y-E Data USB Floppy は安全に取り外すことができます。」というメッセージが表示されたことを確認します。
- 4 FDD ユニット (USB) を取り外します。


# フロッピーディスクをセットする/取り出す

## 修重要

▶ カスタムメイドの選択により FDD ユニット (USB) を添付しています。


#### ■ セットする

矢印のある面を上向きにして、フロッピーディスク取り出しボタンが飛び出すまで差し込みます。




### ■ 取り出す

アクセスランプが消えていることを確認して、フロッピーディスク取り出しボタンを押します。



#### **POINT**

- ▶ DOS/V フォーマット済みのフロッピーディスクを使用してください。その他のフロッピーディスクを使用すると、動作が保証されません。
  - 使用できるフロッピーディスクについては、「技術情報」- 「本体仕様」(→ P.210) をご覧ください。
- ▶ FDD ユニットのアクセスランプが点灯中にフロッピーディスクを取り出すと、ディスク内 のデータが壊れるおそれがあります。
- ▶ フロッピーディスクに保存してある情報を消したくないときや、追加して書き込みたくないときは、フロッピーディスクの書き込み禁止タブをスライドさせ、穴があいた状態(書き込み禁止の状態)にします。再び情報を書き込みたいときは、書き込み禁止タブをスライドさせ、穴が閉じた状態にします。



# 10 メモリについて

### メモリを取り付ける/取り外す

# ⚠警告



● メモリの取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタや 周辺機器を取り外してください。スリープや休止状態では、取り付け/取り外しを行わないで ください。

感電の原因となります。また、データが消失したり、パソコン本体やメモリが故障する原因と なることがあります。




取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、小さなお子様の手の届かないところに置いてください。

誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してく ださい。

### 修重要

- ▶ 本パソコンのネジを取り外すときは、ネジに合ったプラスのドライバー1番をお使いください。他のドライバーを使うと、ネジの頭をつぶすおそれがあります。
- ▶ 取り付けるメモリは、本パソコンでサポートしているメモリをご使用ください。 FMVNM2GJ1(2GB)、FMVNM1GJ1(1GB)、FMVNM51J1(512MB)、FMVNM25J1(256MB) がお使いになれます。
- ▶ インテル<sup>®</sup> Core<sup>TM</sup> 2 Duo 搭載モデルの場合、メモリは 4GB まで搭載可能ですが、OS が利用可能な領域は約 3.25GB になります。
- ▶ メモリは次図のように両手でふちを持ってください。金色の線が入っている部分(端子)には、絶対に手を触れないでください。指の油分などが付着すると、接触不良の原因となることがあります。

この部分には手を触れないでください



#### POINT\_

- ▶ 取り外したネジなどをパソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ 操作に必要な箇所以外には手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ メモリの表面の端子やIC部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- ▶ メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを 抜いてから再度メモリを取り付け直してください。
- ▶ メモリを取り付け、メモリの容量を確認するには、BIOS セットアップの「情報」メニューの「メモリスロット」の項目を見ます (→ P.188)。「512MB DDR2 SDRAM」などと取り付けたメモリの容量が表示されます。取り付けが正しいにもかかわらず本パソコンが起動しない場合は、メモリが故障または不良です。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- ▶ 本パソコンは、メインメモリの一部をビデオメモリで使用しています。そのため、起動時の自己診断(POST)時や Windows の画面に表示されるメモリの容量は、約8MB少なく表示されます。

また、お使いのシステム構成によっては、さらに 1MB 少なく表示される場合があります。

▶ メモリを増やすときは、あらかじめ取り付けられているメモリを取り外して交換する場合があります。

#### ■ メモリを取り付ける


## 修重要

- メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- **1** 内蔵バッテリパックを取り外します。

取り外す手順については、「内蔵バッテリパックを交換する」( $\rightarrow$  P.55) の手順  $1\sim4$  をご覧ください。


2 拡張 RAM モジュールスロットカバーを取り外します。

パソコン本体下面 ( $\rightarrow$  P.21) のネジ (2ヶ所) を外し、拡張 RAM モジュールスロットカバーを矢印の方向にスライドさせて取り外します。



#### **3** メモリを取り付けます。

両手でメモリのふちを持って、メモリの欠けている部分と、コネクタの突起を合わせ、 斜め上からしっかり差し込み、パチンと音がするまで下に倒します。 メモリを押さえている両側のツメが、きちんとはまったことを確認してください。




メモリの欠けている部分

### 修重要

- ▶ 標準スロットと増設スロット以外のスロットには、手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ メモリの取り付けを行う場合は、端子や IC などに触れないようメモリのふちを持ってください。
- ▶ メモリの表面の端子や IC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- ▶ メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを 抜いてから再度メモリを取り付け直してください。無理にメモリを取り付けようとすると、 メモリやコネクタが破損する原因となります。

#### 4 拡張 RAM モジュールスロットカバーを取り付け、ネジで固定します。

手順2で外したカバーを取り付けます。拡張 RAM モジュールスロットカバーのツメをパソコン本体のツメ穴に合わせ、刻印されている矢印と逆の方向にスライドさせてください。



#### 5 内蔵バッテリパックを取り付けます。

取り付ける手順については、「内蔵バッテリパックを交換する」 ( $\rightarrow$  P.55) の手順 5 をご覧ください。

### **%重要**

▶ メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときに「拡張メモリエラー」というメッセージや英語のメッセージが表示されたり、画面に何も表示されないことがあります。その場合は電源ボタンを4秒以上押して本パソコンの電源を切り、メモリを取り付け直してください。


#### ■ メモリを取り外す

**1** 内蔵バッテリパックを取り外します。

取り外す手順については、「内蔵バッテリパックを交換する」( $\rightarrow$  P.55) の手順 1  $\sim$  4 を ご覧ください。


2 拡張 RAM モジュールスロットカバーを取り外します。

パソコン本体下面 ( $\rightarrow$  P.21) のネジ ( $2_{5}$ 所) を外し、拡張 RAM モジュールスロットカバーを矢印の方向にスライドさせて取り外します。



#### **3** メモリを取り外します。

メモリを押さえている両側のツメを左右に開き、スロットからメモリを取り外します。




### 修重要

- ▶ 標準スロットと増設スロット以外のスロットには、手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ メモリの取り付けを行う場合は、端子や IC などに触れないようメモリのふちを持ってください。
- ▶ メモリの表面の端子や IC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- ▶ メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを 抜いてから再度メモリを取り付け直してください。無理にメモリを取り付けようとすると、 メモリやコネクタが破損する原因となります。

#### **4** 拡張 RAM モジュールスロットカバーを取り付け、ネジで固定します。

手順2で外したカバーを取り付けます。拡張 RAM モジュールスロットカバーのツメをパソコン本体のツメ穴に合わせ、刻印されている矢印と逆の方向にスライドさせてください。



#### 5 内蔵バッテリパックを取り付けます。

取り付ける手順については、「内蔵バッテリパックを交換する」( $\rightarrow$  P.55) の手順 5 をご覧ください。

# 11 PC カードについて

### 取り扱い上の注意

故障を防ぐため、PC カードをお使いになるときは、次の点に注意してください。

- 温度の高い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 重い物を載せないでください。
- コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。
- 保管する場合は、必ずケースに入れてください。

#### **POINT**

- ▶ ExpressCard と同時に使用できない場合があります。お使いになる ExpressCard やPCカードのマニュアルで確認してください。
- ▶ 本パソコンでは LAN カードまたはモデムカードが使えない場合があります。
- ▶ 本パソコンでは、3.3V または5V を使用するPC カードのみサポートしています。12V を使用するPC カードはサポートしていません。

### PC カードをセットする

# **▲注意**




● PC カードをセットまたは取り出すときは、PC カードスロットに指を入れないでください。 けがの原因となることがあります。

### **炒重要**

▶ PC カードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。PC カードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

#### POINT

- ▶ PC カードによっては、セットするときに電源を切る必要のあるものがあります。お使いになる PC カードのマニュアルで確認してください。
- ▶ PC カードによっては、ドライバのインストールが必要なものがあります。お使いになる PC カードのマニュアルをご覧になり、必要に応じてドライバをインストールしてください。
- ▶ PCカードやExpressCard、USB機器を2つ以上同時に取り付ける場合には、ACアダプタで お使いください。バッテリでお使いになると、バッテリが劣化します。
- **1** パソコン本体右側面の PC カードスロットに、PC カードをセットします。 PC カードの製品名を上にして PC カードスロットに差し込みます。



### 修重要

- ▶ PC カードスロットは下段になります。上段に PC カードをセットしないでください。上段 にセットすると、破損の原因になったり、PC カードが取り出せなくなったりすることが あります。
- ▶ PC カード取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず押し込んでください。 PC カード取り出しボタンが飛び出した状態で PC カードをセットすると、ボタンが中に入らなくなります。また、ボタンが破損する原因となります。
- ▶ うまくセットできない場合には一度 PC カードを取り出し、上下が反対になっていないか、 差し込む方向が間違っていないかを再度確認してください。 また、お使いになる PC カードのマニュアルもご覧ください。
- ▶ コードやケーブルを接続して使う PC カードをお使いの場合、PC カードとコードやケーブルを接続しているコネクタ部分に物をのせたり、ぶつけたりしないでください。破損の原因となります。

▶ PCカードの種類によっては、PCカードスロットからPCカードが飛び出した状態でセット されるものがあります。PC カードの飛び出した部分をぶつけたりしないでください。破 損の原因となります。

### POINT

▶ PC カードによっては、通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンが表示されないものもあります。アイコンが表示されない場合には、PC カードのマニュアルをご覧ください。

### PC カードを取り出す

# ∧注意



● PC カードの使用終了直後は、PC カードが高温になっていることがあります。PC カードを取り出すときは、手順 3 の後、しばらく待ってから取り出してください。火傷の原因となることがあります。



● PC カードをセットまたは取り出すときは、PC カードスロットに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

### 修重要

▶ PC カードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。PC カードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

#### POINT

- ▶ コードやケーブルを接続して使う PC カードを取り出す場合、PC カードのコードやケーブルを引っ張らないでください。破損の原因となります。
- ▶ PC カードを取り出す場合は、次の手順で取り出してください。手順どおり行わないと、故障の原因となります。
- ▶ PC カードによっては、取り出すときに電源を切る必要のあるものがあります。PC カードのマニュアルで確認してください。
- **1** 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。

### POINT\_

- ▶ 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで、「停止」をクリックして PC カードを取り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。
- ▶ PC カードによっては、通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンが表示されないものもあります。アイコンが表示されない場合には、PC カードのマニュアルをご覧ください。
- **2** 「「PC カード」を安全に取り外します」をクリックします。

### POINT


- ▶「[PC カード]」には、お使いの PC カードの名称が表示されます。
- ▶「[PCカード]の取り外し中にエラーが発生しました」ウィンドウが表示された場合は、「OK」をクリックし、PCカードにアクセスしていないことを確認した後、もう一度手順1からやり直してください。
- **3** 「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されたことを確認します。

#### **4** PC カード取り出しボタンを押します。

PC カード取り出しボタンを軽く一回押すと、ボタンが少し飛び出ます。



5 飛び出した PC カード取り出しボタンを押し、PC カードを取り出します。



# 修重要

▶ PC カード取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず押し込んでください。 PC カード取り出しボタンが飛び出した状態でお使いになると、ボタンが破損する原因と なります。

# 12 ExpressCard について

### 取り扱い上の注意

故障を防ぐため、ExpressCard をお使いになるときは、次の点に注意してください。


- 温度の高い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 重い物を載せないでください。
- コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。


#### POINT\_

- ▶ PC カードと同時には使用できない場合があります。お使いになる PC カードや ExpressCard のマニュアルで確認してください。
- ▶ 本パソコンでは LAN カードまたは、モデムカードが使えない場合があります。

### 使用できる ExpressCard

本パソコンでは、ExpressCard テクノロジに対応した ExpressCard/34 および ExpressCard/54 を使用できます。ExpressCard/34 はカードの幅が 34mm、ExpressCard/54 はカードの幅が 54mm の ExpressCard です。





### ExpressCard をセットする

# <u> </u> 注意



ExpressCard をセットまたは取り出すときは、ExpressCard スロットに指を入れないでください。


けがの原因となることがあります。

### 修重要

▶ ExpressCard は、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電 気により破壊される場合があります。ExpressCard を取り扱う前に、一度金属質のものに 手を触れて、静電気を放電してください。

#### POINT\_

- ▶ ExpressCard によっては、セットするときに電源を切る必要のあるものがあります。お使いになる ExpressCard のマニュアルで確認してください。
- ▶ ExpressCard によっては、ドライバのインストールが必要なものがあります。お使いになる ExpressCard のマニュアルをご覧になり、必要に応じてドライバをインストールしてください。
- ▶ ExpressCardやPCカード、USB機器を2つ以上同時に取り付ける場合には、ACアダプタでお使いください。バッテリでお使いになると、バッテリが劣化します。
- **1** パソコン本体右側面のExpressCardスロットに、ExpressCardをセットします。 ExpressCard の製品名または差し込み方向を示す矢印のある面を上にしてExpressCard スロットに差し込みます。



### 修重要

- ▶ ExpressCardスロットは上段になります。下段にExpressCardをセットしないでください。 下段にセットすると、破損の原因になったり、ExpressCardが取り出せなくなったりすることがあります。
- ▶ ExpressCard/34 をお使いの場合は、ExpressCard の左端を ExpressCard スロットの左端にあわせて差し込んでください。また、差し込むときに ExpressCard を左右にゆらすと、破損する恐れがあります。 ExpressCard はまっすぐ差し込んでください。
- ▶ ExpressCard 取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず押し込んでください。 ExpressCard 取り出しボタンが飛び出した状態で ExpressCard をセットすると、ボタンが中に入らなくなります。また、ボタンが破損する原因となります。

- ▶ うまくセットできない場合には一度 ExpressCard を取り出し、上下が反対になっていない か、差し込む方向が間違っていないかを再度確認してください。 また、お使いになる ExpressCard のマニュアルもご覧ください。
- ▶ コードやケーブルを接続して使う ExpressCard をお使いの場合、ExpressCard とコードやケーブルを接続しているコネクタ部分に物をのせたり、ぶつけたりしないでください。破損の原因となります。
- ▶ ExpressCardの種類によっては、ExpressCardスロットからExpressCardが飛び出した状態でセットされるものがあります。ExpressCardの飛び出した部分をぶつけたりしないでください。破損の原因となります。

#### POINT\_

▶ ExpressCard によっては、通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンが表示 されないものもあります。アイコンが表示されない場合には、ExpressCard のマニュアル をご覧ください。

### ExpressCard を取り出す

# <u></u> 注意



ExpressCard の使用終了直後は、ExpressCard が高温になっている場合があります。
 ExpressCard を取り出すときは、手順3の後、しばらく待ってから取り出してください。火傷の原因となることがあります。



ExpressCard をセットまたは取り出すときは、ExpressCard スロットに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

## 修重要

▶ ExpressCard は、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電 気により破壊される場合があります。ExpressCard を取り扱う前に、一度金属質のものに 手を触れて、静電気を放電してください。

#### POINT\_

- ▶ コードやケーブルを接続して使う ExpressCard を取り出す場合、ExpressCard のコードやケーブルを引っ張らないでください。破損の原因となります。
- ▶ ExpressCard を取り出す場合は、次の手順で取り出してください。手順どおり行わないと、 故障の原因となります。
- ▶ ExpressCard によっては、取り出すときに電源を切る必要のあるものがあります。 ExpressCard のマニュアルで確認してください。
- 1 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。

#### **POINT**

- ▶ 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックして表示される 「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで、「停止」をクリックして ExpressCard を 取り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。
- ▶ ExpressCard によっては、通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンが表示 されないものもあります。アイコンが表示されない場合には、ExpressCard のマニュアル をご覧ください。
- **2** 「[ExpressCard] を安全に取り外します」をクリックします。

#### POINT\_

- ▶ 「[ExpressCard]」には、お使いの ExpressCard の名称が表示されます。
- ▶「[ExpressCard]の取り外し中にエラーが発生しました」ウィンドウが表示された場合は、「OK」をクリックし、ExpressCard にアクセスしていないことを確認した後、もう一度手順1からやり直してください。
- 3 「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されたことを確認します。


**4** ExpressCard 取り出しボタンを押します。

ExpressCard 取り出しボタンを軽く一回押すと、ボタンが少し飛び出ます。



ExpressCard 取り出しボタン

**5** 飛び出したExpressCard 取り出しボタンを押し、ExpressCard を取り出します。



### 修重要

▶ ExpressCard 取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず押し込んでください。 ExpressCard 取り出しボタンが飛び出した状態でお使いになると、ボタンが破損する原因 となります。

# 13 メモリーカードについて

#### POINT\_

▶ ここでは、SDメモリーカード、およびメモリースティックをまとめて、メモリーカードと呼んでいます。

### 取り扱い上の注意

故障を防ぐため、メモリーカードをお使いになるときは、次の点に注意してください。

- 温度の高い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 重い物を載せないでください。
- コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。
- 保管する場合は、必ず専用のケースに入れてください。

### 使用できるメモリーカード

- SD メモリーカード
- miniSD カード
- メモリースティック注
- メモリースティック (メモリーセレクト機能付) 注
- メモリースティック Duo 注
- メモリースティック PRO 注
- メモリースティック PRO Duo <sup>注</sup>

注:マジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。

### POINT

- ▶ SDメモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。
- ▶ すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。
- ▶ 著作権保護機能には対応していません。
- ▶ マルチメディアカード (MMC)、およびセキュアマルチメディアカードには対応していません。
- ▶ SDHC メモリーカード、および SD IO カードには対応していません。
- ▶ メモリースティックについて
  - ・メモリースティックをお使いの場合、パラレルインターフェースを利用した高速データ 転送に対応しています。
  - ・メモリースティック Duo またはメモリースティック PRO Duo をお使いの場合は、アダプタが必要になります。メモリースティック Duo またはメモリースティック PRO Duo は、必ずアダプタにセットしてからお使いください。そのまま挿入すると、メモリースティックが取り出せなくなります。

またメモリースティックを取り出す場合は、必ずアダプタにセットしたまま取り出してください。アダプタだけをダイレクトメモリースロットに残すと、故障の原因となります。

- ・メモリースティック Duo アダプタは、塗装部分が剥がれた状態では使用しないでください。ダイレクトメモリースロット内部の端子が接触し、メモリースティック Duo またはメモリースティック PRO Duo を認識しなかったり、故障の原因となります。また、剥がれた塗装部分などにテープなどを貼って使用することもしないでください。アダプタが取り出せなくなる場合があります。
- ▶ miniSD カードについて
  - miniSD カードをお使いの場合は、アダプタが必要になります。miniSD カードは、必ず アダプタにセットしてからお使いください。そのまま挿入すると、miniSD カードが取り 出せなくなります。
    - また miniSD カードを取り出す場合は、必ずアダプタにセットしたまま取り出してください。アダプタだけをダイレクトメモリースロットに残すと、故障の原因となります。
  - ・miniSD カードのアダプタには、裏面の中央部から端子が露出している製品がありますが、このタイプのアダプタは使用しないでください。ダイレクトメモリースロット内部の端子が接触し、故障の原因となる場合があります。
    - miniSD カードのアダプタは、裏面中央部から端子が露出していない製品をご利用ください。

### メモリーカードをセットする

# ∧注意



メモリーカードをセットまたは取り出すときは、SDカード/メモリースティックスロットに指を入れないでください。
 けがの原因となることがあります。

### 修重要


▶ メモリーカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリーカードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

### POINT

- ▶ メモリーカードや、記録されているデータの取り扱いについては、メモリーカードや周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- ▶ メモリーカードをデジタルカメラなどで使っている場合、Windows 上でフォーマットしないでください。フォーマットすると、デジタルカメラなどでメモリーカードが使えなくなります。
  - フォーマットしてしまった場合は、デジタルカメラなどで再度フォーマットしてからお使いください。フォーマットの方法については、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。
- ▶ メモリーカードによっては、通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンが表示されないものもあります。アイコンが表示されない場合には、メモリーカードのマニュアルをご覧ください。

**1** パソコン本体前面の SD メモリーカード/メモリースティックスロットに、メモリーカードをセットします。

メモリーカードの製品名を上にしてSDメモリーカード/メモリースティックスロットにしっかり差し込みます。



### **廖重要**

▶ 書き込み禁止の状態のメモリーカードにファイルの書き込みや削除を行う場合、書き込み エラーメッセージ、または削除エラーメッセージの表示に時間がかかったり、メモリーカー ドの内容の一部が正しく表示されない場合があります。その場合は、書き込み禁止の状態 を解除し、もう一度セットし直してください。

#### **POINT**

▶「自動再生」ウィンドウが表示されることがあります。その場合は、ウィンドウを閉じてください。

### メモリーカードを取り出す

# 



● メモリーカードをセットまたは取り出すときは、SDメモリーカード/メモリースティックスロットに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

## 修重要

▶ メモリーカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリーカードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

### **POINT**

▶ メモリーカードや、記録されているデータの取り扱いについては、メモリーカードや周辺機器のマニュアルをご覧ください。

1 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。


#### POINT\_

- ▶ 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで、「停止」をクリックしてメモリーカードを取り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。
- ▶ メモリーカードによっては、通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンが表示されないものもあります。アイコンが表示されない場合には、メモリーカードのマニュアルをご覧ください。
- **2** 「[メモリーカード] を安全に取り外します」をクリックします。

#### POINT


- ▶「[メモリーカード]」には、お使いのメモリーカードの名称が表示されます。
- ▶「[メモリーカード]の取り外し中にエラーが発生しました」ウィンドウが表示された場合は、「OK」をクリックし、メモリーカードにアクセスしていないことを確認した後、もう一度手順1からやり直してください。
- 3 「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されたら、メモリーカードを一度押します。


SDメモリーカードを一度押すと、少し飛び出します。



### **%重要**

- ▶ SDメモリーカード/メモリースティックスロットからメモリーカードを取り出す場合は、メモリーカードを強く押さないでください。指を離したときメモリーカードが飛び出し、 紛失したり、衝撃で破損したりするおそれがあります。
  - また、メモリーカードを引き抜くときは、ひねったり斜めに引いたりして、メモリーカードに無理な力がかからないようにしてください。
- ▶ メモリーカードを取り出す場合は、SDメモリーカード/メモリースティックスロットを人に向けたり、顔を近づけたりしないでください。メモリーカードが飛び出すと、けがの原因となることがあります。





# 14 プリンタについて


### 修重要

- ▶ プリンタの接続にはプリンタケーブルが必要です。プリンタケーブルは、プリンタに添付されていないことがあります。
  - また、添付されているものもコネクタの形状により接続できない場合もあります。そのような場合は、接続できるプリンタケーブルを別途ご購入ください。
- ▶ プリンタの接続方法は、プリンタによって異なります。プリンタのマニュアルをご覧ください。

### 接続について

#### ■ パラレルコネクタの場合






#### POINT

▶ ポートリプリケータ接続時には、ポートリプリケータのパラレルコネクタに接続してもお 使いいただけます。


### ■ USB コネクタの場合



#### **POINT**

▶ ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体背面の USB コネクタはお使いになれません。お使いになる場合は、パソコン本体右側面、またはポートリプリケータの USB コネクタに接続してください。

## ■ IEEE1394 (DV) 端子の場合



# 15 外部ディスプレイについて

### 接続について

本パソコンには、プロジェクタ、アナログディスプレイ、またはテレビなどの外部ディスプレイを接続することができます。

# ⚠警告



● 外部ディスプレイの接続/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。また、外部ディスプレイの電源も切り、電源ケーブルを取り外してください。

感電の原因となります。

## ∧注意



ケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体および 外部ディスプレイが故障する原因となります。

### 修重要

▶ 本パソコンでは、ポートリプリケータ背面の外部ディスプレイコネクタ (デジタル) はお 使いになれません。

### ■ アナログディスプレイを接続する場合


ここでは、パソコン本体背面の外部ディスプレイコネクタに、アナログディスプレイを接続する場合について説明しています。

- **1** パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します(→『取扱説明書』)。
- **2** パソコン本体背面の外部ディスプレイコネクタに、ディスプレイケーブルを接続します。

コネクタは正面から見ると台形になっています。

コネクタの形を互いに合わせてしっかり差し込み(1)、ディスプレイケーブルの左右のネジで固定します(2)。

#### 外部ディスプレイコネクタ



#### POINT\_

- 外部ディスプレイは、ポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタに接続することもできます。
- **3 アナログディスプレイにディスプレイケーブルを接続します**。 接続方法は、アナログディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- **4** アナログディスプレイの電源ケーブルを接続して、ディスプレイの電源を入れます。
- 5 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、パソコン本体の電源を入れます。

#### POINT\_


- ▶ 外部ディスプレイを接続後パソコン本体の電源を入れると、次のようになることがあります。
  - ・パソコン本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイで同時に表示される。
  - ・「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示される。 この場合は、画面の指示に従って外部ディスプレイのドライバをインストールしてくだ さい。
- 6 画面の表示を切り替えます。

Windows の「画面の設定」ウィンドウで切り替えることができます。また、 $\{Fn\}+\{F10\}$ キーを押すと、液晶ディスプレイ $\rightarrow$ 外部ディスプレイ $\rightarrow$ 同時表示 $\rightarrow$ 液晶ディスプレイ… の順で表示を切り替えることもできます。詳しくは、「機能」-「表示装置の切り替え」 ( $\rightarrow$  P.117) をご覧ください。

### ■ テレビを接続する場合

- **1** パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します(→『取扱説明書』)。
- **2** パソコン本体左側面のビデオ出力(Sビデオ)端子に、S端子ケーブルを接続します。

コネクタの形を互いに合わせてしっかり差し込みます。



**3** テレビに S 端子ケーブルを接続します。 接続方法は、テレビのマニュアルをご覧ください。

- **4** テレビの電源ケーブルを接続して、テレビの電源を入れます。
- 5 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、パソコン本体の電源を入れます。

#### **POINT**

- ▶ テレビを接続後、パソコン本体の電源を入れると、次のようになることがあります。 ・パソコン本体の液晶ディスプレイとテレビで同時に表示される。
- 6 画面の表示を切り替えます。

同時表示の切り替えは、OS の「画面の設定」ウィンドウで設定できます。「機能」 「表示装置の切り替え」  $(\rightarrow P.117)$  をご覧ください。

#### **POINT**

▶ テレビにS端子映像を表示する方法は、テレビのマニュアルをご覧ください。

# 16 ハードウェアのお手入れ

### パソコン本体のお手入れ

# ▲警告



- 感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、必ず次の事項を行うようにしてください。
  - ・パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。
  - ・周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。

パソコン本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りの際は、パソコン本体に水が入らないよう充分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

## 液晶ディスプレイのお手入れ

液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きで軽く拭き取ってください。

## 修重要

- 液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。 液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ▶ 液晶部分を拭くときは、必ずから拭きしてください。水や中性洗剤を使うと、液晶部分を 傷めるおそれがあります。
- ▶ 化学ぞうきんや市販のクリーナーを使うと、成分によっては、画面の表面のコーティングを傷めるおそれがあります。次のものは、使わないでください。
  - アルカリ性成分を含んだもの
  - ・界面活性剤を含んだもの
  - アルコール成分を含んだもの
  - ・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
  - 研磨剤を含むもの

### キーボードのお手入れ

キーボードの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りの際は、キーボード内部に水が入らないよう充分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

### 修重要

- ▶ OA用のエアースプレーを使うときは、お使いになるエアースプレーの注意書きなどをよくお読みください。誤った使い方をすると、パソコン本体に結露や静電気を発生させることがあり、故障の原因となる場合があります。
- ▶ キーボードのキーとキーの間のホコリなどをとる場合
  - ・ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となる場合があります。また、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
  - ・ホコリなどを取る場合は、柔らかいブラシなどを使って軽くホコリを取り除いてください。

その際、毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの 毛などの異物が入り、故障の原因となる場合があります。

### マウスのお手入れ

### 修重要

▶ カスタムメイドの選択により、USBマウス、USBマウス(光学式)を添付しています。

マウスのお手入れの際は、マウスをパソコン本体から取り外してください。

表面の汚れは、柔らかい布でから拭きします。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りの際は、マウス本体に水が入らないよう充分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

また、PS/2 マウスや USB マウスのボールがスムーズに回転しないときは、ボールを取り外してクリーニングします。ボールのクリーニング方法は、次のとおりです。なお、お使いのマウスにより形状が異なります。


#### **1** マウスの裏ブタを取り外します。

マウス底面にある裏ブタを、矢印の方向に回して取り外します。




#### 2 ボールを取り出して、水洗いします。

マウスをひっくり返し、ボールを取り出します。その後、水洗いして充分に乾燥させます。



#### **3** マウス内部をクリーニングします。

マウス内部、裏ブタを水に浸して固く絞った布でよく拭きます。 ローラーは、綿棒で拭きます。



#### **4** ボール、裏ブタを取り付けます。

ボールとマウスの内部を充分に乾燥させたら、ボールと裏ブタを取り付けます。

## フロッピーディスクドライブのお手入れ

## 修重要

▶ カスタムメイドの選択により FDD ユニット (USB) を添付しています。

フロッピーディスクドライブは、長い間使用していると、ヘッド(データを読み書きする部品)が汚れてきます。ヘッドが汚れると、フロッピーディスクに記録したデータを正常に読み書きできなくなります。別売のクリーニングフロッピーを使用して、3ヶ月に1回程度の割合でクリーニングしてください。

#### ■ 用意するもの

商品名: クリーニングフロッピィマイクロ

商品番号:0212116

クリーニングフロッピィマイクロは、富士通サプライ品です。お問い合わせ先については、『取扱説明書』をご覧ください。

#### ■ お手入れのしかた

- クリーニングフロッピーをセットします。
- デスクトップの「コンピュータ」アイコンをダブルクリックします。 「コンピュータ」ウィンドウが表示されます。
- 「フロッピーディスクドライブ (A:)」をクリックします。 フロッピーディスクドライブのクリーニングが開始されます。
- 「ドライブ A: を使うにはフォーマットする必要があります。フォーマットしますか?」のメッセージが表示されたら、「キャンセル」をクリックします。
- フロッピーディスクへのアクセスが終了したことを確認し、クリーニングフロッピーを取り出します。
- 「コンピュータ」ウィンドウを閉じます。

第3章

# 機能

本パソコンでお使いになれる機能について説明 しています。

1	ディスプレイ関連	112
	音量の設定	
3	通信	130
4	ドライブ関連	134
5	少電力	125

# 1 ディスプレイ関連

## 液晶ディスプレイの明るさ変更

液晶ディスプレイの明るさは、キーボードまたは「電源オプション」ウィンドウで変更することができます。

本パソコンは、AC アダプタを使っているときと、バッテリで使っているときの液晶ディスプレイの明るさをそれぞれ設定できます。

ご購入時には、AC アダプタで使っているときに明るくなり、バッテリで使っているときには暗くなるように設定されています。液晶ディスプレイの明るさは、お使いの環境に合わせて、明るさを変更してください。

## 修重要

▶ 外部ディスプレイの明るさについては、外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

#### POINT\_

- ▶ 「Windows モビリティセンター」を使ってディスプレイの明るさを変更できます。
  - 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。
     「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます
  - 2. 「モバイルコンピュータ」の「共通で使うモビリティ設定の調整」をクリックします。 「Windows モビリティセンター」ウィンドウが表示されます。
  - 3. 「明るさ」のつまみを左右にドラッグして、明るさを調節します。
  - ・「Windows モビリティセンター」では、パソコンをいつもとは違う場所で使用するときなどに、お使いになる状況に合わせた各種設定を1つの画面ですべて変更することができます。
- ▶「Windows モビリティセンター」やキーボードで明るさを変更しても、パソコンを再起動したり、スリープや休止状態から復帰したり、ACアダプタの取り付けや取り外しを行った直後は、変更前の明るさに戻ります。そのような時にも変更を有効にしておきたい場合は、「電源オプション」ウィンドウで設定してください。

#### ■ 明るさを変更する

一時的に明るさを変更する場合にはキーボードで、普段使用する明るさを変更する場合には 「電源オプション」ウィンドウで設定を変更します。

#### □ キーボードで変更する

キーボードでは液晶ディスプレイの明るさを8段階に変更できます。

【Fn】+【F6】キーを押すと暗く、【Fn】+【F7】キーを押すと明るくなります。

調節中は、画面下部に明るさを示すインジケータが表示されます。

## POINT

- ▶ 次のような場合は、キーボードで明るさを変えられないことがあります。しばらくしてから変更してください。
  - ・本パソコンを再起動した直後
  - ・スリープまたは休止状態からレジュームした直後

- ・AC アダプタを取り付け、取り外した直後
- ► 「IndicatorUtility」(→ P.166)、または「Fujitsu Button Utilities」をアンインストールすると、明るさを示すインジケータが表示されません。

#### □「電源オプション」ウィンドウで変更する

- **1** 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「システムとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。 「電源オプション」ウィンドウが表示されます。
- 3 「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの輝度を調整」をクリックします。
- **4** 「ディスプレイの輝度を調整」のつまみをドラッグして、ディスプレイの輝度 を調整します。
- 5 「変更の保存」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

## 全画面表示と通常表示の切り替え

液晶ディスプレイを標準または規定の解像度よりも低い解像度に設定したときに、画面がディスプレイ中央に小さく表示または全画面表示されるようにするには、次の手順で設定を変更してください。

## ■ 注意事項

- 次の場合、Windows の画面の通常表示と全画面表示を切り替えることができます。
  - ・WSXGA+ 搭載モデルで、解像度を 1400 × 1050 以下に設定した場合
  - ・SXGA+ 搭載モデルで、解像度を 1280 × 1024 以下に設定した場合
  - ・WXGA 搭載モデルで、解像度を 1280 × 768 以下に設定した場合
  - ・XGA 搭載モデルで、解像度を 800 × 600 に設定した場合

#### ■「画面の設定」ウィンドウを使用する場合

## POINT

- ▶ E8230 のみ、テレビを接続できます。
- **1** デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「個人設定」をクリックします。

「個人設定」ウィンドウが表示されます。

- **2** 「画面の設定」をクリックします。
- 3 「詳細設定」をクリックします。

**4** 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。

「Intel<sup>®</sup> Graphics Media Accelerator Driver for mobile」が表示されます。

- **5** 左の一覧から「ディスプレイデバイス」をクリックします。
- 6 次の操作を行います。
  - ●液晶ディスプレイ表示の場合「シングルディスプレイ」の「ノートブック」をクリックして、チェックを付けます。
  - ●外部ディスプレイ表示の場合
    「シングルディスプレイ」の「PC モニタ」をクリックして、チェックを付けます。
  - ●テレビの場合(E8230 の場合) 「シングルディスプレイ」の「テレビ」をクリックして、チェックを付けます。
  - 同時表示の場合 「マルチディスプレイ」の「Intel(R) デュアル・ディスプレイ・クローン」をクリッ クして、チェックを付けます。
  - ●マルチモニタ表示の場合 「マルチディスプレイ」の「拡張デスクトップ」をクリックして、チェックを付けます。

## POINT

- ▶ 同時表示、またはマルチモニタ表示の場合、プライマリとセカンダリの設定は次のようにしてください。ただし、テレビはテレビ出力が使用できる機種でのみ、お使いになれます。
  - ・液晶ディスプレイと外部ディスプレイの場合
    - プライマリ:ノートブック - セカンダリ:PC モニタ
  - ・液晶ディスプレイとテレビの場合(同時表示のみ)
    - プライマリ:ノートブック
    - セカンダリ:テレビ
- 7 左の一覧から「ディスプレイ設定」をクリックします。

液晶ディスプレイ表示、外部ディスプレイ表示の場合は、手順9に進んでください。 同時表示、またはマルチモニタ表示の場合は、手順8に進んでください。

- **8** 「ノートブック」、「PC モニタ」または「テレビ」(E8230 の場合) から全画面表示と通常表示を切り替えるディスプレイをクリックします。
- 9 「アスペクト比のオプション」をクリックし、お使いになる設定を選択します。 お使いになる設定を選択します。
  - ●アスペクト比を保持 デスクトップがアスペクト比(縦横比)を維持したまま最大拡張されます。
  - ●全画面表示(枠なし)デスクトップが画面全体に拡張されます。
  - **デスクトップの中央**デスクトップが通常表示になります。

#### POINT\_

- ▶「デスクトップの中央」は、液晶ディスプレイの場合のみ選択できます。
- ▶ テレビの場合は、「全画面」にチェックをつけると全画面表示になり、チェックをはずすと 通常表示になります。
- **10** 「適用」をクリックします。
- **11** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

## ディスプレイの表示について

外部ディスプレイを接続して複数のディスプレイに同時に表示させることができます。E8230では、テレビを接続できます。

表示可能なディスプレイの組み合わせは次のようになります。

#### □1台のディスプレイで表示する場合

- 液晶ディスプレイ
- ・アナログディスプレイ
- ・テレビ

#### □2台のディスプレイで表示する場合

- ・液晶ディスプレイ+アナログディスプレイ
- ・液晶ディスプレイ+テレビ

## 解像度と色数について

本パソコンでは、Windows の「画面の設定」ウィンドウで次の解像度、色数を選択/変更できます。色数は「中」が6万5 千色、「最高」が1677 万色です。

- ●「E8230 の場合」(→ P.116)
- ●「C8230 の場合」 (→ P.116)

## **POINT**

▶ 外部ディスプレイの接続方法については、「ハードウェア」 — 「外部ディスプレイについて」( $\rightarrow$  P.104) をご覧ください。

#### ■ E8230 の場合

	色数				
解像度	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ + 外部ディスプレイ <sup>注 1 注 2</sup>	外部ディスプレイ <sup>注 1 注 2</sup>		
800 × 600		H. (16	181)		
$1024 \times 768$			中(16 ビット) 最高(32 ビット) <sup>注 3</sup>		
1280 × 768	中(16 ビット)	(JZ こ / 1 /			
1280 × 800 <sup>注 4</sup>	最高 (32 ビット) <sup>注3</sup>	_			
1280 × 1024 <sup>注 5</sup>		中(16 ビット)	d (16.18 1)		
1400 × 1050 <sup>注 6</sup>		最高 (32 ビット) <sup>注 3</sup>	中(16 ビット) 最高(32 ビット)		
$1600 \times 1200$	_		дуні (32 с <i>)</i> г )		
1680 × 1050 注 5	中(16 ビット) 最高(32 ビット) <sup>注3</sup>	-	_		

- 注1:各ディスプレイの最大解像度は、各ディスプレイがサポートしている最大解像度になります。各ディスプレイがサポートしている最大解像度よりも大きい解像度を使用することはできません。
- 注2:各解像度はお使いの外部モニターがサポートしている場合にご使用になれます。モニターがサポートしていない解像度は使用することができません。
- 注3:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。
- 注4:WXGA 搭載モデルの液晶ディスプレイのみ表示できます。
- 注5: WSXGA+ 搭載モデルの液晶ディスプレイのみ表示できます。
- 注 6: WSXGA+ 搭載モデルの液晶ディスプレイで、インテル® Core<sup>TM</sup> 2 Duo 搭載モデルのみ表示できます。

### ■ C8230 の場合

	色数				
解像度 (ピクセル)	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ + 外部ディスプレイ <sup>注1注2</sup>	外部ディスプレイ <sup>注1注2</sup>		
800 × 600					
1024 × 768	٠, ١, ١	中(16 ビット) 最高(32 ビット)			
1280 × 768 <sup>注 3</sup>	中(16 最喜(32)				
1280 × 1024 <sup>注 3</sup>	最高(32ビット) <sup>注4</sup>				
1400 × 1050 <sup>注 3</sup>					
1600 × 1200	-	_			

- 注1:各ディスプレイの最大解像度は、各ディスプレイがサポートしている最大解像度になります。各ディスプレイが サポートしている最大解像度よりも大きい解像度を使用することはできません。
- 注2:各解像度は、お使いの外部ディスプレイがサポートしている場合にご使用になれます。モニターがサポートしていない解像度は使用することができません。
- 注3: SXGA+ 搭載モデルの液晶ディスプレイのみ表示できます。
- 注4:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。

#### ■ 注意事項

- 通常は 640 × 480 の解像度は選択できませんが、一部のゲームやソフトウェアでは使用されることもあります。
- 次の場合、Windows の画面の通常表示と全画面表示を切り替えることができます。
  - ・WSXGA+ 搭載モデルで、解像度を 1400 × 1050 以下に設定した場合
  - ・SXGA+ 搭載モデルで、解像度を 1280 × 1024 以下に設定した場合
  - ・WXGA 搭載モデルで、解像度を 1280 × 768 以下に設定した場合
  - ・XGA 搭載モデルで、解像度を 800 × 600 に設定した場合
- 外部ディスプレイとして CRT ディスプレイを接続した場合は、「画面の設定」ウィンドウで リフレッシュレートを 85Hz 以上に設定できるように見えますが、実際の CRT ディスプレイの走査周波数は各機種の「外部ディスプレイの走査周波数について」(→ P.123) の表以 外の周波数を使用することはできません。
- 解像度を切り替えるときに、一時的に表示画面が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 画面の解像度や色数、リフレッシュレートを変更する場合は、起動中のソフトウェアや常駐しているプログラムを終了させてから設定してください。
- DirectX 診断ツールでは「Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family」の「メモリ合計」は 正しい数値を表示しません。

## 表示装置の切り替え

表示装置の切り替え方法は次のとおりです。なお、表示装置をあらかじめ取り付けてから切り替えてください。表示装置の取り付け方は、「ハードウェア」 - 「外部ディスプレイについて」 ( $\rightarrow$  P.104) をご覧ください。

## POINT

▶ 外部ディスプレイコネクタに接続した場合、「Fujitsu Display Manager」を起動して、表示するディスプレイを切り替えることもできます。使用方法については、インストール後、「Fujitsu Display Manager」のヘルプをご覧ください。「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Fujitsu Display Manager」→「ヘルプ」の順にクリックして表示します。

### ■ 注意事項

- 表示装置の切り替えの設定は次のようになります。
  - ・Windows が起動するまでの間は、BIOS セットアップの設定が有効です。
  - ・Windows 起動中は「画面の設定」ウィンドウの設定が有効(Windows を再起動後も有効)です。
  - ・Windows が起動すると、表示されるディスプレイは、前回 Windows で使用していた状態 に戻ります。ただし、外部ディスプレイが接続されていない場合は、液晶ディスプレイ に表示されます。
  - ・外部ディスプレイを接続して、初めて電源を入れたときは、同時表示の状態に切り替わる 場合があります。
- 解像度の切り替え時などに、一時的に表示画面が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 外部ディスプレイまたは液晶プロジェクタによっては、液晶ディスプレイ+外部ディスプレイの同時表示時に、画面が正しく表示されないことがあります。

- 外部ディスプレイで液晶ディスプレイ以上の高解像度を利用するには、それらの解像度を 表示可能な外部ディスプレイが必要です。
- 液晶プロジェクタを本パソコンの液晶ディスプレイと同時表示で使用する場合、VESAで標準化された DDC の規格を満たしていて、かつ本パソコンの液晶ディスプレイと同じ解像度を表示可能な液晶プロジェクタが必要です。本規格を正しく満たしているかどうかに関しては、それぞれの液晶プロジェクタのメーカーにご確認ください。これはプラグアンドプレイを実現するために外部ディスプレイの情報をパソコン本体に伝送できるようにするための規格であり、これを満たしていない液晶プロジェクタには表示することはできません。
- BIOS セットアップの画面は、液晶ディスプレイのみに表示されることがあります。外部ディスプレイにも BIOS セットアップの画面を表示させる場合には、BIOS セットアップの「詳細」 「ディスプレイ設定」を「外部ディスプレイ」に設定してください。詳しくは、「BIOS」 「メニュー詳細」( $\rightarrow$  P.180) をご覧ください。

## POINT\_

- ▶ E8230 で、ビデオ出力(S ビデオ)端子に接続したテレビは設定することができません。
- 液晶ディスプレイ+外部ディスプレイの同時表示を選択した場合、外部ディスプレイ画面は 液晶ディスプレイ画面と同一の解像度になります。
- ビデオ CD や DVD-VIDEO などの動画再生中に、表示するディスプレイを切り替えないでください。 いったん動画を再生しているソフトウェアを終了してから、表示するディスプレイを切り替えてください。
- 画面の解像度や発色数、リフレッシュレートを変更する場合は、起動中のソフトウェアや 常駐しているプログラムを終了させてから設定してください。
- 動画の再生中は、表示装置を変更することができません。一度、動画を再生しているソフトウェアを終了させてから、表示装置を変更してください。

#### ■「画面のプロパティ」ウィンドウを使用する場合

## POINT\_

- ▶ E8230 のみ、テレビを接続できます
- **1** デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「個人設定」をクリックします。

「個人設定」ウィンドウが表示されます。

- 2 「画面の設定」をクリックします。
- 3 「詳細設定」をクリックします。
- **4** 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。

「Intel<sup>®</sup> Graphics Media Accelerator Driver for mobile」が表示されます。

**5** 左の一覧から「ディスプレイデバイス」をクリックします。

- 6 次の操作を行います。
  - ●1 台のディスプレイに表示する場合 「シングルディスプレイ」の一覧から、表示するディスプレイをクリックして、 チェックを付けます。
  - ●同時表示の場合

「マルチディスプレイ」の「Intel(R) デュアル・ディスプレイ・クローン」をクリックして、チェックを付けます。

## **POINT**

- ▶ 同時表示の場合、プライマリとセカンダリの設定は次のようにしてください。ただし、テレビはテレビ出力が使用できる機種でのみ、お使いになれます。
  - ・液晶ディスプレイと外部ディスプレイの場合
    - プライマリ:ノートブック
    - セカンダリ:PC モニタ
  - 液晶ディスプレイとテレビの場合
    - プライマリ:ノートブック
    - セカンダリ:テレビ
- ▶「プライマリデバイス」、「セカンダリデバイス」の解像度やリフレッシュレートなどの詳細な設定は、左の一覧の「ディスプレイ設定」をクリックして表示される設定項目から変更することができます。
- **7** 「適用」をクリックします。

ディスプレイが切り替わります。

**8** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

## POINT

- ▶ 外部ディスプレイによって対応している解像度や走査周波数が異なるため、外部ディスプレイ表示に切り替えたときに何も表示されない、または正常に表示されないことがあります。その場合は次の操作を行うようにしてください。
  - 何も表示されない場合

何も操作しないでお待ちください。15 秒ぐらい待つと、表示先が液晶ディスプレイに戻ります。表示先が液晶ディスプレイに戻らないときは、【Fn】キーを押しながら【F10】キーを押して、表示先を切り替えてください。

・正常に表示されない場合

外部ディスプレイのマニュアルで外部ディスプレイが対応しているリフレッシュレートを確認し、次の方法で設定を変更してください。

- デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「個 人設定」をクリックします。
  - 「個人設定」ウィンドウが表示されます。
- 2. 「画面の設定」をクリックします。
- 3.「詳細設定」をクリックします。
   4.「モニタ」タブをクリックします。
- 5. 「モニタの設定」のリフレッシュレートを外部ディスプレイでサポートする走査 周波数に設定します。
- 6. 「OK」をクリックします。
- ▶ 別の外部ディスプレイに変更する場合は、変更前と変更後の両方の外部ディスプレイがサポートする解像度、リフレッシュレートにあらかじめ変更し、パソコンの電源を切った後、別の外部ディスプレイを接続してください。外部ディスプレイのサポートする解像度、リフレッシュレートが異なる場合は、外部ディスプレイを変更したときに、画面が表示できなくなる場合があります。

#### ■ キーボードを使用する場合

表示装置を切り替えるには、【Fn】+【F10】キーを押します。表示装置は次の順に切り替わります。このとき【F10】キーを、間隔を空けて押してください。

 ◆ 外部ディスプレイを1台接続した場合 液晶ディスプレイ → 外部ディスプレイ → 液晶ディスプレイ + 外部ディスプレイ (同時表示) → 液晶ディスプレイ…

## 修重要

▶ E8230で、ビデオ出力 (Sビデオ) 端子に接続したテレビは、【Fn】+【F10】キーでは切り 替えることができません。テレビの表示については、「画面の設定」ウィンドウで切り替え てください。

#### POINT\_

▶ キーを押しても表示装置が切り替わらない場合は、「画面の設定」ウィンドウで切り替えてください。

### マルチモニタ機能

本パソコンには、2台のディスプレイで1つのデスクトップを表示できる「マルチモニタ機能」があります。パソコン本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイで、1つのデスクトップを表示できます。ここではプライマリアダプタ(メイン画面)として液晶ディスプレイを、セカンダリアダプタ(サブ画面)として外部ディスプレイを使用する場合の手順を説明します。

## **%重要**

- ▶ マルチモニタ機能をお使いになる前に、必ず外部ディスプレイを接続してください。
- ▶ マルチモニタ機能をお使いになる前に、使用中のソフトウェアを終了してください。
- ▶ マルチモニタ機能をお使いになるときは液晶ディスプレイを「プライマリ」、外部ディスプレイを「セカンダリ」に設定してください。
- ▶ マルチモニタ機能の注意
  - ・2 台のディスプレイにまたがるウィンドウがある場合は、プライマリアダプタとセカン ダリアダプタの設定を変更しないでください。
  - ・セカンダリアダプタのみに表示されているソフトウェアを起動中に、セカンダリアダプ タの使用を終了しないでください。ソフトウェアおよび Windows の動作が不安定にな り、データが保存されないことがあります。
  - ・次の事項はプライマリアダプタのみで表示されます。
    - 液晶ディスプレイの全画面表示
    - 一部のスクリーンセーバー
    - 動画再生画面のフルスクリーン表示
    - アクセラレータ機能を使用しての動画再生画面
- ▶ 色数についての注意
  - ・プライマリアダプタとセカンダリアダプタで、別々の色数を設定しないでください。
  - ・「中」または「最高」に設定してください。

## POINT

▶ マルチモニタ使用時は、キーボードによるディスプレイの切り替えは無効となります。

#### ■ マルチモニタの設定

ずスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「個人設定」をクリックします。

「個人設定」ウィンドウが表示されます。

- **2** 「画面の設定」をクリックします。
- **3** 「詳細設定」をクリックします。
- **4** 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。

「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for mobile」が表示されます。

- 5 左の一覧から「ディスプレイデバイス」をクリックします。
- **6** 「マルチディスプレイ」の「拡張デスクトップ」をクリックして、チェックを付けます。

#### POINT\_

- ▶ マルチモニタ表示の場合、プライマリとセカンダリの設定は次のようにしてください。
  - ・プライマリ:ノートブック
  - ・セカンダリ: PC モニタ
- ▶「プライマリデバイス」、「セカンダリデバイス」の解像度やリフレッシュレートなどの詳細な設定は、左の一覧の「ディスプレイ設定」をクリックして表示される設定項目から変更することができます。
- 7 「適用」をクリックします。

#### POINT\_

- ▶ 「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示されたら、「OK」をクリックします。
- 8 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

#### ■ アダプタの表示位置を変更する

ここでは使用する2つのアダプタの表示位置を変更する場合の手順について説明します。

ずスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「個人設定」をクリックします。

「個人設定」ウィンドウが表示されます。

- **2** 「画面の設定」をクリックします。
- 3 モニタアイコンを、表示する位置にドラッグします。
- **4** 「OK」をクリックします。

#### ■ 表示できる色数と解像度

次の表の解像度以外を選択した場合、画面が正しく表示されないことがあります。

#### □ E8230 の場合

	プライマリの 解像度	セカンダリの解像度 <sup>注 1 注 2</sup>					
色数		800 × 600	1024 × 768	1280 × 768	1280 × 1024	1400 × 1050	1600 × 1200
	800 × 600	0	0	0	0	0	0
	1024 × 768	0	0	0	0	0	0
rt (16 18 1)	1280 × 768	0	0	0	0	0	0
中(16 ビット) 最高(32ビット) <sup>注3</sup>	1280 × 800 <sup>注 4</sup>	0	0	0	0	0	0
双间(32 年 7 十)	1280 × 1024 <sup>注 5</sup>	0	0	0	0	0	0
	1400 × 1050 <sup>注 6</sup>	0	0	0	0	0	0
	1680 × 1050 <sup>注 5</sup>	0	0	0	0	0	0

- 注1:各ディスプレイの最大解像度は、各ディスプレイがサポートしている最大解像度になります。各ディスプレイが サポートしている最大解像度よりも大きい解像度を使用することはできません。
- 注2:各解像度はお使いの外部モニターがサポートしている場合にご使用になれます。モニターがサポートしていない解像度は使用することができません。
- 注3:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。
- 注4:WXGA 搭載モデルの液晶ディスプレイのみ表示できます。
- 注5: WSXGA+ 搭載モデルの液晶ディスプレイのみ表示できます。
- 注 6: WSXGA+ 搭載モデルの液晶ディスプレイで、インテル® Core<sup>TM</sup> 2 Duo 搭載モデルのみ表示できます。

#### □ C8230 の場合

	プライマリの 解像度	セカンダリの解像度 <sup>注1注2</sup>					
色数		800 × 600	1024 × 768	1280 × 768	1280 × 1024	1400 × 1050	1600 × 1200
	800 × 600	0	0	0	0	0	0
+ (16.38 1)	1024 × 768	0	0	0	0	0	0
中(16 ビット) 最高(32ビット) <sup>注3</sup>	1280 × 768 <sup>注 4</sup>	0	0	0	0	0	0
	1280 × 1024 <sup>注 4</sup>	0	0	0	0	0	0
	1400 × 1050 <sup>注 4</sup>	0	0	0	0	0	0

- 注1:各ディスプレイの最大解像度は、各ディスプレイがサポートしている最大解像度になります。各ディスプレイが サポートしている最大解像度よりも大きい解像度を使用することはできません。
- 注 2 : 各解像度はお使いの外部モニターがサポートしている場合にご使用になれます。モニターがサポートしていない解像度は使用することができません。
- 注3:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。
- 注4:SXGA+搭載モデルの液晶ディスプレイのみ表示できます。

#### ■ 注意事項

#### □共通の注意事項

- 各ディスプレイの最大解像度は、各ディスプレイがサポートしている最大解像度になります。各ディスプレイがサポートしている最大解像度よりも大きい解像度を使用することはできません。
- マルチモニタ機能使用時には、DVD-VIDEO を再生しないでください。
- マルチモニタ機能使用時に本パソコンを再起動した場合、使用している外部ディスプレイによっては、画面が正常に表示されないことがあります。このような場合には、リフレッシュレートを85Hz以下に設定してください。
- $\bullet$  マルチモニタ機能使用時には、【Fn】+【F10】キーを使用して、表示装置を切り替えることはできません。

## 外部ディスプレイの走査周波数について

ディスプレイドライバにより次の走査周波数を選択することができます。 選択できる走査周波数は、外部ディスプレイ表示のみの場合も同時表示の場合も同じです。 ただし、外部ディスプレイによっては、選択しても表示できない走査周波数があります。そのと きは、液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示に切り替えて、選択し直してください。

解像度	水平走査周波数(kHz)	垂直走査周波数(Hz)
	37.9	60
000 \ (000	48.1	72
800 × 600	46.9	75
	53.7	85
	48.4	60
1024.1.7.70	56.5	70
$1024 \times 768$	60	75
	68.7	85
	47.8	60
$1280 \times 768$	60.3	75
	68.6	85
	64	60
$1280 \times 1024$	80	75
	91.1	85
	65.3	60
$1400 \times 1050$	82.3	75
	85	85
	75	60
$1600 \times 1200$	93.8	75
	106.3	85

#### POINT

▶ お使いになる外部ディスプレイによっては、外部ディスプレイ表示に切り替えた場合、画面が正常に表示されないことがあります。その場合は、外部ディスプレイのマニュアルでサポートする走査周波数を確認し、「リフレッシュレート」の設定値を変更してから外部ディスプレイ表示に切り替えてください。

「リフレッシュレート」とは、1 秒間に画面を書き換える回数を周波数(単位は Hz) で表したものです。垂直同期周波数ともいいます。リフレッシュレートの値が高いほど、画面のちらつきが感じられなくなります (お使いの外部ディスプレイによって値の上限は決まっています)。

- ▶ リフレッシュレートの変更は、次のように設定してください。
  - 1. デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「個人設定」をクリックします。

「個人設定」ウィンドウが表示されます。

- 2. 「画面の設定」をクリックします。
- 3. ディスプレイイラストからリフレッシュレートを変更するモニタアイコンを選択します。

(マルチモニタ機能の使用時はプライマリに設定したモニタのリフレッシュレートを変更したい場合は「1」を、セカンダリに設定したモニタのリフレッシュレートを変更したい場合は「2」を選択します。)

- 4.「詳細設定」をクリックします。 お使いのディスプレイドライバのウィンドウが表示されます。
- 5. 「モニタ」タブをクリックします。
- 6.「画面のリフレッシュレート」から、設定したいリフレッシュレートを選択します。
- 7. 「適用」をクリックします。
- 8. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

## 2 音量の設定

スピーカーやヘッドホンの音量は、キーボード、または画面の音量つまみで調節します。

## 修重要

▶ スピーカーが故障する原因となる場合がありますので、音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定や調整をしてください。

#### **POINT**

- ▶ 「Windows モビリティセンター」を使って音量を変更できます。
  - 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。
     「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます
  - 2. 「モバイルコンピュータ」の「共通で使うモビリティ設定の調整」をクリックします。 「Windows モビリティセンター」ウィンドウが表示されます。
  - 3. 「音量」のつまみを左右にドラッグして、音量を調節します。
  - ・「Windows モビリティセンター」では、パソコンをいつもとは違う場所で使用するときなどに、お使いになる状況に合わせた各種設定を1つの画面ですべて変更することができます。

## キーボードで調節する

キーボードで音量を調節するには、【Fn】+【F8】キーまたは【F9】キーを押します。

【Fn】+【F8】キーを押すと音量が小さく、【Fn】+【F9】キーを押すと音量が大きくなります。音量の調節中、画面下部に音量を示すインジケータが表示されます。

音量を消したい場合は、【Fn】+【F3】キーを押します。

「Mute」と表示され、画面右下の通知領域のアイコンが変わります。

もう一度【Fn】+【F3】キーを押すと、画面下部に現在の音量を示すインジケータが表示され、音が出るようになります。

## 画面上の音量つまみで設定する

## ■ スピーカーの音量を調節する

1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをクリックします。

音量を調節する画面が表示されます。

## POINT

- ▶ 通知領域に「音量」アイコンが表示されない場合は、次の手順を実行してください。
  - 1. 「スタート」ボタンを右クリックし、表示されるメニューから、「プロパティ」をクリックします。

「タスクバーと[スタート]メニューのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

2. 「通知領域」タブをクリックします。

- 3. 「システムアイコン」の「ボリューム」のチェックを付けます。
- 4. 「OK」をクリックし、ウィンドウを閉じます。
- **2** 音量つまみを上下にドラッグして、適当な音量に調節します。

「ミュート」アイコンをクリックすると音が消え、画面右下の通知領域の表示も変わります。

#### POINT

- ▶ 音量つまみを表示しているとき、キーボードで音量を調節すると、音量つまみも動きます。
- **3** デスクトップの何もないところをクリックします。

音量を調節する画面が消えます。

消えなかった場合は、いったん音量つまみをクリックしてから、デスクトップの何もないところをクリックしてください。

#### ■ ソフトウェアごとに音量を調節する

音が出るソフトウェアごとに音量を調節することができます。

- **1** 音量を調節したいソフトウェアを起動します。
- **2** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから、「音量ミキサを開く」をクリックします。

「音量ミキサ」ウィンドウが表示されます。

「デバイス」に設定されている音量が、「画面上の音量つまみで設定する」で設定した音量です。

- **3** 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいソフトウェアの音量 つまみを上下にドラッグして、適切な音量に調節します。
  - ・デバイス

本パソコンのスピーカーから出る音量です。「画面の音量つまみ」で選択した音量と同じです。

• アプリケーション

起動しているソフトウェアごとに音量を調節できます。「デバイス」で設定した音量 が最大値になります。

**4** ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックします。

「音量ミキサ」ウィンドウが閉じます。

## 再生や録音をする機器ごとに音量を調節する

本パソコンで再生や録音をする機器 (スピーカーやマイクなど) ごとに、音量を調節することができます。

「サウンド」ウィンドウの「録音」タブに何も表示されない場合は、パソコン本体のマイク・ ラインイン兼用端子に外部機器を接続してください。

- **1** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから、「再生デバイス」または「録音デバイス」をクリックします。
  「サウンド」ウィンドウが表示されます。
- 2 音量を調節したい機器を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」 をクリックします。

音量を調節したい機器のプロパティが表示されます。

#### POINT

- ▶ 音量デバイスが複数表示されている場合、表示されているアイコンの下にチェックのついている音量デバイスが有効になっています。音量を調節したい機器が有効になっていないときは、音量を設定したい機器をクリックし、「既定値に設定」をクリックしてください。
- **3** 「レベル」タブをクリックします。
- **4** 音量を調節したい項目で、音量つまみを左右にドラッグして、適切な音量に調節します。
  - 「ミュート」アイコン:音を出力したり、消したりできます。
  - ・「バランス」: 左右の音量のバランスを調節できます。
- **5** 「OK」をクリックします。 手順2で選択した機器のプロパティが閉じます。
- **6**「OK」**をクリックします。** 「サウンド」ウィンドウが閉じます。

## ご購入時に音量を調節できる項目について

再生や録音する機器ごとに調節できる項目について説明します。

#### ■ 再生するときに調節できる項目

再生するときの音量を調節する場合は、「サウンド」ウィンドウの「再生」タブで設定を変更します。音声を出力したい機器を選択し、「プロパティ」をクリックして表示される設定画面の「レベル」タブで設定することができます。本パソコンご購入時に調節できる項目は、次のとおりです。

- スピーカー
  - Realtek HD Audio output

スピーカーから出力される音量を調節できます。

· PC Beep

BEEP音の音量を調節できます。

マイク

マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の再生音量を調節できます(マイク入力設定時)。

・ライン入力

マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の再生音量を調節できます (ライン入力 設定時)。

· Line Out

ヘッドホン・ラインアウト兼用端子から出力される音の再生音量を調節できます (ライン出力設定時)。

- Realtek Digital Output(E8230 の場合)
  - · Realtek Digital Output

光デジタルオーディオ出力端子から出力される音の再生音量を調節できます (オン/オフのみ)。

### ■ 録音するときに調節できる項目

録音するときの音量を調節する場合は、「サウンド」ウィンドウの「録音」タブで設定を変更します。録音したい機器を選択し、「プロパティ」をクリックして表示される設定画面の「レベル」タブで設定することができます。本パソコンご購入時に調節できる項目は、次のとおりです。

- マイク
  - マイク

マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の録音音量を調節することができます(マイク入力設定時)。

・マイクブースト (E8230 の場合) マイクブーストのレベルを調節することができます。

## ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端 子の機能を切り替える

パソコン本体のヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子は、ご購入時に「ヘッドフォン」、「マイク入力」に設定されています。設定を変更することで「ライン出力」、および「ライン入力」として使用することができます。次の手順に従って、設定を変更してください。

## 修重要

- ▶ ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子に外部機器を接続していないときは、切り替えができません。
- ▶ マイク・ラインイン兼用端子に外部機器を接続するときは、外部機器の音量を小さくするか、出力を停止してください。
- ¶機能を切り替えたい端子に機器を接続します。 端子については、「各部名称」-「各部の名称と働き」(→P.12)をご覧ください。
- **2** 画面右下の通知領域にある「Realtek HD オーディオマネージャ」アイコンを ダブルクリックします。

「Realtek HD オーディオマネージャ」ウィンドウが表示されます。

- **3** 切り替えたい端子のアイコンをダブルクリックします。 デバイスを選択するウィンドウが表示されます。
- **4** 使用するデバイスにチェックを付けます。
  - ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子の場合 ヘッドフォン:ヘッドホン出力として動作します。内蔵スピーカーがミュートされ

マットフォン:マットホン出力として動作します。内蔵スピーカーがミュートされます。 ます。 ライン出力:ライン出力として動作します。内蔵スピーカーはミュートされません。

●マイク・ラインイン兼用端子の場合

マイク入力:マイク入力として動作します。ライン入力:ライン入力:ライン入力として動作します。

**5** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

## POINT

- ▶ 次の手順で「デバイスを挿したときのポップアップダイアログを有効にします。」にすると、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子に機器を接続するだけで、デバイスを選択するウィンドウが自動で開きます。
  - 「Realtek HD オーディオマネージャ」ウィンドウで、「アナログ」の右側にある「コネクタ設定」ボタンをクリックします。
     「コネクタ設定」ウィンドウが開きます。
  - 2. 「デバイスを挿したときのポップアップダイアログを有効にします。」にチェックを付け、「OK」をクリックします。

## 3 通信

## **炒重要**

▶ 通信機能をお使いになる場合は、ウイルスや不正アクセスからパソコンを守るため、セキュリティ対策を実行してください (→ P.141)。

## LAN について

LAN の設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

#### ■ LAN を接続する

本パソコンには、下記に対応した LAN が内蔵されています。

- 10BASE-T (IEEE 802.3 準拠)
- 100BASE-TX (IEEE 802.3u 準拠)
- 1000BASE-T(IEEE 802.3ab 準拠)

本パソコンには、通信環境を簡単に切り替えられるユーティリティ「Plugfree NETWORK」 ( $\rightarrow$  P.166) が添付されています。あわせてご利用ください。

## ҈∧警告



● 雷が鳴り出したら、パソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。また、雷が鳴り出しそうなときは、AC アダプタやケーブル類を取り外し、雷が止むまで取り付けないでください。

感電・火災の原因となります。またパソコンが故障するおそれがあります。

## ∧注意



LAN コネクタに指などを入れないでください。 感電の原因となることがあります。



● LAN ケーブルを接続する場合は、必ず LAN コネクタに接続してください。 接続するコネクタを間違うと故障の原因となることがあります。

## POINT

- ▶ 1000BASE-T の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したネットワーク機器とエンハンストカテゴリ5(カテゴリ5E)以上のLANケーブルを使用してください。
- **1** パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します(→『取扱説明書』)。
- **2** パソコン本体の LAN コネクタとネットワークを、LAN ケーブルで接続します。 コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。LAN コネクタについ ては、「各部名称」 — 「各部の名称と働き」(→ P.12) をご覧ください。

## 修重要

- ▶ ネットワークをお使いになるときは、省電力機能が働かないように設定を変更することをお勧めします (→ P.135)。
  - 省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなることがあります。また、 お使いになるソフトウェアによっては、不具合が発生する場合があります。
- ▶ ネットワークに接続する場合は、AC アダプタを接続した上でのご使用をお勧めします。

#### **POINT**

- ▶ LAN コネクタからプラグを取り外すときは、ツメを押さえながら引き抜いてください。ツメを押さえずに無理に引き抜くと破損の原因となります。
- ▶ ポートリプリケータ(E8230 の場合)接続時には、必ずパソコン本体のLANコネクタからLANケーブルを取り外してください(ポートリプリケータ接続時は、パソコン本体のLANコネクタは使用できません)。LANケーブルを取り外さないと、破損の原因となります。



コネクタの向きは機種により異なります。

## 無線 LAN(IEEE 802.11a、IEEE 802.11g 準拠)について

無線 LAN を使うと、LAN ケーブルを使わずにネットワークに接続することができます。本パソコンに内蔵されている無線 LAN は、IEEE 802.11a (J52/W52/W53)、IEEE 802.11b および IEEE 802.11g に準拠しており、IEEE 802.11a (J52/W52/W53)、IEEE 802.11b および IEEE 802.11g に準拠した無線 LAN 機器と接続することができます。

無線 LAN については、『IEEE 802.11a/g 準拠 内蔵無線 LAN をお使いになる方へ』をご覧ください。設定する場合は、ネットワーク管理者に確認のうえ、実行してください。

また、本パソコンには、通信環境を簡単に切り替えられるユーティリティ「Plugfree NETWORK」( $\rightarrow$  P.166) が添付されています。あわせてご利用ください。

#### ■ 対象機種

無線 LAN 搭載モデル

#### ■ 通信を行うための注意

本パソコンの無線 LAN を使って通信するときの注意事項について説明します。

- ◆ 本パソコンに内蔵されている IEEE 802.11a 準拠 (J52/W52/W53) の無線 LAN は、電波法の定めにより屋外では使用できません。本パソコンを屋外でご使用になる場合は、5GHz 帯の電波を停止してください。
- 最大で 54Mbps 無線 LAN に対応しています。 表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すもの ではありません。
- パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、IEEE 802.11a 準拠 (J52/W52/W53) (5GHz 帯) では見通し半径 15m 以内、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠 (2.4GHz 帯) では見通し半径 25m 以内となります。ただし、無線 LAN の特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況などの使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もあります。

 本パソコンの使用中、特に無線LANで通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。内 蔵無線LANアンテナについては、「各部名称」 - 「各部の名称と働き」(→P.12)をご覧く ださい。

また、本パソコンを設置する場合には、周囲が金属などの導体(電気を通しやすいもの)でできている場所を避けてください。通信性能が低下することがあります。

- 本パソコンに内蔵されている無線 LAN は、無線 LAN 製品の相互接続性を検証する「Wi-Fi Alliance®」が定義する、無線 LAN 標準の「Wi-Fi®」に準拠しています。
- 本パソコンに内蔵されている IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 準拠の無線 LAN は、Bluetooth® ワイヤレステクノロジー機器と同じ周波数帯 (2.4GHz) を使用するため、パソコン本体の近辺でBluetooth® ワイヤレステクノロジー機器を使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下や接続不能になる場合があります。この場合、次のように対策してください。
  - ・Bluetooth® ワイヤレステクノロジー機器とパソコン本体との間は 10m 以上離して使用する
  - ・10m 以内で使用する場合は、パソコン本体または Bluetooth® ワイヤレステクノロジー機器の一方の電源を切る
- LAN 機能を使ってネットワークに接続中は、スリープや休止状態にしないことをお勧めします。お使いの環境によっては、ネットワークへの接続が正常に行われない場合があります。

なお、本パソコンを使用していない場合は、電源を切ってください。

- 有線 LAN と無線 LAN で、TCP/IP の設定などが競合しないように注意してください。
- 本パソコンをバッテリで運用中に無線 LAN を使用する場合は、バッテリ残量に注意してください。

## 内蔵モデムについて

#### ■ 対象機種

モデム搭載モデル

#### ■ モデムを接続する

機種やモデルにより、V.92 対応のモデムが内蔵されています。MNP Class 4/5 および ITU-T V.42/V.42bis/V.44 によるエラーフリー/データ圧縮の通信が快適に行えます。また、モデムとしての機能に加え、T.30(G3)FAX の機能を持ち、FAX の送受信を行えます。

## 魚警告



● モジュラーケーブルを接続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り 外してください。 感電の原因となります。



■ 雷が鳴り出したら、パソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。また、雷が鳴り出しそうなときは、AC アダプタやケーブル類を取り外し、雷が止むまで取り付けないでください。

感電・火災の原因となります。またパソコンが故障するおそれがあります。

## <u> </u> 注意



モデムコネクタに指などを入れないでください。 感電の原因となることがあります。



- モジュラーケーブルを接続する場合は、必ずモデムコネクタに接続してください。 接続するコネクタを間違うと故障の原因となることがあります。
- **1** パソコン本体のモデムコネクタと電話回線を、モジュラーケーブルで接続します。 コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。モデムコネクタについ ては、「各部名称」 - 「各部の名称と働き」(→ P.12) をご覧ください。

## 修重要

▶ モデムによる接続を行う場合は、事前に現在の所在地情報を設定する必要があります。 設定方法などについては、『内蔵モデムをお使いになる方へ』をご覧ください。

## 赤外線通信

ここでは、赤外線通信について説明しています。赤外線通信を行う前にお読みください。

#### ■ 対象機種

赤外線通信ポート搭載モデル

#### ■ 赤外線通信の概要

赤外線通信(ワイヤレスリンク)とは、本パソコンの赤外線通信ポート(IrDA インターフェース)を使用して、赤外線通信機能(IrDA インターフェース)を持った他のパソコンと、ケーブルを接続することなく通信できる機能です。

赤外線通信を行う場合は、互いのパソコンの赤外線通信ポートを使用可能に設定し、赤外線通信ポートが真正面に向き合うようにします。 距離は  $20\sim 50{\rm cm}$  の範囲内での使用をお勧めします。

#### □注意事項

- 赤外線通信をしているときは、赤外線通信ポートに AC アダプタや外部ディスプレイを近づけないでください。 誤動作の原因になります。
- 互いのパソコンの距離を離しすぎないでください。
- データ転送中は、互いのパソコンを動かさないでください。データ転送が切断される場合があります。
- 次の場合、正常に通信できないことがあります。
  - ・別売オプションのワイヤレスマウスを赤外線通信ポートに向けて操作した場合
  - ・互いの赤外線通信ポートが、真正面に向き合っていない場合
  - ・互いの赤外線通信ポートの距離が離れすぎていたり、間に遮断物がある場合
  - ・テレビ、ラジオなどのリモコン、ワイヤレス・ヘッドホンなどが近くで動作している場合
  - ・直射日光や、蛍光灯・白熱灯などの強い光が赤外線通信ポートに当たっている場合
  - ・赤外線通信ポートが汚れている場合

# 4 ドライブ関連

## ドライブ構成

ドライブ	容量	備考
С	全容量の約50%	NTFS
D	全容量の約 50%	NTFS
Е	CD-ROM <sup>注</sup> ドライブ	CD-ROM 接続時

注:カスタムメイドの場合は、選択したドライブ(CD-ROM、DVD-ROM、DVD-ROM&CD-R/RW、スーパーマルチ)になります。

### **POINT**

- ▶ ファイルシステムを NTFS から FAT32 に変換することはできません。
- ▶ FDD ユニット(USB)や内蔵 FDD ユニットをお使いになる場合は、使用環境によって、FDD ユニット(USB) や内蔵 FDD ユニットに割り当てられるドライブが変わります。また、CD-ROM ドライブのドライブが変わることがあります。

## 5 省電力

ご購入時には、一定時間パソコン本体を操作しないと、スリープ状態になるよう設定されています。

## スリープ/休止状態

スリープ、または休止状態を使用すると、Windows を終了しないで消費電力を抑えることができます。

● スリープ

パソコンの電源を切らずに、作業中のデータなどをメモリに保存して、パソコンを待機状態にすることです。スリープ中は、メモリに保存したデータなどを保持するために少しずつ電力を消費しています。ご購入時の設定では、スリープしてから一定時間経過するか、バッテリの残量が少なくなると、データなどの保存先をメモリからハードディスクに切り替えて、パソコンの電源を切るようになっています。

● 休止状態

作業中のデータなどをハードディスクに保存して、パソコン本体の電源を切ることです。そのため、「スリープ」で待機状態にしたり復帰(レジューム)するための時間が長くなりますが、消費電力は削減されます。

#### POINT

▶ レジュームとは、スリープや休止状態から動作、作業状態に回復することです。

## 注意事項

#### ■ 共通の注意事項

- ネットワークをお使いになるときは、省電力機能が働かないように設定を変更することをお勧めします (→ P.137)。省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなることがあります。
- パソコンをお使いの状況によっては、スリープや休止状態、レジュームに時間がかかる場合があります。
- スリープまたは休止状態にした後、すぐにレジュームしないでください。必ず、10 秒以上 たってからレジュームするようにしてください。
- 接続している周辺機器のドライバが正しくインストールされていない場合、スリープや休止状態にならないことがあります。
- レジューム時に、画面に一瞬ノイズが発生する場合があります。
- 次の場合は、スリープや休止状態にしないでください。
  - ・Windows の起動処理中または終了処理中
  - ・パソコンが何か処理をしている最中(プリンタ出力中など)、および処理完了直後
  - ハードディスク、またはフロッピーディスクにアクセス中
  - ・オートラン CD-ROM (セットすると自動で始まる CD-ROM) を使用中

- ・ビデオ CD や DVD-VIDEO などを再生中
- ・音楽 CD やゲームソフトなどのサウンドを再生中
- ・CD や DVD に書き込みまたは書き換え中
- ・ドライバのインストールが必要な周辺機器を接続しているが、対象のドライバのインストールが終了していないとき
- ・ネットワーク環境で TCP/IP プロトコル以外のプロトコルを使用している場合
- モデムやネットワークで通信中
- ・赤外線通信を使用中
- 周辺機器の取り付け/取り外しをする前に、パソコン本体の電源を切ってください。省電力に移行した状態では行わないでください。また、周辺機器によっては、パソコン本体の電源を切らなくても接続できるものもあります。
  - 「ハードウェア」 $(\rightarrow P.29)$ 、または周辺機器に添付のマニュアルをご覧ください。
- 別売の LAN カードをお使いになる場合は、AC アダプタを接続し、「電源オプション」ウィンドウで、選択している電源プランの「プラン設定の変更」をクリックし、「プラン設定の編集」ウィンドウの各項目を「なし」に設定してください。
- CD や DVD を読み込み中にスリープや休止状態に移行すると、レジューム時にエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、【Enter】キーを押してください。
- ネットワーク環境で LAN 着信によるレジューム (Wakeup on LAN) を設定すると、ホストコンピュータまたは他のコンピュータからのアクセスにより、スリープまたは休止状態のコンピュータがレジュームする可能性があります。次の手順でタイマ値を設定することをお勧めします。
  - 1. 「電源オプション」ウィンドウを表示します  $(\rightarrow P.137)$ 。
  - 2. 変更したい電源プランの「プラン設定の変更」をクリックします。 「プラン設定の編集」ウィンドウが開きます。
  - 3.「コンピュータをスリープ状態にする」を20分以上に設定します。
  - 4.「変更の保存」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

## POINT

▶ 設定値が20分より短いと、本パソコンがレジュームしてしまうことがあります。20分以上の値に設定してください。

#### ■ 休止状態の注意事項

- PC カードやプリンタなどの周辺機器を接続した状態で休止状態にすると、レジューム時に 周辺機器の情報が初期化されるため、休止状態にする前の作業状態に戻らないことがあり ます。
- 休止状態では、モデム着信によるレジュームは使用できません。
- ハードディスクに必要な空き容量がない場合、休止状態は使用できません。

## 省電力の設定

#### ■ 設定を変更する

ご購入時には、一定時間パソコンを操作しないと自動的に「スリープ」になるように設定されています。

省電力機能が働くまでの時間などの設定を変更するには、「コントロールパネル」の「電源オプション」ウィンドウで行います。

CD や DVD にデータを書き込むときや、LAN を使用するときなど、必要に応じて設定を変更してください。

- **1** 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「システムとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。 「電源オプション」ウィンドウが表示されます。

続けて「「電源オプション」ウィンドウについて」 $(\rightarrow P.137)$  をご覧になり、設定してください。

#### ■「電源オプション」ウィンドウについて

「電源オプション」ウィンドウでは、電源プランを変更したり、スリープになるまでの時間を設定したりすることができます。

また、パソコン本体の電源ボタンを押したときや、液晶ディスプレイを閉じたときに働く省電力機能を変更することもできます。

#### □電源プランを変更する

ご購入時は「バランス」、「省電力」、「高パフォーマンス」が用意されています。お使いになる 状況に適した電源プランをチェックしてください。

なお、各電源プランにある「プラン設定の変更」をクリックすると、各プランの設定を変更することができます。

## POINT

- ▶ 「Windows モビリティセンター」を使って電源プランを変更できます。
  - 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。
     「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます
  - 2. 「モバイルコンピュータ」の「共通で使うモビリティ設定の調整」をクリックします。 「Windows モビリティセンター」ウィンドウが表示されます。
  - 3.「バッテリの状態」で電源プランを選択します。
  - ・「Windows モビリティセンター」では、パソコンをいつもとは違う場所で使用するときなどに、お使いになる状況に合わせた各種設定を1つの画面ですべて変更することができます。

#### □スリープになるまでの時間を変更する

スリープになるまでの時間は、次の手順で変更することができます。

**1** 「電源オプション」ウィンドウ左の「コンピュータがスリープ状態になる時間を変更」をクリックします。

「プラン設定の編集」ウィンドウが表示されます。

- 2 「コンピュータをスリープ状態にする」の設定を変更します。
- 3 「変更の保存」をクリックします。

#### □電源ボタンを押したときと、液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能の設定 を変更する

パソコン本体の電源ボタンを押したときや、液晶ディスプレイを閉じたときに働く省電力機能は、次の手順で変更することができます。

- 1 「電源オプション」ウィンドウ左の「電源ボタンの動作の選択」または「カバーを閉じたときの動作の選択」をクリックします。
- 2 電源ボタンとカバーの設定の項目を変更します。

#### POINT

- パソコンがスリープから復帰するときに、あらかじめ Windows に設定してあるパスワードの入力を必須とする設定にすることで、本パソコンのセキュリティを高めることができます。
  - 1. 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。
  - 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウで「続行」をクリックします。 標準ユーザーで Windows にログインしている場合は、管理者アカウントのパスワードを入力し、「OK」をクリックします。
  - 3.「パスワードを必要とする(推奨)」をチェックします。
- 3 「変更の保存」をクリックします。

## スリープまたは休止状態にする

ご購入時には、各項目の動作は「スリープ」に設定されています。電源ボタンを押したり、液晶ディスプレイを閉じて「休止状態」を使用する場合には、省電力機能の設定を変更してください。詳しくは、「省電力の設定」( $\rightarrow$  P.137)をご覧ください。スリープ/休止状態にするには、次の方法があります。

#### ■ スタートボタンを使う

- 1 状態表示 LCD のハードディスクアクセス表示やフロッピーディスクアクセス表示が点灯していないことを確認します。
- **2** 「スタート」ボタン  $\rightarrow$  **し**  $\rightarrow$  「スリープ」または「休止状態」 の順にクリックします。

しばらくするとスリープまたは休止状態になります。

## POINT

▶ 画面上の「電源」ボタンをクリックしてもスリープや休止状態にすることができます。ご購入時には、画面上の「電源」ボタンは「スリープ」に設定されています。

#### ■ 電源ボタンを使う

ご購入時には本体の電源ボタンの省電力機能は「スリープ」に設定されています。設定を変更する場合は、「電源ボタンを押したときと、液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能の設定を変更する」( $\rightarrow$  P.138) をご覧ください。

**1** 状態表示 LCD のハードディスクアクセス表示やフロッピーディスクアクセス表示が点灯していないことを確認し、電源ボタンを押します。

しばらくするとスリープまたは休止状態になります。

#### POINT\_

■電源ボタンは4秒以上押さないでください。電源ボタンを4秒以上押すと、本パソコンの電源が切れ、作成中のデータが失われることがあります。

#### ■ 液晶ディスプレイを閉じる

ご購入時には液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能は「スリープ」に設定されています。設定を変更する場合は、「電源ボタンを押したときと、液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能の設定を変更する」 $(\rightarrow P.138)$  をご覧ください。

## 修重要

- ▶ 液晶ディスプレイは静かに閉じてください。 閉じるときに液晶ディスプレイに強い力が加わると、液晶ディスプレイが故障する原因となることがあります。
- 1 状態表示 LCD のハードディスクアクセス表示やフロッピーディスクアクセス表示が点灯していないことを確認し、液晶ディスプレイを閉じます。 しばらくするとスリープまたは休止状態になります。

#### POINT

- ▶「電源ボタンを押したときと、液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能の設定を変更する」(→ P.138)で、「カバーを閉じたときの動作」を「何もしない」に設定すると、液晶ディスプレイを閉じたときにスリープや休止状態にしないように設定できます。ただし、「何もしない」に設定した場合は、液晶ディスプレイを閉じないでください。放熱が妨げられ、故障の原因となります。
- ▶ ハードディスクの音が止まったことを確認してください。スリープや休止状態にならないまま液晶ディスプレイを閉じると、放熱が妨げられ、故障の原因になります。
- ▶ 液晶ディスプレイを閉じてもスリープや休止状態にならない場合、液晶ディスプレイを開いて電源ボタンを押し、スリープや休止状態になったことを確認してから液晶ディスプレイを閉じてください。
- ▶ ソフトウェアの動作中には、液晶ディスプレイを閉じてもスリープや休止状態にならない場合があります。ソフトウェアの動作が止まった後で、液晶ディスプレイを閉じてください。

## スリープまたは休止状態からのレジューム

レジューム後、しばらくすると、中断する前の画面が表示されます。レジュームには、次の方 法があります。

#### ■ 電源ボタンを押す

液晶ディスプレイが開いているときに使用します。

スリープからレジュームする場合は状態表示LCDの電源表示、または電源ランプが点滅していることを確認してください。

#### ■ 液晶ディスプレイを開く

液晶ディスプレイが閉じているときに使用します。

#### ■ LAN 着信によるレジューム(Wakeup on LAN)

他のコンピュータから本パソコンにコンピュータ検索が行われた場合などに、自動的にレジュームさせることができます。無線LANをお使いの場合、Wakeup on LAN機能はお使いになれません。なお、「LAN着信によるレジューム」の設定をしているときは、スリープまたは休止状態中に液晶ディスプレイを閉じないでください。レジューム後に放熱が妨げられ、故障の原因となります。ネットワーク環境下でWakeup on LAN機能を使用する場合は、次のように設定してください。

- **1** 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
- **2** 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます
- **3** 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
- **4** 「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。 「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。

- **5** 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。
- **6** 次のデバイスを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
  - · Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
- 7 「電源の管理」タブをクリックします。
- **8** 次の2つの項目をチェックします。
  - ・電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
  - このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする
- ¶ 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

第4章

# セキュリティ

本パソコンで使用できるセキュリティ機能について紹介します。他人による不正使用や情報の漏えいなどを防ぐために、日ごろからセキュリティ対策を心がけてください。

1	セキュリティについて	142
2	ネットワーク接続時のセキュリティ	144
3	不正使用からのセキュリティ	150
4	パソコンの盗難防止	155
5	パソコン本体廃棄時のヤキュリティ	156

## 1 セキュリティについて

パソコンの使用増加に伴って、コンピュータウイルスによるシステム破壊、情報の漏えい、不 正使用、盗難などの危険も増えてきています。これらの危険から大切な情報を守るために、本 パソコンではさまざまなセキュリティ機能が用意されています。

ここでは、どんな危険があるか、またトラブルに備えてやっておくことについて、説明しています。

## 修重要

- 弊社ではセキュリティ機能を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切の責任を負いかねます。 セキュリティ対策は、本パソコンを使用している方が責任をもって行うようにしてください。
- ▶ セキュリティは一度行えば安心できるものではありません。パソコンを使用している方が 日ごろから関心をもって、最善のセキュリティ環境にしておくことが必要です。

#### ■ コンピュータウイルス

パソコンにトラブルを引き起こすことを目的として作られたプログラムです。インターネットや電子メールなどを通じてパソコンに感染することにより、パソコンのシステムやデータの破壊、情報の漏えいといった被害を与えます。

#### ■ 情報の漏えい

ネットワークなどを通してパソコンに不正に侵入され、重要なデータを流出されたり破壊されたりすることがあります。また、特殊なソフトウェアを使用することにより、廃棄したパソコンから不正に情報が抜き出されることもあります。

## POINT

▶ 記録メディアを廃棄する場合も、セキュリティに気を付けてください。CD、DVD などは ディスクの読み取り部に傷をつけたり、USB メモリなどはデータを完全に消去したりする ことをお勧めします。

#### ■ 不正使用

使用する権限のないパソコンを使用することです。パスワードを設定するなどの対策で防ぐこともできますが、容易に想像できるパスワードを使用したりすると、不正に使用される危険性が高くなります。

#### ■ 盗難

不正にパソコンが持ち出され、保存しているデータが不正に使用されることがあります。

## ■トラブルに備えて

パソコンのセキュリティには、これで完全というものはありません。日ごろからデータのバックアップをとったり、ソフトウェアを最新のものにアップデートしたりするなどの対策をしておけば、被害を少なくすることができます。

詳しくは、「トラブルシューティング」 — 「トラブルに備えて」( $\rightarrow$  P.220)、および「セキュリティ」 — 「Windows やソフトウェアのアップデート」( $\rightarrow$  P.146) をご覧ください。

## 2 ネットワーク接続時のセキュリティ

インターネットや電子メールなどの普及に伴い、コンピュータウイルスへの感染やパソコン内の情報が漏えいする危険性が高まっています。

ここでは、ネットワークに接続しているパソコンを守るためのセキュリティ機能について紹介 します。

## コンピュータウイルス対策

## 修重要

▶ コンピュータウイルスに感染したことにより本パソコンの修理が必要になった場合、保証期間内であっても有償修理になることがあります。ウイルスの感染を防ぐために、「Norton AntiVirus」(→ P.144)を使用したり、「Windows Update」(→ P.146)を実行したり対策を取ってください。

コンピュータウイルスは、インターネットや電子メールなどを通じてパソコンに感染し、データを破壊したりパソコンを起動できなくしたりします。また、ウイルスに感染したパソコンを使用することにより、メールソフトに登録されているアドレスや保持しているデータに記録されているアドレス宛てに勝手にウイルスが配信され、ウイルスを広めてしまうこともあります。

本パソコンには、ウイルスを発見するためのソフトウェアとして「Norton AntiVirus」が添付されています。「Norton AntiVirus」は、ウイルス定義ファイルを使用して、ウイルスの侵入と感染をチェックすることができます。

#### ■ Norton AntiVirus

「Norton AntiVirus」は「ソフトウェア」 - 「ソフトウェア一覧」 ( $\rightarrow$  P.160) をご覧になり、必要に応じてインストールしてください。また、「Norton AntiVirus」を使用する場合は、ウイルス定義ファイルの更新をお勧めします。

更新方法については、「ウイルス定義ファイルを更新する(LiveUpdate)」( $\rightarrow$  P.145) をご覧ください。

使用方法や設定については、ヘルプをご覧ください。

#### □注意事項

- ●「Norton AntiVirus」を起動していると、ソフトウェアが正常にインストールされなかったり、 ご使用のソフトウェアによっては不具合が発生したりすることがあります。この場合は次 のいずれかの方法で「Norton AntiVirus」を一時的に使用不可にしてください。ただしイン ストールが終了した後は、使用可に戻すのを忘れないでください。
  - 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Norton AntiVirus」 → 「Norton AntiVirus」 の順にクリックします。

「Norton」ウィンドウが表示されます。

- 2. 「Norton AntiVirus」タブの「設定」をクリックします。
- 3. 「基本セキュリティ」の「Auto-Protect」をクリックします。

- 4. 「オフにする」をクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
- 5. 「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。

「保護の警告」が起動します。

- 6. 期間を選択し、「OK」をクリックします。
- 7. ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックして、ウィンドウを閉じます。
- ●「Norton AntiVirus」でコンピュータウイルス検査を実行しているときは、ハードディスクに あるプログラムを実行したり、検査中のフロッピーディスクを取り出したりしないでくだ さい。
- ●「Norton AntiVirus」は、コンピュータウイルスの情報を記載したデータファイルと、検査プログラム(スキャンエンジン)を使用しています。定期的に更新してください。 スキャンエンジンを更新する場合は、最新版の「Norton AntiVirus」をご購入ください。
- 電子メールに添付されたファイルや入手したフロッピーディスクなどは、コンピュータウイルスに感染していないかをチェックしてからお使いください。また、パソコンのハードディスクは定期的にウイルスチェックを実行してください。
- ●「Norton AntiVirus」をインストールすると、次のようになりますが、「Norton AntiVirus」に同等の機能が含まれているため問題ありません。
  - ・ 通知領域からセキュリティセンターの表示がなくなり、「Norton Protection Center」が表示されます。
  - ・Windows ファイヤウォールが無効になります。
  - ・Windows Defender が無効になります。

### □ ウイルス定義ファイルを更新する(LiveUpdate)

## POINT\_

- ▶ 「LiveUpdate」はシステム管理者の指示に従って実行してください。
- ▶ 「LiveUpdate」を実行するには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから実行してください。
- ▶ 「Norton AntiVirus」の自動 LiveUpdate を「オン」に設定しておくと、インターネットに接続したときに最新のウイルス定義ファイルに自動更新することができます。

#### ● 手動で更新する

- 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」 → 「Norton AntiVirus」 → 「LiveUpdate」 の順にクリックします。
- 2. 「次へ」ボタンをクリックします。 更新ファイルがあるかどうか検索されます。 更新ファイルがない場合は、「完了」をクリックしてウィンドウを閉じます。
- 3. 「次へ」ボタンをクリックします。 更新ファイルのダウンロードとインストールが始まります。
- 4. 「完了」をクリックします。

## POINT

▶ 更新を有効にするために再起動が必要な場合は、Windows を再起動してください。

#### ● 自動で更新する

自動でウイルス定義ファイルを更新するには、「Norton AntiVirus」の自動 LiveUpdate を「オン」に設定する必要があります。

- 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Norton AntiVirus」 → 「Norton AntiVirus」 をクリックします。
  - 「Norton」ウィンドウが表示されます。
- 2. 「Norton AntiVirus」タブで「設定」をクリックします。
- 3. 「基本セキュリティ」の「自動 LiveUpdate」をクリックします。
- 4. 「オンにする」をクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
- 5. 「続行」をクリックします。 「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウント のパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
- 6. ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックして、ウィンドウを閉じます。

## □コンピュータウイルスの被害届け

コンピュータウイルスを発見した場合は、被害届けを提出してください。

コンピュータウイルスの届け出制度は、「コンピュータウイルス対策基準」(平成 12 年 12 月 28 日付通商産業省告示第 952 号)の規定に基づいています。コンピュータウイルスを発見した場合、コンピュータウイルス被害の拡大と再発を防ぐために必要な情報を、独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) セキュリティセンターに届け出ることとされています (http://www.ipa.go.jp/security/)。

# Windows やソフトウェアのアップデート

お使いの Windows やソフトウェアに脆弱性(セキュリティホール)と呼ばれる弱点が発見されることがあります。これらの脆弱性が悪用されると、コンピュータウイルスなどの悪意あるプログラムが作られる可能性があります。脆弱性をそのまま放置しておくと、お使いのパソコンに悪意あるプログラムが侵入する危険性があります。

その対策として、システムやソフトウェアを提供している各社が修正プログラムを無料で配布 しています。新しい修正プログラムが発表されたときには、内容を確認の上、お使いのパソコ ンに適用してください。

Windows では、「Windows Update」で Windows を最新の状態に更新できます。最新の状態にすることにより、ウイルスが侵入したり、不正アクセスされたりするセキュリティホールをなくすための対策もされます。

# **■** Windows Update

# POINT

- ▶ 「Windows Update」を実行するためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから、実行してください。
- ▶ インターネットに接続しただけで感染するウイルスなどもあります。ご購入時の設定は 「Windows ファイアウォール」が有効になっています。「Windows ファイアウォール」は、 有効にして使用することをお勧めします。
- ▶ 「Windows Update」はシステム管理者の指示に従って実行してください。

- ▶ 「Windows Update」は、マイクロソフト社が提供するサポート機能です。「Windows Update」で提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のパソコンの動作を保証するものではありませんのでご了承ください。
- ▶ 「Windows Update」のバージョンがアップされている場合は、「Windows Update」のホームページの案内に従って、実行してください。

# **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。

「Windows Update」の画面が表示されます。

## POINT\_

▶「Windows Update」ウィンドウの「他の製品の更新プログラムを取得します」をクリックすると、「Microsoft Update」を利用できるようになります。「Microsoft Update」を利用すると、Windows や Office 製品などのマイクロソフト社が提供するソフトウェアの更新プログラムを一度に入手することができます。詳しくは「Microsoft Update」のホームページをご覧ください。

## 2 「更新プログラムの確認」をクリックします。

パソコンの状態を診断し、更新情報を取得します。

この後は、表示される画面に従って操作してください。

## セキュリティセンター

「セキュリティセンター」を使うと、Windows のセキュリティの状態を監視したり、関連する機能や設定画面を呼び出したりすることができます。

## ■ セキュリティセンターの機能

## POINT

- ▶ 「Norton AntiVirus」をインストールすると、次のようになりますが、「Norton AntiVirus」に同等の機能が含まれているため問題ありません。
  - 通知領域からセキュリティセンターの表示がなくなり、「Norton Protection Center」が表示されます。
  - ・Windows ファイヤウォールが無効になります。
  - ・Windows Defender が無効になります。

## □ セキュリティの状態を監視して危険を知らせる

セキュリティセンターは、セキュリティ対策上で重要な次の4つのポイントをいつもチェック しています。

- パソコンがファイアウォールで守られている
- ●「Windows Update」が自動的に適用されるように設定されている
- ウイルスやスパイウェアなど悪意のあるソフトウェア対策のソフトが最新の状態で実行されている
- インターネットセキュリティやユーザーアカウント制御が推奨レベルに設定されている

例えば、ウイルス対策ソフトを導入していなかったり、ウイルス定義ファイルが古いままで最新のコンピュータウイルスに対応できない状態だったりした場合など何か問題があるときに、 画面右下の通知領域にあるアイコンの色が変わり、注意を喚起するメッセージを表示してお知らせします。常に最新のセキュリティ対策を取るように心がけてください。

#### □ セキュリティの設定/確認を手軽に行う

セキュリティセンターでは、次の設定を行うことができます。

- ●「Windows Update」の自動更新 インターネット利用中に「Windows Update」の更新プログラムがあるかどうかを定期的に 確認し、お使いのパソコンに自動的にインストールします。
- Windows ファイアウォール ネットワーク経由で悪意のある第三者や不正なプログラムが侵入するのを防ぎます。
- ●「Windows Defender」の更新 定義ファイルを更新して、スパイウェアなど悪意のあるソフトウェアから本パソコンを保 護します。
- インターネットオプション 「Internet Explorer」のセキュリティ設定を変更できます。ホームページ閲覧中に突然表示される広告(ポップアップウィンドウ)を遮断することもできます。

# ファイアウォール

パソコンを外部のネットワークに接続している場合、外部のネットワークから不正にアクセスして情報を改ざんされることがあります。そのため、外部のネットワークと内部のネットワークの間にファイアウォールと呼ばれる壁を作って、外部からのアクセスをコントロールすることができます。

Windows Vista では、「Windows ファイアウォール」が標準で搭載されています。「Windows ファイアウォール」については、Windows のヘルプをご覧ください。

# 通信データの暗号化

ネットワーク経由でデータをやり取りしている場合、ネットワーク上で情報の漏えいを招くことがあります。重要なデータは、あらかじめ暗号化するなどして保護することが大切です。

Windows Vista には、データを暗号化するための機能が標準で搭載されています。暗号化機能の1つとして、「IPSec (Internet Protocol Security)」があります。

TCP/IP プロトコルで通信をしている場合に「IPSec」を有効にすると、ソフトウェアに依存せずにデータを暗号化させてネットワークを経由させることができます。

詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

# 無線 LAN 使用時の通信データの暗号化

## □対象機種

無線 LAN 搭載モデル

無線 LAN を使ってネットワークに接続すると、無線が届く範囲内にある他の無線 LAN 搭載機器から通信内容を他人に読み取られてしまう危険性があるので、データを暗号化することが必要です。

本パソコンには、無線 LAN のデータを暗号化するための機能が搭載されています。 詳しくは、『IEEE 802.11a/g 準拠 内蔵無線 LAN をお使いになる方へ』をご覧ください。 なお、無線 LAN アクセスポイント経由でネットワークに接続している場合は、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルもご覧ください。

# 3 不正使用からのセキュリティ

パソコンを使用する権限のない人が不正にパソコンを使用して、データを破壊したり漏えいしたりする危険からパソコンを守ることが必要になってきています。

ここでは、本パソコンで設定できるパスワードや機能などについて説明します。なお、複数のパスワードや機能を組み合わせることによって、パソコンの安全性も高まります。

## **修重要**

- ▶ パソコンの修理が必要な場合は、必ずパスワードなどを解除してください。セキュリティがかかった状態では、保証期間にかかわらず修理は有償となります。
- ▶ パスワードを何かに書き留めるときは、第三者に知られないように安全な場所に保管してください。

また、数字だけでなく英数字や記号を入れたり、定期的に変更したりするなど、第三者に推測されないように工夫をしてください。

## Windows のパスワード

Windows の起動時やレジューム時、スクリーンセーバーからの復帰時のパスワードを設定できます。複数のユーザーで1台のパソコンを使用する場合、使用するユーザーによってパスワードを変更できます。

パスワードの設定方法については、Windows のヘルプをご覧ください。

# 管理者権限とユーザーアカウント

Windowsでは、管理者権限を持ったユーザーアカウントを作成できます。管理者は、他のユーザーアカウントのセットアップや管理などを行うことができます。パソコンを使用するユーザーアカウントと管理者権限を持ったアカウントを分ければ、ファイルのアクセス権を管理したり、不正なプログラムのインストールや起動を制限できるため、パソコンの安全性も高まります。詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

## ■「ユーザーアカウント制御(UAC)」について

「ユーザーアカウント制御(UAC)」とは、許可なくパソコンが変更されるのを防ぐ Windows のセキュリティ機能です。

「ユーザーアカウント制御」が有効になっていると、パソコンの動作に影響する操作や、他のユーザーに影響する設定変更などが実行される前に、許可やパスワードを求めるメッセージを表示します。この機能により、悪意のあるソフトウェアやスパイウェアなどがインストールされたり、複数のユーザーアカウントが設定されているときに管理者の許可なくパソコンが変更されたりするのを防止して、パソコンを守ります。

ご購入時は、「ユーザーアカウント制御」が有効になっています。

## POINT\_

- ▶ パソコンの操作をしているときに「ユーザーアカウント制御 (UAC)」のメッセージを表示させないようにするには、次の手順で設定を変更してください。
  - 「ユーザーアカウント制御」を無効にすると、セキュリティのレベルが低下する危険性がありますので、「ユーザーアカウント制御」は有効にしておくことをお勧めします。
  - 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
     「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
  - 2. 「ユーザーアカウント」→「ユーザーアカウント」の順にクリックします
  - 3. 「ユーザーアカウント制御の有効化または無効化」をクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
  - 4. 「続行」をクリックします。
    - 「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
    - 「ユーザーアカウント制御の有効化または無効化」ウィンドウが表示されます。
  - 5.「ユーザーアカウント制御 (UAC) を使ってコンピュータの保護に役立たせる」の チェックを外します。
  - 6.「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

# アクセス権と暗号化

Windowsでは、ファイルシステムとしてNTFSを使用しています。NTFSでは、フォルダやファイルにアクセス権を設定できます。また、フォルダやファイルを暗号化することができます。

- フォルダやファイルへのアクセス権の設定 ユーザーまたはグループごとに権限を設定できるため、権限のないユーザーからのアクセ スに対してファイルを保護することができます。
- フォルダやファイルの暗号化 暗号化しておけば、不慮の事故や盗難などでハードディスクを紛失しても、データの内容 を簡単には読み出せないように保護することができます。

詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

# BIOS のパスワード

パソコンの起動時やレジューム時のパスワードを設定できます。BIOSのパスワードには、管理者用のパスワードとユーザー用のパスワードがあります。ユーザー用パスワードで作業を行う場合、パソコンの設定が変更できなくなるなどの制限がつきます。

また、パソコンのハードディスク自体にパスワードを設定できます。ハードディスクにパスワードを設定しておくと、パスワードを知っている人以外はハードディスクに入っている情報が読み出せなくなります。

また、指紋センサー搭載モデルをお使いの場合、指紋センサー部に指をスライドさせることで BIOSパスワードの入力を行うこともできます (C8230のインテル® Celeron® M 搭載モデルを除く)。

詳しくは、「BIOS」 - 「BIOSのパスワード機能を使う」(→P.190)をご覧ください。

# セキュリティチップ

セキュリティチップはパソコンの状態を確認すると共に、ユーザーごとの鍵を生成し保護管理する機能を持ちます。この機能を使うことで、より強固なファイル暗号化やユーザー認証を行うことができます。

詳しくは『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

# セキュリティボタン

### □対象機種

セキュリティボタン搭載モデル

# **炒重要**

▶ 添付の「セキュリティボタン」をインストールすることにより、パスワードを設定できます。詳しくは、「ソフトウェア」 - 「ソフトウェア一覧」(→P.160)をご覧ください。

パソコン本体の起動時やレジューム時のパスワードを設定できます。パスワードは、4つのボタンの組み合わせと、ボタンを押す回数で設定します。

パソコンを使用する場合は、状態表示 LCD のセキュリティ表示が点灯したときにパスワードを入力します。

詳しくは、『セキュリティボタン取扱説明書』をご覧ください。

# スマートカードリーダ/ライタ

## □対象機種

E8230、スマートカードホルダー添付モデル

# **%重要**

- スマートカードホルダー添付モデルをお使いの場合、PCカードスロットにスマートカードホルダーをセットすることにより使用できます。
   詳しくは、「ハードウェア」 「PCカードをセットする」(→ P.88) をご覧ください。
- ▶ スマートカードホルダー添付モデルでは、パソコン本体の電源を入れる前に、スマートカードホルダーをパソコン本体にセットしてください。また、パソコンの使用中は、スマート

パソコンやWindowsの起動時、ソフトウェアのログオン時にスマートカード認証によるセキュリティを設定できます。スマートカードにはIDやパスワードなどのセキュリティ情報を格納します。1枚のスマートカードに管理者用とユーザー用のパスワードを、1つずつ設定できます。パソコンを使用する場合は、パソコン本体にスマートカードをセットし、PIN(個人認証番号)を入力します。スマートカードをセットしないとセキュリティが解除できないため、従来のパスワード認証によりも安全に使用できます。

カードホルダーを絶対に取り出さないでください。

詳しくは、『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

# 指紋センサー

## □対象機種

指紋センサー搭載モデル

# 修重要

- ▶ 指紋センサーをひっかいたり、先のとがったもので押したり、濡らしたりしないでください。指紋センサーに傷がつき、故障の原因となることがあります。
- ▶ パソコン本体の使用中、指紋センサー表面が温かくなることがありますが、故障ではありません。
- ▶ 指紋センサーが汚れた場合は、除電用金具に触れてから、乾いた柔らかい布でセンサー表面の汚れを軽く拭き取ってください。

パソコンやWindowsの起動時、ソフトウェアのログオン時に指紋認証によるセキュリティを設定できます。従来のパスワード認証に代わり、指紋による個人認証を行います。

パソコンを使用する場合は、指紋センサー部で指をスライドします。パスワードを覚える必要がなく、個々の指紋を記憶できるので、簡単に安全に使用できます。

詳しくは、『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

# FeliCa 対応リーダ/ライタ

#### □ 対象機種

FeliCa 対応リーダ/ライタ搭載モデル

Windowsの起動時、ソフトウェアのログオン時に非接触ICカード技術方式FeliCaに対応したICカードによるセキュリティを設定できます。ICカードにはIDやパスワードなどのセキュリティ情報を格納します。

パソコンを使用する場合は、このICカードを、FeliCa対応リーダ/ライタにタッチまたはセットすることで、パソコン本体にセキュリティ情報を認識させます。ICカードをセットしないとセキュリティが解除できないため、従来のパスワード認証よりも安全に使用できます。

詳しくは、『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

## **Portshutter**

# 修重要

- ▶ 無効に設定したポートは、機器を接続してもお使いになれません。
- ▶ E8230、またはスマートカードホルダー添付モデルで、PC カードを無効にした場合、スマートカードはお使いになれません。

USBポートやCD/DVDドライブなどの接続ポートの使用を制限できます。「Portshutter」を使うことにより、パソコンからの情報漏洩やパソコンへの不正なプログラムの導入を防止することができます。

USBポートを無効にする場合、USB機器ごとに有効・無効の設定が可能です。 詳しくは、添付の「ドライバーズディスク」内のマニュアルをご覧ください。

# 4 パソコンの盗難防止

パソコンの盗難という危険性があります。パソコンを鍵のかかる場所に設置または保管するなどの対策をとることもできますが、パソコン自体にも盗難防止用の機能が備えられています。本パソコン、ポートリプリケータ(E8230の場合)の盗難防止用ロック取り付け穴に盗難防止用ケーブルを取り付けることで、パソコン本体の盗難の危険性が減少します。

盗難防止用ロック取り付け穴の場所については、「各部名称」 — 「各部の名称と働き」  $(\rightarrow P.12)$  をご覧ください。

# 5 パソコン本体廃棄時のセキュリティ

# パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関す るご注意

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンに入っているハードディスクという記憶装置には、お客様の重要なデータが記録されています。したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。

ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ゴミ箱」に捨てる
- ・「削除」操作を行う
- 「ゴミ箱を空にする」を使って消す
- ・ソフトウェアで初期化(フォーマット)する
- ・ハードディスクをご購入時の状態に戻す

などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際にはデータが見えなくなっているだけという 状態です。

つまり、一見消去されたように見えますが、Windows などの OS からデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているのです。したがって、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

パソコンの廃棄・譲渡などを行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアやサービス(有料)を利用することをお勧めします。また、廃棄する場合は、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊することをお勧めします。

なお、ハードディスク上のソフトウェア(Windows、ソフトウェアなど)を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、充分な確認を行う必要があります。

本パソコンには、パソコンの廃棄・譲渡時のデータ流出というトラブルを回避する安全策の一つとして、専用ソフトウェア「ハードディスクデータ消去」が添付されています。「ハードディスクデータ消去」は、Windows などの OS によるファイル削除や初期化と違い、ハードディスクの全領域について、元あったデータに固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、「ハードディスクデータ消去」で消去した場合でも、特殊な設備や特殊なソフトウェアの使用によりデータを復元される可能性はゼロではありませんので、あらかじめご了承ください。

「ハードディスクデータ消去」の使い方については、「ソフトウェア」 — 「ソフトウェア一覧」 ( $\rightarrow$  P.160) をご覧ください。

# ハードディスクのデータ消去サービスについて

弊社では、法人・企業のお客様向けに、専門スタッフがお客様のもとへお伺いし、短時間で データを消去する、「データ消去サービス」をご用意しております。

消去方法は、専用ソフトウェアによる「ソフト消去」と、消磁装置による「ハード消去」があります。

ソフト消去	専用ソフトウェアを使って、ハードディスクに対して 2 回上書き(ランダ
	ムデータ+ 0 データ) する事により残存するデータを完全に消去します。
	DoD や NSA など海外の各種消去規格にも対応可能です。
ハード消去	消磁装置を使用してハードディスクを磁気的に破壊します。
	(最大磁力:13000 ガウス)

消去証明として富士通が消去証明書を発行し、消去済ナンバリングシールを対象ディスクに貼付して、納品物とします。

詳しくは、「データ消去サービス」(http://segroup.fujitsu.com/fs/services/h\_elimination/) をご覧ください。

お問い合わせ/お申し込み先メールアドレス:fbprj@support.fujitsu.com

Memo

第5章 ソフトウェア

ソフトウェアについて説明しています。

1	ソフトウェア一覧	160
2	ドライバ	172

# 1 ソフトウェア一覧

本パソコンをご購入された時にソフトウェアが提供されている状態の一覧表です。 ご購入時の提供形態については、プレインストールで添付がされている場合を「 $\odot$ 」、添付の みされている場合を「 $\triangle$ 」で示しています。

## POINT

- ▶ 一部のソフトウェアの使用方法については、ヘルプまたは「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。
- ▶ 選択したカスタムメイドによっては、この他にソフトウェアが添付されることもあります。
- ▶ 添付されているソフトウェアは「ドライバーズディスク」、「リカバリディスク」などに格納されています。各ソフトウェアの紹介を参照してインストールしてください。

	名称	提供形態
OS	Windows Vista Business (→ P.161)	©
セキュリティ	Norton AntiVirus (→ P.161)	Δ
	Portshutter (→ P.162)	Δ
	SMARTACCESS/Basic (→ P.162)	Δ
	セキュリティボタン (→ P.162) <sup>注1</sup>	Δ
	ハードディスクデータ消去 (→ P.163)	Δ
サポート	PC 乗換ガイド (→ P.164)	Δ
	UpdateAdvisor(本体装置)(→ P.165)	0
ユーティリティ	Easy Backup (→ P.165)	Δ
	IndicatorUtility (→ P.166)	©
	Plugfree NETWORK (→ P.166)	0
	富士通拡張機能ユーティリティ (→ P.167)	0
	ゆったり設定 2 (→ P.167)	Δ
	ワンタッチボタン設定 (→ P.168) <sup>注 2</sup>	Δ
ビューア	Adobe Reader (→ P.168)	0
CD/DVD	Easy Media Creator (→ P.169) 注 3	©
	WinDVD (→ P.169) 注 4	Δ
Office 製品	Office Personal 2007 (→ P.170) 注 5	©
	Office Professional 2007 (→ P.170) 注 5	0

カスタムメイドのソフトウェアおよび一部の添付ソフトウェアについては、機能別のマニュアルをご覧ください。 プレインストールソフトは、必要に応じてアンインストールしてください。

- 注1:カスタムメイドで選択している場合
- 注2: セキュリティボタンを搭載している場合
- 注3:内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ(ユニット)、または内蔵ス一パーマルチドライブ(ユニット)を搭載している場合
- 注4:内蔵 DVD-ROM ドライブ (ユニット)、内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ (ユニット)、内蔵スーパーマルチドライブ (ユニット) を搭載している場合
- 注 5: カスタムメイドで選択している場合

# 各ソフトウェアの紹介

## POINT\_

▶「Windows が実行する動作を選んでください」と表示されたら、「キャンセル」をクリックしてください。

### ■ Windows Vista Business

#### □概要

Windows Vista Business には次のソフトウェアが含まれています。

- Internet Explorer 7 (World Wide Web ブラウザ)
- Microsoft IME(日本語入力ユーティリティ)
- DirectX10 (対応ソフトウェアの高速表示/高品位音声再生を実現)

# **廖重要**

▶「プログラムと機能」ウィンドウ左の「インストールされた更新プログラムの表示」をクリックして表示されるモジュールを削除しないでください。

## **POINT**

▶ 本パソコンをご購入された時期によっては、修正プログラムが配布されている場合があります。「Windows Update」を利用して Windows を最新の状態にすることをお勧めします。「Windows Update」については、「セキュリティ」 — 「Windows やソフトウェアのアップデート」( $\rightarrow$ P.146)をご覧ください。

操作方法など詳細については、「スタート」メニューに登録されているヘルプをご覧ください。

## **POINT**

▶ お使いの Windows の基本的な情報は、「システム」ウィンドウで見ることができます。 「スタート」ボタンをクリックし、「コンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をク リックすると、「システム」ウィンドウが表示されます。

## **■ Norton AntiVirus**

#### □概要

コンピュータウイルスを検出・駆除します。詳しくは、「セキュリティ」 - 「コンピュータウイルス対策」 ( $\rightarrow$  P.144) をご覧ください。

ユーザー登録をすると「シマンテックテクニカルサポートセンター」をご利用になれます。詳細については「トラブルシューティング」 – 「お問い合わせ先」 ( $\rightarrow$  P.247) をご覧ください。

#### □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル 名を指定して実行」の順にクリックします。

**3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\#security\#nav\#nav\\*etup. exe

この後は、メッセージに従って操作してください。

#### ■ Portshutter

## □概要

USB ポートや CD/DVD ドライブなどの接続ポートを無効にするソフトウェアです。不要な機器を接続させないことにより、情報漏洩を防止できます。

### □インストール方法

インストール手順については、「ドライバーズディスク」内の「\{security\{portshut\{manual\{\}}操作マニュアル.pdf」をご覧ください。

## **■ SMARTACCESS/Basic**

### □概要

「SMARTACCESS/Basic」には、Windows やソフトウェアへの不正なログオンの防止、機器監査機能があります。また、FeliCa リーダ/ライタ搭載モデルでは、FeliCa 対応非接触 IC カードに対応しています。

詳しくは『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

## □インストール方法

インストール方法については『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

## ■ セキュリティボタン

#### □概要

セキュリティボタンのパスワードを設定します。

## □対象機種

セキュリティボタン搭載モデル

#### □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル 名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
  - ●管理者用

[CD/DVDドライブ]:\#security\#secbtn\#supervisor\#setups.exe

#### ●ユーザー用

[CD/DVDドライブ]:\#security\#secbtn\#user\#setup.exe

この後は、メッセージに従って操作します。 使用方法については、『セキュリティボタン取扱説明書』をご覧ください。

## ■ ハードディスクデータ消去

### □概要

ハードディスク内のデータを消去します。詳しくは「セキュリティ」- 「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」(→P.156)をご覧ください。

## □注意事項

- 本ツールでは、本パソコンに内蔵されているハードディスクのみを対象としています。このため、外付けのハードディスクのデータを消去することはできません。
- 1回の操作でデータを消去できるハードディスクは1つです。複数のハードディスクを消去する場合は、システムを再起動してからハードディスクデータ消去を実行する必要があります。
- ●「リカバリディスク」を起動してから72時間経つと、本パソコンが自動的に再起動されます。 そのため、「リカバリディスク」を起動してから長時間放置した場合は、再起動してから ハードディスクデータ消去を実行してください。
- 必要なデータはバックアップしてください。
- ●「ハードディスクデータ消去」を実行する場合は、AC アダプタを接続してください。
- 周辺機器を取り付けている場合は、それらを一度取り外し、ご購入時の状態に戻してください。
- データ消去終了まで、数時間かかります。
- データ消去中に電源を切らないでください。ハードディスクが故障する可能性があります。
- データ消去中にリカバリディスクを取り出さないでください。処理が継続できなくなる場合があります。

#### □データ消去法

次のものを用意してください。

- ●「リカバリディスク 1」
  - **1** 「リカバリディスク 1」をセットします。
  - 2 本パソコンを再起動します。
  - **3** 「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【Enter】キーを押します。 ポップアップメニューが表示されます。

#### POINT\_

▶ BIOS セットアップで「セキュリティ」メニューの「起動時のパスワード」を使用する設定 にした場合、パスワードを入力後 (指紋を登録した場合は指紋認証後)、認証画面が消え た後、すぐに【Enter】キーを押してください。 **4** 【↓】キーまたは【↑】キーを押し、「起動メニュー」を選択し、【Enter】キーを押します。

メニューが表示されます。

## **POINT**

- ▶ メニューが表示されない場合は、
   ● ● の ● 「再起動」の順にクリックして本パソコンを再起動してください。
- **5** 「CD/DVD Drive」を選択し、【Enter】キーを押します。 「トラブル解決ナビ」ウィンドウが表示されます。
- 6 「ユーティリティ」タブをクリックし、「ハードディスクデータ消去」を選択し、「実行」をクリックします。

「ハードディスクデータ消去」ウィンドウが表示されます。

- **7** 注意事項をよく読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。 「データを消去するハードディスクを選択してください。」と表示されます。
- **8** データを消去するハードディスクにチェックを付け、「次へ」をクリックします。

「ハードディスクを消去する方式を選択してください。」と表示されます。

- **9** 消去する方法を選択し、「次へ」をクリックします。 「以下の説明をお読みになり、エラー発生時の処理を選択してください。」と表示されます。
- **10** エラー発生時の処理方法を選択し、「次へ」をクリックします。 「以下の条件で、データの消去を開始します。よろしければ[開始]ボタンをクリックしてください。」と表示されます。
- **11** 「開始」をクリックします。 「ハードディスクデータ消去を実行します。よろしいですか?」と表示されます。
- **12** 「OK」をクリックします。 しばらくすると、「電源ボタンを 4 秒以上押して、電源を切ってください。」と表示されます
- 13 電源ボタンを4秒以上押して、電源を切ります。

# ■ PC 乗換ガイド

#### □概要

今までお使いになっていたパソコンから、現在お使いのパソコンへ必要なデータを移行するためのソフトウェアです。

## □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル 名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 「CD/DVDドライブ]: YappYpcmigratYsetup, exe

この後は、メッセージに従って操作してください。

## ■ UpdateAdvisor(本体装置)

#### □概要

適用すべき修正データをダウンロードして適用することができます。また、「UpdateAdvisor(本体装置)情報収集」を利用してお使いのコンピュータの動作環境情報を収集できます。

## □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル 名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\frac{1}{2} Support\frac{1}{2} Support\frac{1}{2} Updateadvisor\frac{1}{2} Setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

## **■** Easy Backup

#### □ 概要

お客様が作成したファイルなどを簡単な操作でまとめてバックアップできるソフトウェアで す。

#### □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル 名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:¥app¥easybup¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。 使用方法については、ヘルプまたはソフトウェア説明書をご覧ください。

## ■ IndicatorUtility

#### □概要

音声ボリューム、内蔵ポインティングデバイスの状態変更が行われた場合に、パソコンの画面 上にインジケータを表示するユーティリティです。

キーボードで画面の明るさを操作した場合も、パソコン画面上にインジケータが表示されます。

## □インストール方法

## POINT\_

▶ 「IndicatorUtility」をインストールする前に、「FUJ02B1デバイスドライバ」がインストールされていることをデバイスマネージャで確認してください。インストール方法やデバイスマネージャの起動方法については、「ドライバーズディスク」内の「¥hardassist¥indiuty¥fuj02b1.txt」をご覧ください。

インストールする前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル 名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:¥hardassist¥indiuty¥setup.exe
- **4** 「次へ」をクリックします。

この後は、メッセージに従って操作します。

## **■ Plugfree NETWORK**

#### □概要

Plugfree NETWORK は、無線 LAN、ダイヤルアップネットワークに接続するための設定を統合的に管理するユーティリティです。

# POINT

▶ 使用場所を移動して利用することが多いノートブックパソコンの場合は、Plugfree NETWORK が接続したネットワークを判定し、事前に登録した利用場所の設定の中から、自動で最適な設定に切り替えます。会社、通勤中、自宅など、パソコンを使う場所が変わっても、わずらわしいネットワークの切り替えを行う必要がありません。また、接続したネットワークに応じて Windows の利用環境も切り替えることができるため、使用場所を意識せずパソコンを利用できます。

## □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

**1** 「ドライバーズディスク」をセットします。

- **2** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル 名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 「CD/DVDドライブ]: ¥app¥p | ugfree¥setupnb. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

## ■ 富士通拡張機能ユーティリティ

#### □概要

FMV シリーズのハードウェア拡張機能をサポートするためのソフトウェアです。

#### □インストール方法

## **POINT**

▶ 富士通拡張機能ユーティリティをインストールする前に、FUJ02E3 デバイスドライバがインストールされていることを確認してください。インストール方法については、「ドライバーズディスク」内の「¥hardassist¥fjextuty¥vista¥fuj02e3.txt」をご覧ください。

インストールする前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル 名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\#hardassist\#fjextuty\#setup.exe

この後は、メッセージに従って操作します。

## ■ ゆったり設定 2

#### □概要

パソコンをより使いやすくするために、マウスポインタの動く速度、音量、文字やアイコンの大きさなどの設定を簡単に変更できます。

#### □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル 名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 「CD/DVDドライブ]: Yapp¥ezoperat¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

## ■ ワンタッチボタン設定

#### □概要

セキュリティボタンをワンタッチボタンとして使えるようになります。ワンタッチボタンを押してソフトウェアを起動することができます。

#### □対象機種

セキュリティボタン搭載モデル

## □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル 名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\#hardassist\#onetouch\#setup.exe

この後は、メッセージに従って操作します。 使用方法については、ヘルプをご覧ください。

## POINT

▶ ワンタッチボタンは、Windows 起動中のみ使用できます。

#### ■ Adobe Reader

#### □概要

PDF (Portable Document Format) ファイルを表示、閲覧、印刷できます。

## □インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

# POINT

- ▶ セットアップ中、「読み取り専用ファイルの検出」ウィンドウが表示された場合、「はい」をクリックして操作を進めてください。
- ▶ インストール後、再起動時にメッセージが表示される場合があります。動作上問題ありませんので、そのままお使いください。
- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル 名を指定して実行」の順にクリックします。

**3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\#app\#adobe\#adberdr80\_ja\_jp. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

## **■** Easy Media Creator

## □概要

パソコンのデータや音楽、映像データを CD や DVD に保存するためのソフトウェアです。 使用方法については、ソフトウェア内のヘルプをご覧ください。

## POINT\_

▶ DVD+R DLにデータ書き込みを行う場合、DVD-ROMとの互換性を高めるために「Extended Partial Lead-out」(約 512MB) が書き込まれます。このため、最大書き込み容量は約 7.99GB となります。

#### □対象機種

内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ (ユニット)、または内蔵スーパーマルチドライブ (ユニット)を搭載している機種

## □インストール方法

リカバリを実行した場合、「Easy Media Creator」を手動でインストールする必要があります。 インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「Roxio Easy Media Creator」CD-ROM をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイルを指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\perprocedum (CD/DVDドライブ]:\perprocedum (CD/DVDドライブ):\perprocedum (CD/DVDドライブ):\perprocedum (CD/DVD) (CD/DVD)

この後は、メッセージに従って操作します。

#### **■** WinDVD

### □ 概要

映画や音楽などの DVD を再生するソフトウェアです。

#### □対象機種

内蔵 DVD-ROM ドライブ (ユニット)、内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ (ユニット)、内蔵スーパーマルチドライブ (ユニット) を搭載している機種

#### □インストール方法

インストール方法については、添付の「WinDVD」CD-ROM内の「¥dvd¥dvdreadme.txt」をご覧ください。

## ■ Office Personal 2007

## □概要

文書作成、表計算、メールなどのソフトウェアが含まれています。 詳しくはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

#### □対象機種

Office Personal 2007 を選択した機種

## □インストール方法

インストール方法についてはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。なお、リカバリを実行した場合、「Office Personal 2007」を手動でインストールする必要があります。

### ■ Office Professional 2007

### □概要

文書作成、表計算、データベース、メールなどのソフトウェアが含まれています。 詳しくはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

## □対象機種

Office Professional 2007 を選択した機種

## □インストール方法

インストール方法についてはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。なお、リカバリを実行した場合、「Office Professional 2007」を手動でインストールする必要があります。

# アンインストール方法

## ■ 注意事項

ソフトウェアをアンインストールする場合は、次の点に注意してください。

- ソフトウェアをすべて終了してからアンインストールを始める
- DLL ファイルは削除しない

アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。

「この DLL は複数のソフトウェアで使用されている可能性があります。削除を行いますか」

この DLL ファイルを削除すると、他のソフトウェアが正常に動作しなくなることがあります。ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルで、特に指示がない場合は DLL ファイルは削除しないことをお勧めします。

## ■ アンインストール方法

一般的に、次の方法があります。

- アンインストール機能を使用する ソフトウェアにアンインストール機能が用意されている場合があります。
- ●「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用する 「プログラムと機能」ウィンドウの「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。

アンインストール方法はソフトウェアによって異なります。詳細は各ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。

# 2 ドライバ

# 修重要

- ▶ 添付の「ドライバーズディスク」をセットし、表示された「自動再生」ウィンドウで 「DRVCDSRC.exe の実行」をクリックすると、「ドライバーズディスク検索」ツールが起動します。
  - 「ドライバーズディスク検索」ツールでお使いの OS を選択すると、使用できるドライバの一覧が表示されます。機種名が選択できる場合は、お使いの機種名も選択してください。誤ったソフトウェアをインストールした場合、本パソコンが正しく動作しなくなり、リカバリが必要となることがありますので、必ず OS や機種名を選択し、正しいソフトウェアを使用してください。
- ▶ すでにインストールされているドライバについては、特に問題がない限りインストールしないでください。

リカバリ後はお使いの機器および選択したカスタムメイドオプションにより、ドライバのインストールが必要です。

- インストールが必要なドライバ
  - ・セキュリティチップ
  - ・FeliCa 対応リーダ / ライタ
  - ・スマートカードホルダー
  - ・スマートカードリーダ/ライタ
  - 指紋センサー

その他のドライバをインストールする必要はありません。ただし、ドライバを誤って削除したり、またなんらかの理由により破損した場合、ドライバのインストールが必要になります。インストールについては、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』、または各ドライバのフォルダ内にある「Install.txt」または「Readme.txt」をご覧ください。

#### □注意事項

● 各ドライバの最新版は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\_support.html) に掲載されています。

# 第6章

# **BIOS**

BIOSセットアップというプログラムについて説明しています。また、本パソコンのデータを守るためにパスワードを設定する方法についても説明しています。

1	BIOS セットアップとは	174
2	BIOS セットアップの操作のしかた	175
3	メニュー詳細	180
4	BIOS のパスワード機能を使う	190
5	認証デバイスのセキュリティ機能を使う	196
6	BIOS が表示するメッセージー覧	202

# 1 BIOS セットアップとは

BIOS セットアップとは、本パソコンの環境を設定するためのプログラムです。本パソコンご購入時は、すでに最適なハードウェア環境に設定されています。通常の使用状態では、BIOS セットアップで環境を設定(変更)する必要はありません。BIOS セットアップの設定は、次の場合などに行います。

- 特定の人だけが本パソコンを使用できるように、パスワード(暗証番号)を設定するとき
- 起動時の自己診断(POST)で BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示されたとき

# 修重要

▶ BIOS セットアップの設定項目の詳細については、BIOS セットアップ画面( $\rightarrow$  P.176)の「項目ヘルプ」をご覧ください。

## POINT

- ▶ BIOS セットアップで設定した内容は、パソコン本体内部の CMOS RAM と呼ばれるメモリに記憶されます。この CMOS RAM は、バックアップ用バッテリによって記憶した内容を保存しています。BIOS セットアップを正しく設定しても、パソコン本体の起動時に「システム CMOS のチェックサムが正しくありません。標準設定値が設定されました。」というメッセージが表示される場合は、バックアップ用バッテリが消耗して、CMOS RAM に設定内容が保存されていないことが考えられますので、「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。
- 起動時の自己診断中は不用意に電源を切らないでください。 本パソコンは、自己診断中の異常終了の回数を数えており、3回続いた場合は4回目の起動時に「前回の起動が正常に完了しませんでした。」というメッセージを表示します。
- ▶ 起動時の自己診断 (POST) 本パソコンの電源を入れたときや再起動したときに、ハードウェアの動作に異常がないか どうか、どのような周辺機器が接続されているかなどを自動的に調べます。これを「起動 時の自己診断」(POST: Power On Self Test) といいます。

# 2 BIOS セットアップの操作のしかた

# BIOS セットアップを起動する

- **1** 作業を終了してデータを保存します。
- **2** 状態表示LCDにハードディスクアクセス表示が点灯していないことを確認し、 本パソコンを再起動します。
- **3** 「FUJITSU」ロゴが表示され、画面の下に「マウスをクリックするか、< Enter >を押してください。」と表示されている間に、【Enter】キーを押します。 ポップアップメニューが表示されます。




# POINT

- ▶ BIOSセットアップの画面ではなくWindowsが起動してしまった場合は、起動が完了するのを待って、もう一度手順2からやり直してください。
- ▶「セキュリティ」メニューの「起動時のパスワード」(→ P.185)を使用する設定にした場合、パスワードを入力後(指紋を登録した場合は指紋認証後)、認証画面が消えた後、すぐに【Enter】キーを押してください。

**4** 【↓】キーまたは【↑】キーを押して「BIOS セットアップ」を選択し、もう一度【Enter】キーを押します。

BIOS セットアップの操作のしかたが表示されます。

BIOS セットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。



(画面は機種やモデルにより異なります)

- 1. メニューバー
  - メニューの名称が表示されます。
- 2. 設定フィールド 各メニューで設定する、項目と設定値が表示されます。
- 3. **項目ヘルプ** カーソルを合わせた項目の説明が表示されます。
- キー一覧
   設定時に使うキーの一覧です。

# POINT

▶ 手順4で「起動メニュー」を選択すると、「起動メニュー」が表示され、起動するドライブを選択することができます。



# 設定を変更する

設定の変更はキーボードで操作します。

**1** 【←】キーまたは【→】キーでカーソルを移動し、設定したいメニューを選びます。

選択したメニュー画面が表示されます。

- **2** 【↓】キーまたは【↑】キーでカーソルを移動し、設定したい項目を選びます。
- **3** 【Space】キーまたは【一】キーを押して、選択している項目の設定値を変更します。

続けて他の設定項目を変更する場合は、手順1~3を繰り返してください。

**4** 設定を保存して終了します。

終了の手順については、「BIOS」 — 「BIOS セットアップを終了する」 ( $\rightarrow$  P.179) をご覧ください。

# 修重要

▶ BIOS セットアップは正確に設定してください。

設定を間違えると、本パソコンが起動できなくなったり、正常に動作しなくなることがあります。

このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に戻して本パソコンを起動し直してください。

## **POINT**

- ▶ 設定内容を変更前の値に戻す方法は、「BIOS」ー「終了メニュー」(→P.189)をご覧ください。
- ▶ 設定内容をご購入時の設定値に戻す方法は、「ご購入時の設定に戻す」(→『取扱説明書』)をご覧ください。
- ▶ 項目名に「▶」が付いている項目にはサブメニューがあります。 項目名にカーソルを移動して【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。元の メニュー画面に戻るときは【Esc】キーを押します。

# 各キーの役割

設定時に使用するキーの役割は、次のとおりです。

+-	役割	
【↑】キー、【↓】キー	設定する項目にカーソルを移動します。	
[←] ‡−、[→] ‡−	メニュー画面を切り替えます。	
【Pg Up】キー、【Pg Dn】キー	【Fn】キーと同時に押すことで、メニュー画面が複数ページにわたる場合は、前ページ、または次ページに移動することができます。	
【Home】 +一、【End】 +一	【Fn】キーと同時に押すことで、メニュー画面の最初の項目、 または最後の項目にカーソルを移動することができます。	
[Enter] +—	▶印が付いた項目のサブメニュー画面を表示します。また、 「終了」メニューなどでは、各項目の処理を行います。 設定する項目で押すと、設定値が一覧で表示されます。	
【F1】 キー	一般ヘルプ画面を表示します。同じキーを再度押すか、	
(Alt) + (H) +-	【Esc】キーを押せば閉じます。	
【F5】 +—	各項目の設定を1つ前の設定値に変更します。	
[-] +-		
【F6】 +—	各項目の設定を次の設定値に変更します。	
【Space】 丰一		
[F9] ‡—	標準設定値を読み込みます。	
【F10】 キー	現在の設定値を保存して、BIOSセットアップを終了します。	
[Esc] +-	「終了」メニューを表示します。また、サブメニュー画面で	
[Alt] + [X] +-	これらのキーを押すと、1つ上のメニュー画面に戻ります。	

# POINT

▶ ここでいう【一】キーは□■のことです。

# BIOS セットアップを終了する

変更した設定を有効にするためには、設定内容を CMOS RAM に保存しておく必要があります。以下の操作を行い、設定内容を保存してから BIOS セットアップを終了してください。

**1**【Esc】キーを押します。

「終了」メニューが表示されます。

**2** 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「変更を保存して終了する」を選択し、 【Enter】キーを押します。

次のメッセージが表示されます。

セットアップ確認

変更した内容を保存して終了しますか?

[**はい**] [いいえ]

**3** 【←】キーまたは【→】キーで「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。 すべての設定値が保存された後、BIOS セットアップが終了し、本パソコンが再起動します。

## POINT

- ▶ サブメニューを表示している場合は、「終了」メニューが表示されるまで、【Esc】キーを2 ~3回押してください。
- ▶ 設定を変更しないで終了する場合は、「終了」メニューで「変更を保存せずに終了する」を 選択して終了してください(→P.189)。
- ▶ いったん設定内容を保存した後、続けて他の項目を設定する場合は、「終了」メニューで「変更を保存する」を選択してください(→P.189)。
  - 1.「終了」メニューの「変更を保存する」を選択し、【Enter】キーを押します。 「変更した内容を保存しますか?」というメッセージが表示されます。
  - 2. 【←】キーまたは【→】キーで「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。

# 3 メニュー詳細

# **炒重要**

▶ BIOS セットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめ ご了承ください。

## メインメニュー

「メイン」メニューでは、日時の設定と、ドライブやメモリの機能などの設定を行います。

- □システム時刻
- □システム日付
- □ドライブ 0

## POINT\_

- ▶ 「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」(→P.189)を実行した直後は「ドライブ0」の項目の自動設定が行われていません。BIOS セットアップを再起動すると、各項目が自動設定されます。
- タイプ

# POINT

- ▶ 通常は「自動」に設定してください。
- ・LBA フォーマット
- 合計セクタ
- 最大容量

## POINT

- ▶「合計セクタ」、「最大容量」は、「タイプ」が「自動」で、ハードディスクと認識されている場合のみ表示されます。
- ▶ 「タイプ」以外の項目は、表示のみで設定できません。

### □ドライブ1

# POINT

- ▶「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」(→P.189)を実行した直後は、「ドライブ 1」の項目の自動設定が行われていません。BIOS セットアップを再起動すると、各項目が自動設定されます。
- タイプ

## POINT\_

- ▶ 通常は「自動」に設定してください。
- マルチセクタ転送
- LBA モード制御
- 転送モード
- Ultra DMA モード

#### POINT\_

- ▶「シリンダ数」、「ヘッド数」、「セクタ数」は、タイプが「自動」で、8.4GB 以下のハードディスクと認識されている場合のみ表示されます。
- ▶「合計セクタ」、「最大容量」は、「タイプ」が自動で、ハードディスクと認識されている場合のみ表示されます。
- ▶ 「タイプ」以外の項目は、表示のみで設定できません。

#### □言語 (Language)

## POINT\_

▶ 設定と同時に画面表示が切り替わり、次に設定を変更するまで同じ言語で表示されます。

## 詳細メニュー

「詳細」メニューでは、周辺機器の設定などを行います。

#### □ シリアル/パラレルポート設定

## POINT

- ▶「I/O ベースアドレス /IRQ」、「I/O ベースアドレス」、「割り込み番号」、「DMA チャネル」は、 複数のデバイスに同じ設定値を割り当てないように注意してください。同じ設定値を割り 当てると、項目名の左に\*が表示されます。
- シリアルポート
  - ・I/O ベースアドレス /IRQ
- 赤外線通信ポート
  - ・モード
  - ・I/O ベースアドレス /IRQ
  - ・DMA チャネル
- パラレルポート
  - ・モード
  - · I/O ベースアドレス
  - 割り込み番号
  - · DMA チャネル

## POINT

▶ 「DMA チャネル」は、「モード」の項目を「ECP」に設定したときに表示されます。通常「DMA チャネル」は「DMA 1」に設定してください。「DMA 3」は、標準設定値では赤外線通信ポートの FIR 用に割り当てられています。

#### □ キーボード/マウス設定

- 起動時の Numlock 設定
- ホットプラグ

## **POINT**

- ▶ PS/2 規格のマウスやキーボードのみ有効です。
- ▶ マウスやキーボードによっては、ホットプラグに対応していない場合があります。動作中のパソコン本体にマウスやキーボードを接続しても認識されない場合は、一度取り外し、しばらくしてからもう一度接続してください。それでも認識されない場合は、パソコン本体の電源を切るか、パソコン本体をスリープにして接続してください。
- ▶ ホットプラグ機能を有効にした状態で、お使いのキーボードやマウスの動作に異常が見られる場合は、ホットプラグ機能を無効にしてください。
- ▶ 拡張キーボード/マウスコネクタに、「バーコードリーダ」、「バーコードタッチリーダ」、「磁気カードリーダ」などの入力装置を接続する場合は、「使用しない」に設定してください。
- ▶「内蔵ポインティングデバイス」の項目を「手動」または「常に使用しない」に設定した場合は、ホットプラグ機能は使用できません。
- 内蔵ポインティングデバイス

## **POINT**

- ▶ Microsoft 社製の IntelliMouse<sup>®</sup> などのホイール機能付き PS/2 マウスは、設定が「自動」または「常に使用しない」の場合のみ使用できます。
- レジューム時の初期化

#### □ディスプレイ設定

## POINT\_

- 本パソコンの起動後は、キーボード操作や「画面の設定」ウィンドウで画面表示を切り替えることができます。詳しくは、「機能」ー「ディスプレイ関連」(→P.112)をご覧ください。
- ディスプレイ
- 全体表示

#### □その他の内蔵デバイス設定

- シリアル ATA コントローラ
  - · AHCI 設定
- IDE コントローラ
- 内蔵 LAN デバイス
- 無線 LAN デバイス
- FeliCa デバイス

## POINT

- ▶ FeliCa 対応リーダンライタを使用する場合は、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』と「認証デバイスのセキュリティ機能を使う」(→P.196)をご覧ください。
- ▶ 「FeliCa デバイス」は、Felica 対応リーダ/ライタ搭載モデルの場合のみ表示されます。

#### □ CPU 設定

● マルチコア

## **POINT**

- ▶「マルチコア」の設定を「使用する」から「使用しない」に変更する場合、変更後にはリカバリが必要になります。
- ▶ カスタムメイドの選択により「マルチコア」は表示されません。
- SpeedStep(R) テクノロジ
  - バッテリ運用時
  - AC 運用時

### POINT\_

- ▶ カスタムメイドの選択により「SpeedStep(R) テクノロジ」は表示されません。
- XD ビット機能
- Virtualization Technology

## POINT\_

▶ カスタムメイドの選択により「Virtualization Technology」は表示されません。

### □ USB 設定

- レガシー USB サポート
  - ・SCSI サブクラスサポート

## POINT

- ▶ 「SCSI サブクラスサポート」を使用して、パソコンが起動しなくなった場合は、USB デバイスを取り外して再起動してください。
- ▶ FDD ユニット (USB) にセットしたフロッピーディスクから起動する場合は、「レガシー USB サポート」の項目を「使用する」に設定してください(ご購入時の設定)。

#### □各種設定

- 雷源ボタン
- LAN によるウェイクアップ
  - ・強制 LAN ブート
- 音量設定
- UMA ビデオメモリサイズ

## POINT

▶ 「UMA ビデオメモリサイズ」は、本パソコンでは設定を変更する必要はありません。

#### □イベントログ設定

- イベントログ領域の状態
- イベントログ内容の状態
- イベントログの表示

## POINT

- ▶ イベントログメッセージで、「POST エラー: nnnnnnnn nnnnnnnn」というメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。それ以外のメッセージは、本パソコンの使用には特に問題のないメッセージです。
- イベントログ
  - ・システム起動
- イベントログの消去
- イベントログのマーク

## セキュリティメニュー

「セキュリティ」メニューでは、本パソコンを特定の人だけが使用できるよう設定を行います。

- □管理者用パスワード
- □ユーザー用パスワード
- □管理者用パスワード設定

## POINT\_

- ▶ 以下の項目は、管理者用パスワードが設定されている場合に設定できます。
  - ・ユーザー用パスワード設定
  - ユーザー用パスワード文字数
  - 起動時のパスワード
    - 自動ウェイクアップ時
  - レジューム時のキーボードロック
  - ・取外し可能なディスクからの起動
  - ・BIOS フラッシュメモリへの書き込み
  - ・スマートカードによるロック
  - ・ハードディスクセキュリティ
  - 所有者情報
  - セキュリティチップ設定

#### □ユーザー用パスワード設定

## POINT

▶ 管理者用パスワードとユーザー用パスワードの両方が設定されている状態で、ユーザー用パスワードで BIOS セットアップに入ると、設定値がグレーで表示される項目があります。 グレー表示される項目は、ユーザー用パスワードでは変更できません。

#### □ユーザー用パスワード文字数

## POINT

▶「ユーザー用パスワード文字数」はユーザー用パスワードで BIOS セットアップに入った場合のみ有効です。管理者用のパスワードで BIOS セットアップに入った場合は、最低文字数より少ない文字をユーザー用パスワードとして設定することができます。

### □起動時のパスワード

- 自動ウェイクアップ時
- □ レジューム時のキーボードロック

## POINT\_

- ▶ USB 規格の周辺機器は「レジューム時のキーボードロック」によるセキュリティの対象外になります。そのため、USB マウスなどの USB 機器はパスワードを入力しなくても使用できます。
- □取外し可能なディスクからの起動
- □ BIOS フラッシュメモリへの書き込み
- □スマートカードによるロック

## **%重要**

- ▶「スマートカードによるロック」を「使用する」に設定すると、次の項目が設定できなくなります。
  - ・管理者用パスワード設定
  - ユーザー用パスワード設定
  - ユーザー用パスワード文字数

## POINT

▶ スマートカードを使用する場合は、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』と「認証デバイスのセキュリティ機能を使う」(→P.196)をご覧ください。

#### □ハードディスクセキュリティ

## 修重要

- ▶ 本パソコンでセキュリティを設定したハードディスクは、他のコンピュータに接続しても使用できません。使用する場合は、本パソコンで設定したハードディスクセキュリティのパスワードの設定が必要となります。
- ドライブ 0
  - マスターパスワード設定
  - ユーザーパスワード設定
- ドライブ1
  - マスターパスワード設定
  - ユーザーパスワード設定
- 起動時のパスワード入力

## POINT\_

▶ ハードディスクパスワード設定後、パスワード入力を求めるウィンドウを表示させたくない場合には、「使用しない」に設定してください。

#### □所有者情報

## POINT

- ▶ 管理者用パスワードが設定されていない場合は、「所有者情報」の各項目は表示されますが、選択できません。
- 所有者情報
- 所有者情報設定
- 文字色
- 背景色

#### □ セキュリティチップ設定

## POINT

- ▶ セキュリティチップを使用する場合は、『SMARTACCESS ファーストステップガイド (認証デバイスをお使いになる方へ)』と「認証デバイスのセキュリティ機能を使う」( $\rightarrow$  P.196) をご覧ください。
- セキュリティチップ

# **炒重要**

- ▶ セキュリティチップの設定を有効にするには、BIOS セットアップ終了後に「変更を保存して終了する」を選択し、本パソコンを再起動してください。「変更を保存して電源を切る」を選択してパソコン本体の電源を切ったり、「変更を保存する」を選択した後で電源を切ってしまうと、設定が正しく行われません。その場合は、次回起動時にエラーメッセージが表示されます。
- セキュリティチップのクリア

## **POINT**

- ▶ 「セキュリティチップのクリア」は、管理者用パスワードが設定されている場合のみ選択できます。「セキュリティチップ」を「使用しない」から「使用する」に変更した場合、本パソコンを再起動して設定が有効になるまで、「セキュリティチップのクリア」は選択できません。
- セキュリティチップの状態
- □レジューム時のセキュリティボタン

## POINT

▶「レジューム時のセキュリティボタン」は、セキュリティボタンのパスワードを設定している場合にお使いになれます。

## 起動メニュー

「起動」メニューでは、本パソコンの起動時の動作についての設定を行います。

□ 高速起動

□起動時の自己診断画面

□ 起動メニュー

## POINT\_

▶ 管理者用パスワードが設定されていない場合は、「起動メニュー」は表示されますが、選択できません。

#### □ネットワークサーバからの起動

#### □ 起動デバイスの優先順位

- 起動デバイスリスト
  - 1: Floppy Disk Drive
  - 2: Drive0: nnnnn
  - 3: Drive1: None
  - 4: CD/DVD Drive
  - 5: NETWORK: nnnnn

6:

7:

8:

- 除外された起動デバイス
  - : USB MEMORY: None
  - : USB HDD: None

## POINT

- ▶ 起動デバイスリスト内の nnnnn にはお使いのデバイス名が表示されます。
- ▶ 利用可能な起動デバイスが、起動時の検索順序の高い順に表示されます。検索順序を変更 したり、起動デバイスリストから除外したり、除外された起動デバイスを起動デバイスリ ストに戻すことができます。
- ▶ 「1: Floppy Disk Drive」はポータブルの FDD ユニット(USB) も含まれます。
- ▶ 「4: CD/DVD Drive」はポータブル CD/DVD ドライブ (USB) も含まれます。
- ▶ 「ネットワークサーバからの起動」が「使用する」に設定されている場合、「5: NETWORK: nnnnn」と表示され起動デバイスとして検索されます。「使用しない」に設定されている場合は、「5: NETWORK: None」と表示され検索の対象外になります。
- ▶ CD から起動するには起動可能な OS の入った CD が必要となります。 再起動前に本パソコンに CD をセットしてください。

## 情報メニュー

「情報」メニューには、BIOS セットアップやパソコン本体についての情報が表示されます。設定を変更することはできません。

- □ BIOS 版数
- □ BIOS 日付
- □ BIOS 領域
- □ CPU タイプ
- □ CPU 速度
- □ L1 キャッシュ
- □ L2 キャッシュ
- □全メモリ容量
- メモリスロット1(標準メモリスロット)
- メモリスロット2(増設メモリスロット)

## POINT\_

- ▶ メモリを取り付けていないときは、「未使用」と表示されます。
- ▶ 「メモリスロット 1」、「メモリスロット 2」の合計が 3GB を超える場合、「全メモリ容量」の表示は「メモリスロット 1」、「メモリスロット 2」の合計にならない場合があります。

# 終了メニュー

「終了」メニューでは、設定値の保存や読み込み、BIOS セットアップの終了などを行います。

#### □変更を保存して終了する

設定した内容を CMOS RAM に保存して BIOS セットアップを終了します。

## □変更を保存せずに終了する

設定した内容を CMOS RAM に保存しないで BIOS セットアップを終了します。

#### □標準設定値を読み込む

すべての項目を標準設定値にします。

### □変更前の値を読み込む

すべての項目について、CMOS RAM から変更前の値を読み込み、変更を取り消します。

### □変更を保存する

変更した内容を CMOS RAM に保存します。

## □変更を保存して電源を切る

変更した内容を CMOS RAM に保存して電源を切ります。

# 4 BIOS のパスワード機能を使う

ここでは、本パソコンのデータを守るためのパスワード機能について説明します。

本パソコンは、他人による不正使用を防止するために、パスワードを設定することができます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人以外は本パソコンを使用できなくなります。

# パスワードの種類

本パソコンで設定できるパスワードは次のとおりです。

- 管理者用パスワード 本パソコンをご購入になった方などが使用するパスワードです。パスワード機能を使用するときは必ず設定してください。
- ユーザー用パスワード 「管理者」以外で本パソコンをお使いになる方が使用するパスワードです。「管理者用パス ワード」を設定した場合のみ設定できます。
- ハードディスク用パスワード 本パソコンのハードディスクを他のユーザーや他のコンピュータで使用できないようにす るためのパスワードです。「管理者用パスワード」を設定した場合のみ設定できます。

## パスワードを設定する

パスワードの設定は、BIOS セットアップで行います。パスワードの設定方法は、次のとおりです。

## ■ 管理者用パスワード/ユーザー用パスワードを設定する

- **1** BIOS セットアップを起動します。起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」(→ P.175) をご覧ください。
- **2** 「セキュリティ」メニューで「管理者用パスワード設定」( $\rightarrow$  P.184)、または「ユーザー用パスワード設定」( $\rightarrow$  P.184) を選択して【Enter】キーを押します。

パスワード入力用のウィンドウが表示されます。

3 8 桁までのパスワードを入力します。

入力できる文字種はアルファベットと数字です。 入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。 また、ユーザー用のパスワードの最低文字数は、「ユーザー用パスワード文字数」(→ P.184) で設定することができます。 **4** パスワードを入力したら【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力を求め

- **5** 手順3で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。 「セットアップ通知」と書かれたウィンドウが表示されます。
- **6** 【Enter】キーを押します。

られます。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれたウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順3からやり直してください。パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

**7** BIOS セットアップを終了します。 終了の手順については、「BIOS セットアップを終了する」( $\rightarrow$  P.179) をご覧ください。

## ■ ハードディスク用パスワードを設定する

# 修重要

▶ Windowsを再起動してBIOSセットアップを起動したときには、ハードディスクパスワードを設定できません。

ハードディスクパスワードを設定する場合は、「終了メニュー」の「変更を保存して電源を切る」( $\rightarrow$  P.189)を実行してください。次回起動時にハードディスクパスワードを設定することができます。

**1** BIOS セットアップを起動します。

起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」 $(\rightarrow P.175)$  をご覧ください。

**2** 「セキュリティ」メニュー( $\rightarrow$  P.184)で「ハードディスクセキュリティ」 $\rightarrow$  「ドライブ 0」の「ユーザーパスワード設定」( $\rightarrow$  P.185)を選択して【Enter】 キーを押します。

パスワード入力用のウィンドウが表示されます。

**3** 8 桁までのパスワードを入力します。

入力できる文字種はアルファベットと数字です。 入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。

**4** パスワードを入力したら【Enter】キーを押します。

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力を求められます。

- 5 手順3で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。 「セットアップ通知」と書かれたウィンドウが表示されます。
- **6** 【Enter】キーを押します。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれたウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順3からやり直してください。パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

#### **7** BIOS セットアップを終了します。

終了の手順については「BIOS セットアップを終了する」 $(\rightarrow P.179)$  をご覧ください。

## **POINT**

- ▶ ハードディスク用のマスターパスワードは、ハードディスク用のユーザーパスワードを設定した後、設定できます。
  - ・手順2で「ドライブ0」の「マスターパスワード設定」(→P.185)を選択してください。
  - ・ハードディスク用のユーザーパスワードを設定した後、一度電源を切った場合は、手順3でハードディスク用のユーザーパスワードの入力が必要です。
- ▶「マスターパスワード設定」を行うと、ハードディスク用のユーザーパスワードを忘れてしまった場合に、ハードディスク用のマスターパスワードを削除することにより、ハードディスク用のユーザーパスワードをクリアすることが可能になります。管理者用パスワード(→P.184)を削除してもハードディスク用のパスワードはクリアされません。

## パスワードを設定した後は

パスワードを設定すると、設定状態によって次の場合にパスワードの入力が必要になります。

- BIOS セットアップを起動するとき
- パソコンを起動するとき、休止状態からレジュームするとき
- スリープからレジュームするとき

## POINT

▶ 管理者用パスワードまたはユーザー用パスワードとハードディスク用パスワードが異なる場合は、それぞれのパスワードの入力が必要になります。

# ■ BIOS セットアップやパソコンの起動時、休止状態からのレジューム時のパスワード入力

パスワードの入力を求めるウィンドウが表示されたら、パスワードを入力し、【Enter】キーを押してください。

## POINT

▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて、警告音が鳴ります。この場合は、キーボードやマウスが一切反応しなくなるので、電源ボタンを4秒以上押して本パソコンの電源をいったん切ってください。その後、10秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。

## ■ レジューム時のパスワード入力

パスワードを入力する画面は表示されず、状態表示 LCD に Caps Lock 表示と Scroll Lock 表示 が交互に点滅します。この状態では、フラットポイント(マウス)とパスワードを入力する以外のキーボード操作ができません。これらを使えるようにするには、本パソコンの起動時に入力したパスワードと同じパスワードを入力してください(【Enter】キーは不要です)。 ただし、USB マウスなどの USB 機器は、セキュリティの対象外になります。

## POINT\_

- ▶ 正しいパスワードを入力しない限り、キーボードやフラットポイント(マウス)は使用できません。
- ▶「コントロールパネル」ウィンドウの「システムとメンテナンス」にある、「電源オプション」の「スリープ解除時のパスワードの要求」で、スリープからの回復時にパスワードを入力するように設定した場合は、スリープから回復するときに引き続き Windows のパスワードの入力も必要です。

### ■ ハードディスク用のパスワード

ハードディスク用のパスワードを設定すると、パソコンを起動するときにパスワードの入力が必要になります。

## **POINT**

- パソコンを起動するときに、ハードディスク用のマスターパスワードでハードディスクの ロックを解除することはできません。
- ▶ ハードディスクパスワード設定後、パスワード入力を求めるウィンドウを表示させたくない場合には、起動時のパスワード入力を「使用しない」に設定してください。
- ●「ハードディスクセキュリティ」(→P.185) でパスワードを設定したハードディスクは、他のコンピュータに接続しても使用できません。他のパソコンに接続して使用する場合は、本パソコンで設定したハードディスク用のユーザーパスワードが必要となります。パスワードを忘れるとそのハードディスクは使用できなくなるので、ご注意ください。
- 設定状態によっては、管理者用またはユーザー用パスワードと、ハードディスク用のユーザーパスワードの入力が必要になります。

ただし、管理者用またはユーザー用パスワードと、ハードディスク用のユーザーパスワードが同じ場合は、パスワードの入力は1回になります。

## パスワードを忘れてしまったら

管理者用、またはハードディスク用のユーザーパスワードを忘れるとパスワード機能を解除できなくなり、修理が必要になります。設定したパスワードを忘れないように何かに書き留め、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。なお、管理者用、またはハードディスク用のユーザーパスワードを忘れてしまった場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。保証期間にかかわらず修理は有償となります。

ハードディスク用パスワードは、盗難などによる不正な使用を防止することを目的としています。これは強固なセキュリティであるため、パスワードを忘れてしまうと、修理をしてもパスワードの解除やハードディスク内のプログラムやデータの復元ができず、これらのデータは完全に失われてしまいます。

パスワードの管理には充分注意してください。

## POINT

- ▶ ユーザー用パスワードを忘れた場合 ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。パソコンの管理者に管理者用パスワードをいったん削除してもらった後、管理者用パスワード、ユーザー用パスワードの順にパスワードを設定し直してください。
- ▶ ハードディスク用のユーザーパスワードを忘れた場合 ハードディスク用のマスターパスワードを設定している場合は、ハードディスク用のユーザーパスワードを忘れた場合でも修理の必要はありません。パソコンの管理者にハードディスク用のマスターパスワードいったん削除してもらった後、ハードディスク用のユーザーパスワード、ハードディスク用のマスターパスワードの順にパスワードを設定し直してください(→P.191)。

## パスワードを変更/削除する

## 修重要

▶ Windowsを再起動してBIOSセットアップを起動したときには、ハードディスクパスワードを変更/削除できません。

ハードディスクパスワードを変更/削除する場合は、「終了メニュー」の「変更を保存して電源を切る」 $(\rightarrow P.189)$  を実行してください。次回起動時にハードディスクパスワードを変更/削除することができます。

## ■ パスワードを変更する

設定したパスワードを変更するときは、次の手順で変更してください。

- **1** BIOS セットアップを起動します。 起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」( $\rightarrow$  P.175) をご覧ください。
- **2** 「セキュリティ」メニュー(→ P.184)で設定したいパスワードを選択して 【Enter】キーを押します。
  - ・管理者用パスワード設定
  - ユーザー用パスワード設定
  - ・ハードディスクセキュリティ
    - ・ドライブ 0
      - マスターパスワード設定
      - ユーザーパスワード設定
- **3** 設定してあるパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを入力して下さい。」にカーソルが移ります。
- 4 8 桁までの新しく設定したいパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力を求められます。
- **5** 手順4で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。「変更が保存されました。」というウィンドウが表示されます。

#### **6** 【Enter】キーを押します。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれたウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順4からやり直してください。 パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

## POINT\_

- ▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて、警告音が鳴ります。この場合は、キーボードやマウスが一切反応しなくなるので、電源ボタンを4秒以上押して本パソコンの電源をいったん切ってください。その後、10秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。
- **7** BIOS セットアップを終了します。 終了の手順については、「BIOS セットアップを終了する」 ( $\rightarrow$  P.179) をご覧ください。

### ■ パスワードを削除する

設定したパスワードを削除するときは、「パスワードを変更する」の手順  $4\sim5$  で何も入力せずに、【Enter】キーを押してください。

## **POINT**

▶ ユーザーがユーザー用パスワードを削除できるのは、ユーザー用パスワード文字数設定が 0のときだけです。0以外のとき、パスワード文字数不足のメッセージが表示されます。

# 5 認証デバイスのセキュリティ機能を使う

ここでは、セキュリティチップやスマートカード、FeliCa対応リーダ/ライタなどの認証デバイスをお使いになるために必要なBIOSセットアップの設定について説明しています。

## セキュリティチップ

## 修重要

▶ セキュリティチップをお使いになる場合は、BIOS セットアップの設定を変更する前に、必ず『SMARTACCESS ファーストステップガイド (認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧になり、必要な設定を行うようにしてください。『SMARTACCESS ファーストステップガイド (認証デバイスをお使いになる方へ)』では、セキュリティチップをお使いになるうえでの注意事項および操作の手順について記載しています。

### ■ BIOS の設定を変更する

セキュリティチップをお使いになる場合、ドライバやソフトウェアをインストールする前に、 BIOS セットアップの設定を変更する必要があります。

次の手順に従って BIOS セットアップの設定を変更してください。

- **1** BIOS セットアップを起動します。 起動の手順については「BIOS セットアップを起動する」 $(\rightarrow P.175)$  をご覧ください。
- **2** 管理者用パスワードを設定していない場合は、管理者用パスワードを設定します。

管理者用パスワードの設定については、「管理者用パスワード/ユーザー用パスワードを設定する」 $(\rightarrow P.190)$ をご覧ください。

**3** 「セキュリティ」メニューで「セキュリティチップ設定」( $\rightarrow$  P.186) を選択して【Enter】キーを押します。

「セキュリティチップ設定」が表示されます。

## POINT

- ▶「セキュリティチップ設定」(→P.186)の「セキュリティチップの状態」に、現在のセキュリティチップの動作状況が表示されます。セキュリティチップが使用可能な場合は、「有効、使用可」と表示されます。
- **4** 【Space】キーまたは【一】キーを押して、「セキュリティチップ」の項目を「使用する」に設定します。
- **5** 【Esc】キーを2回押します。 「終了」メニューが表示されます。
- 6 「変更を保存して終了する」を選択し、BIOS セットアップを終了します。

## 修重要

▶ 設定を有効にするには、BIOS セットアップ終了後に「変更を保存して終了する」を選択し、本パソコンを再起動してください。「変更を保存して電源を切る」を選択してパソコン本体の電源を切ったり、「変更を保存する」を選択した後で電源を切ったりすると、設定が正しく行われません。その場合は、次回起動時にエラーメッセージが表示されます。

## ■ セキュリティチップの鍵を消去する

本パソコンを廃棄する場合などは、パソコンに残っているデータなどが復元されないようにセキュリティチップの鍵を消去してください。

## 修重要

- ▶ セキュリティチップの鍵を消去すると、セキュリティチップで暗号化したファイルや証明書が利用できなくなります。操作を始める前に、本当に消去してよいかよくご確認ください。
- **1** BIOS セットアップを起動します。 起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」(→ P.175) をご覧ください。
- **2** 「セキュリティ」メニューで「セキュリティチップ設定」(→ P.186) の「セキュリティチップのクリア」を選択し、【Enter】キーを押します。 クリアの続行を確認するメッセージが表示されます。
- **3** 「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。
- **4** 「セキュリティチップ」を選択します。
- **5** 【Space】キーまたは【一】キーを押して、「使用しない」を選択します。
- **6** 【Esc】**キーを2回押します**。 「終了」メニューが表示されます。
- 7 「変更を保存して終了する」を選択し、BIOS セットアップを終了します。

# 修重要

▶ 設定を有効にするには、BIOS セットアップ終了後に「変更を保存して終了する」を選択し、本パソコンを再起動してください。「変更を保存して電源を切る」を選択してパソコン本体の電源を切ったり、「変更を保存する」を選択した後で電源を切ったりすると、設定が正しく行われません。その場合は、次回起動時にエラーメッセージが表示されます。

## スマートカード

# 修重要

▶ スマートカードをお使いになる場合は、BIOS セットアップの設定を変更する前に、必ず 『SMARTACCESS ファーストステップガイド (認証デバイスをお使いになる方へ)』をご 覧になり、必要な設定を行うようにしてください。『SMARTACCESS ファーストステップ ガイド (認証デバイスをお使いになる方へ)』では、スマートカードをお使いになるうえで の注意事項および操作の手順について記載しています。

スマートカードによる BIOS ロック機能をお使いになる場合は、スマートカードを作成したときに登録したパスワードを、本パソコンに登録する必要があります。

「BIOS の設定を変更する」 ( $\rightarrow$  P.196) の手順に従って BIOS セットアップの設定を変更し、パスワードを登録してください。

なお、スマートカードに登録したパスワードを変更する場合は、前もって本パソコンに登録したパスワードを変更する必要があります。「パスワードを変更する」( $\rightarrow$  P.199)をご覧になり、手順に従ってパスワードを変更してください。

### ■ BIOS の設定を変更する

スマートカードに登録したパスワードは、次の手順に従って本パソコンに登録してください。

- **1** BIOS セットアップを起動します。 起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」 $(\rightarrow P.175)$  をご覧ください。
- **2** 「セキュリティ」メニューで「管理者用パスワード設定」を選択し、あらかじめ管理者用スマートカードに登録した BIOS ロック用パスワードと同じパスワードを設定します。

管理者用パスワードの設定については、「管理者用パスワード/ユーザー用パスワードを設定する」  $(\rightarrow P.190)$  をご覧ください。

# 修重要

- ▶ 必ず、スマートカードを作成したときに設定したBIOSロック用パスワードと同じパスワードであることを確認してください。管理者用パスワードの設定に失敗すると、本パソコンが起動できなくなります。
- 3 「セキュリティ」メニューで「ユーザー用パスワード設定」を選択し、あらかじめユーザー用スマートカードに登録した BIOS ロック用パスワードと同じパスワードを設定します。

ユーザー用パスワードの設定については、「管理者用パスワード/ユーザー用パスワードを設定する」(→ P.190) をご覧ください。

- **4** 「セキュリティ」メニューで、「スマートカードによるロック」(→ P.185) を選択します。
- 5 【Space】キーまたは【一】キーを押して、「使用する」に設定します。

## POINT\_

- ▶ 必要に応じて、「セキュリティ」メニューで、「起動時のパスワード」の設定をしてください。
- **6** 【Esc】キーを押します。 「終了」メニューが表示されます。
- 7 「変更を保存して終了する」を選択し、BIOS セットアップを終了します。

## ■ パスワードを変更する

スマートカードに登録したパスワードを変更する場合は、次の手順に従ってください。

- **1** 管理者用スマートカードをセットします。 セットする手順については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。
- **2** BIOS セットアップを起動します。 起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」(→ P.175) をご覧ください。
- **3** 「セキュリティ」メニューで「スマートカードによるロック」(→ P.185) を選択します。
- **4** 【Space】+一または【-】+一を押して、「使用しない」に設定します。
- **5** 【Esc】キーを押します。 「終了」メニューが表示されます。
- 6 「変更を保存して終了する」を選択し、BIOS セットアップを終了します。
- **7** Windows にログオンして、管理者用スマートカードまたはユーザー用スマートカードの BIOS ロック用パスワードを変更します。

変更方法については、『SMARTACEESS ファーストステップガイド (認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

この後は、「BIOS の設定を変更する」( $\rightarrow$  P.196) に従って、本パソコンに登録したパスワードを変更してください。

## ■ スマートカード使用時のエラーメッセージ

スマートカードが挿入されていません。 スマートカードを挿入してください。

「継続〕

スマートカードがセットされていないときに表示されます。

入力された PIN は間違っています。

あと nn 回 PIN を間違えるとスマートカードがロックされます。 「継続〕

PIN の入力を間違えたときに、PIN を入力できる残り回数を表示します。

入力された PIN は間違っています。

再度 PIN を間違えるとスマートカードがロックされます。 「継続〕

PIN を入力できる残り回数が1回のときに表示されます。

スマートカードに接続できませんでした。

もう一度やり直して下さい。

[継続]

スマートカードスロットやスマートカードに異常がある場合に表示されます。この場合、スマートカードが正常にセットされているか、カードに損傷がないか確認してください。それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

このスマートカードは使用できません。

正しいスマートカードを挿入してもう一度やり直してください。

[継続]

読み取りに必要な情報がないときに表示されます。この場合、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧になり、正常なカードをお使いになるか、ログオン情報を登録してください。それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

#### システムは使用できません。

読み取りに必要な情報がないスマートカードをセットし、PIN を 3 回以上入力したときに表示されます。また、スマートカードに登録されている BIOS ロック用パスワードが、BIOS セットアップで設定した管理者用パスワード・ユーザー用パスワードのどちらとも一致しない場合に表示されます。この場合、パソコン本体の電源を切ってください。

このスマートカードはロックされました。

スマートカードがロックされたときに表示されます。この場合、パソコン本体の電源を切ってください。

このスマートカードはロックされています。

スマートカードがすでにロックされているときや、読み取りに必要な情報がロックされているとき、アクセス権がないときに表示されます。この場合、パソコン本体の電源を切ってください。

## **POINT**

▶ 本書に記載されていないエラーメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

## FeliCa 対応リーダ/ライタ

## 修重要

▶ FeliCa対応リーダンライタをお使いになる場合は、BIOSセットアップの設定を変更する前に、必ず『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧になり、必要な設定を行うようにしてください。『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』では、FeliCa対応リーダンライタをお使いになるうえでの注意事項および操作の手順について記載しています。

## ■ BIOS の設定を変更する

FeliCa 対応リーダ/ライタをお使いになる場合は、ソフトウェアをインストールする前に、BIOS セットアップの設定を変更する必要があります。

次の手順に従って BIOS セットアップの設定を変更してください。

- **1** BIOS セットアップを起動します。 起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」 ( $\rightarrow$  P.175) をご覧ください。
- **2** 「詳細」メニューで「その他の内蔵デバイス設定」(→ P.182) を選択し、【Enter】 キーを押します。

「その他の内蔵デバイス設定」が表示されます。

- **3** 【Space】キーまたは【一】キーを押して、「FeliCa デバイス」を「使用する」 に設定します。
- **4** 【Esc】キーを2回押します。 「終了」メニューが表示されます。
- 5 「変更を保存して終了する」を選択し、BIOS セットアップを終了します。

# 6 BIOS が表示するメッセージ一覧

## メッセージが表示されたときは

エラーメッセージが表示された場合は、次の手順に従って処置をしてください。

#### **1** BIOS セットアップを再実行します。

BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示された場合は、BIOS セットアップの、各項目を正しい値に設定してください。

それでもメッセージが表示される場合には、BIOS セットアップの設定値をご購入時の 設定に戻して起動し直してください (→『取扱説明書』)。

### 2 周辺機器を取り外します。

周辺機器を取り付けている場合には、すべての周辺機器を取り外し、パソコン本体をご 購入時の状態にして動作を確認してください。

それでも同じメッセージが表示される場合には、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

#### 3 取り外した周辺機器を、1つずつ取り付けます。

取り外した周辺機器を1つずつ取り付けて起動し直し、動作を確認してください。 また、割り込み番号(IRQ)を使用する周辺機器を取り付けたときは、割り込み番号が 正しく割り当てられるように、設定を確認してください。このとき、各周辺機器のマニュアルや、ユーティリティソフトがある場合にはそれらのマニュアルも、あわせてご 覧ください。

上記の処理を実行しても、まだ同じメッセージが表示される場合は、本パソコンが故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

## メッセージ一覧

本パソコンは、自動的に故障を検出します。故障の検出は、通常自己診断 (POST) ( $\rightarrow$  P.174) 時に行われます。本パソコンが表示するメッセージの一覧は、次のとおりです。

## POINT\_

▶ メッセージ中の「n」には数字が表示されます。

#### ■ 正常時のメッセージ

パソコン本体や周辺機器に問題がない正常時には、BIOS のメッセージは自動では表示されません。

正常時にBIOSのメッセージを表示させる場合は、パソコンを起動して「FUJITSU」ロゴが表示されている間に【Esc】キーを押します。

- Please Wait... お待ちください ...BIOS セットアップの起動中に表示されます。
- nnnnMシステムメモリテスト完了。システムメモリのテストが、正常に完了したことを表示しています。
- nnnnK メモリキャッシュテスト完了。 キャッシュメモリのテストが、正常に完了したことを示しています。
- ▼ウスが初期化されました。マウス機能が初期化され、フラットポイントが使えるようになったことを示しています。

## POINT

▶ 正常時のメッセージを常に表示させる場合は、「起動」メニューの「起動時の自己診断画面」(→P.187)の項目を「使用する」に設定してください。

## ■ エラーメッセージ

● 拡張メモリエラー。アドレス行:nn

拡張メモリのテスト中に、アドレス nn でエラーが発見されたことを示しています。 メモリを増設しているときは、メモリが正しく取り付けられているか、または弊社純正品 かを確認してください。

それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

◆ キーボードエラーです。

キーボードテストで、エラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● キーボード接続エラーです。

キーボードテストで、接続エラーが発生したことを示しています。

テンキーボードや外付けキーボードを接続しているときは、正しく接続されているかを確認し、もう一度電源を入れ直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● ディスクのエラーです。: ハードディスク n

ハードディスクドライブの設定に誤りがあることを示しています。

BIOS セットアップを起動し、「メイン」メニューの「ドライブ n」の各項目が正しく設定されているか、確認してください。電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

システムタイマーのエラーです。

システムタイマーのテストで、エラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

リアルタイムクロックのエラーです。

リアルタイムクロックのテストで、エラーが発生したことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談セン

電源を入れ直しても本メッセーンが表示されるとさは、「晶士連ハードリェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● システム CMOS のチェックサムが正しくありません。- 標準設定値が設定されました。 CMOS RAM のテストでエラーが発見されたため、いったん標準設定値が設定されたことを 示しています。

【F2】キーを押して BIOS セットアップを起動し、標準設定値を読み込んだ後、設定を保存して起動し直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● 前回の起動が正常に完了しませんでした。- 標準設定値が設定されました。

前回の起動時に正しく起動されなかったため、一部の設定項目が標準設定値で設定されたことを示しています。

起動途中に電源を切ってしまったり、または BIOS セットアップで誤った値を設定して起動できなかったとき、3回以上同じ操作で起動し直したときに表示されます。そのまま起動する場合は【F1】キーを押してください。BIOS セットアップを起動して設定を確認する場合は【F2】キーを押してください。

● <F1>キーを押すと継続、<F2>キーを押すと BIOS セットアップを起動します。

起動時の自己診断テストでエラーが発生したとき、OS を起動する前に本メッセージが表示されます。【F1】キーを押すと発生しているエラーを無視して OS の起動を開始し、【F2】キーを押すと BIOS セットアップを起動して設定を変更することができます。

#### ● 日付と時刻の設定を確認してください。

日付と時刻の設定値が正しくありません。 設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。

● NVRAM データが正しくありません。

NVRAM データのテストでエラーが発見されたことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● セキュリティボタン異常

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

サーマルセンサエラー。システムの電源が切れます。

温度制御系の設定が正しく行えなかったことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナル製品に関するお 問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

● ファンエラー。システムの電源が切れます。

冷却用ファンのテストでエラーが発生したことを示しています。

「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● 前回の起動中にサーマルセンサエラーが発生しました。

前回の起動時にサーマルセンサエラーが発生したことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● 前回の起動中にファンエラーが発生しました。

前回の起動時にファンエラーが発生したことを示しています。

「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● セキュリティチップ設定エラーです。- 前回設定値に戻されました。

BIOSセットアップによるセキュリティチップの設定変更でエラーが発生したことを示しています。セキュリティチップの設定は、前回の設定値に戻されます。

正しい手順で設定をしても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

セキュリティチップ初期化エラーです。

セキュリティチップの初期化でエラーが発生したことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● セキュリティチップ MPD ファンクションエラーです。

セキュリティチップ使用時にエラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● セキュリティチップ MPD ファンクション実行エラーです。

セキュリティチップ使用時にエラーが発生したことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● セキュリティチップが見つかりません。

セキュリティチップが見つからなかったことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

#### Invalid system disk

#### Replace the disk, and then press any key

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

#### Non-System disk or disk error

#### Replace and press any key when ready

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

#### NTLDR is missing

#### Press any key to restart

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

#### Remove disks or other media.

#### Press any key to restart

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

#### Operating system not found

OS が見つからなかったことを示しています。

BIOS セットアップの「起動」メニューの設定が正しいか、指定したドライブに OS が正しくインストールされているかを確認してください。

#### PXE-E61:Media test failure, Check cable

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。LAN ケーブルが正しく接続されていません。LAN ケーブルを正しく接続してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

#### PXE-E53:No boot filename received

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーから、起動時に必要な IP アドレスまたは boot filename を取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

#### PXE-E78:Could not locate boot server

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがないか、正しく動作していません。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

#### PXE-E89:Could not download boot image

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

#### • PXE-E32:TFTP open timeout

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

## **POINT**

▶ 本書に記述されていないシステムエラーメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

Memo

# 第7章

# 技術情報

本パソコンの仕様などを記載しています。

1	仕様一覧	210
2	コネクタのピン配列と信号名	216

# 1 仕様一覧

# 本体仕様

製品名称		FMV-E8230		
CPU <sup>注1</sup>		インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T5500 <sup>注 2</sup>	インテル <sup>®</sup> Celeron <sup>®</sup> M プロセッサー 410	
		1.66GHz	1.46GHz	
キャ	・ツシュメモリ	1 次:64KB × 2 + 2 次:2MB (CPU 内蔵)	1 次:64KB + 2 次:1MB (CPU 内蔵)	
チッ	プセット	モバイル インテル <sup>®</sup> 945GM Express チップセット	モバイル インテル <sup>®</sup> 940GML Express チップセット	
シス	<b>、テムバスクロック</b>	667MHz	533MHz	
メインメモリ		標準 512MB <sup>注3</sup> (PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM)ECC なし 最大 4GB <sup>注4</sup>	標準 512MB <sup>注3</sup> (PC2-4200 DDR2 SDRAM DIMM)ECC なし 最大 2GB <sup>注5</sup>	
拡張	<b>  ドメモリスロット</b>	× 2(空きスロ	ュット× 1) 注 6	
	グラフィック アクセラレータ	チップセットに内蔵		
表	ビデオメモリ	最大 64MB(メインメモリと共用) <sup>注 7</sup>		
示	液晶ディスプレイ <sup>注8</sup>	15.4 型ワイド TFT カラー 1280 × 800 ドット <sup>注 9</sup>		
機能	解像度/発色数注10	液晶ディスプレイ表示: 1280 × 800 ドット/ 1677 万色 <sup>注 11</sup> 外部ディスプレイ表示: 最大 1600 × 1200 ドット/最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示: 1280 × 768 ドット/ 1677 万色 <sup>注 11</sup>		
フロッピーディスクドライブ <sup>注 12</sup>		FDD ユニット (USB) 添付 (3.5 インチ、3 モード対応) 注 13		
ハー	-ドディスクドライブ <sup>注 14</sup>	40GB <sup>注15</sup> (シリアル ATA/150、5400rpm)		
CD/	DVD ドライブ	CD-ROM ドライブユニット <sup>注 16</sup>		
オー	オーディオ コントローラ	チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック		
ーディオ	PCM 録音再生機能	サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) <sup>注 17</sup> 、 サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット(録音時) <sup>注 17</sup> 、 同時録音再生機能		
機能	MIDI 再生機能	OS 標準機能にてサポート		
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵		
キー	ボード	OADG 配列準拠 86 キー (Windows キー、アプリケーションキー付)		
ポイ	ンティングデバイス <sup>注 18</sup>	フラットポイント、スティックフ	ポイント <sup>注 19</sup> 、スクロールボタン	

製品名称		製品名称	FMV-E8230		
	モデム <sup>注 19</sup>		データ:最大 56kbps(V.92 規格準拠) <sup>注 20</sup> / FAX:最大 14.4kbps		
通信機能	LAN		1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠 <sup>注 21</sup>		
	無線 LAN <sup>注 19</sup> 規格 内蔵 アンテナ		IEEE 802.11a(J52/W52/W53)準拠、IEEE 802.11b 準拠、 IEEE 802.11g 準拠(Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠) <sup>注 22</sup>		
			ダイバーシティ方式		
セ	セキ	·ュリティボタン <sup>注 23</sup>	数字ボタン× 4 + Enter ボタン		
キュ	指紋センサー <sup>注 19</sup>		スライド方式		
リリ	FeliC	Ca 対応リーダ/ライタ <sup>注 19</sup>	あり		
テ	スマ	ートカード	× 1 (専用スロット)		
イ ***	セキ	コリティチップ	TCG Ver1.2 準拠 <sup>注 24</sup>		
機能	盗難防止用ロック取り付け穴		あり		
		PC カード	PC Card Standard 準拠 Type I/II × 1 スロット (CardBus 対応)		
		ExpressCard	× 1 スロット(ExpressCard/34 モジュール、ExpressCard/54 モジュール対応)		
		SD メモリーカード/メ モリースティック <sup>注25</sup>	1スロット		
		外部ディスプレイ/ ビデオ出力	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン×1/Sビデオ×1(NTSC 出力)		
		シリアル	非同期 RS-232C 準拠 D-SUB 9 ピン× 1 (16550A 互換)		
イ		パラレル	セントロニクス準拠 ECP 対応 D-SUB 25 ピン× 1		
ン		USB 注 26	USB2.0 準拠×4 (右側面×1、背面×3)		
ター	本	IEEE 1394 (DV) 注 27	4 ピン×1 (S400)		
フ	体	モデム <sup>注 28</sup>	RJ-11 × 1		
工		LAN	RJ-45 × 1		
 		赤外線	IrDA1.1 準拠(最大 4Mbps)× 1		
		オーディオ	マイク・ラインイン兼用 <sup>注 29</sup> : $\phi$ 3.5mm ステレオ・ミニジャック (入力:100mV 以下、入力インピーダンス(AC)10k $\Omega$ 以上(DC)2k $\Omega$ 以上)、ヘッドホン・ラインアウト兼用 <sup>注 30</sup> : $\phi$ 3.5mm ステレオ・ミニジャック (出力:1mW 以上、負荷インピーダンス 32 $\Omega$ ) 光デジタルオーディオ出力:光ミニジャック(丸形)		
		ポートリプリケータ	×1 (専用コネクタ)		
		状態表示	モノクロ液晶、アイコン表示		
		マルチベイ	×1 (専用コネクタ)		

製品名称		製品名称	FMV-	E8230	
外部ディスプレイ (アナログ)			アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1		
イ	注31 ポートリプ	シリアル	非同期 RS-232C 準拠 D-SUB9 ピン(16550A 互換)× 1		
ン		パラレル	セントロニクス準拠 ECP 対応 D-SUB25 ピン× 1		
ター		キーボード/マウス	PS/2 準拠 Mini-DIN 6 ピン× 1		
フ		USB 注 26	USB2.0 準拠 × 4		
工	リケ	LAN	RJ-45 × 1		
ス	タ	オーディオ	マイク: $\phi$ 3.5mm ミニジャック (入力: $100$ mV 以下、入力インピーダンス(AC) $10$ k $\Omega$ 以上(DC) $2$ k $\Omega$ 以上) ヘッドホン・ラインアウト兼用 <sup>注30</sup> : $\phi$ 3.5mm ステレオ・ミニジャック (出力: $1$ mW 以上、負荷インピーダンス $32$ $\Omega$ )		
電源給方		AC アダプタ	入力 AC100V ~ 240V、 出力 DC19V (4.22A)	入力 AC100V ~ 240V、 出力 DC19V(3.37A)	
バッテリ		バッテリ	内蔵バッテリパック(標準): リチウムイオン 10.8V / 5200mAh 内蔵バッテリパック(大容量): リチウムイオン 14.4V / 5200mAh 増設用内蔵バッテリユニット(別売): リチウムイオン 10.8V / 3800mAh		
	バッテリ稼働時間 (JEITA 測定法 1.0) <sup>注 32</sup>		約3.3 時間 (標準)、約4.5 時間 (大容量)、約6時間 (標準+増設)、 約6.8 時間 (大容量+増設)	約 2.5 時間 (標準)、約 3.5 時間 (大容量)、約 4.6 時間 (標準+増設)、 約 5.3 時間 (大容量+増設)	
バッ	バッテリ充電時間 <sup>注 33</sup>		約 4.5 時間 (標準)、約 5 時間 (大容量)、約 7.5 時間 (標準+増設)、 約 8.5 時間 (大容量+増設)		
消費	電力 <sup>注</sup>	È 34	約 26W /約 88W	約 30W /約 70W	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 <sup>注35</sup>			1区分 0.00044 (AAA) 注 36 注 37	1区分 0.0026(A) <sup>注 36</sup>	
外形	寸法	(突起部含まず)	W360.0 × D259.0 × H28.2 ∼ 34.5mm		
質量			約 2.3kg(マルチベイ用カバー搭載時)/ 約 2.5kg(CD-ROM ドライブユニット搭載時)		
温湿度条件		<b>‡</b>	温度 5 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (動作時) 温度 − 10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)		
プレインストール OS		ストールOS	Windows Vista <sup>TM</sup> Business(DirectX 10 対応)正規版(日本語版)		
サポート OS		OS	Windows Vista <sup>TM</sup> Business 正規版(日本語版)、 Windows Vista <sup>TM</sup> Enterprise 正規版(日本語版)、 Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP Professional(SP2)正規版(日本語版)、 Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP Home Edition(SP2)正規版(日本語版)、 Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 2000 Professional(SP4)正規版(日本語版)		

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

#### 注について

注1: ソフトウェアガイドによっては、CPU 名表記が異なることがあります。

注2 :・カスタムメイドの選択によっては、次の CPU が搭載されている場合もあります。

インテル $^{\otimes}$  Core<sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T7200(2GHz)インテル $^{\otimes}$  Core<sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T7600(2.33GHz)

・インテル®  $Core^{TM}$  2 Duo プロセッサー T5500 は、インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーに対応しておりません。

注3 : カスタムメイドの選択によっては、768MB、1GB、または 2GB の場合もあります。

- 注4: ・4GB のメモリ容量にするには、搭載済のメモリをすべて取り外し、拡張 RAM モジュールー 2GB を 2 枚取り付ける必要がある場合があります。ただし、4GB 搭載時でも OS が利用可能な領域は約3.25GB になります。
  - ・合計で 2GB を超えるメモリを搭載した場合は、完全メモリダンプを使用できません。
- 注 5 : 2GB のメモリ容量にするには、搭載済のメモリをすべて取り外し、拡張 RAM モジュールー 1GB を 2 枚取り付ける必要がある場合があります。
- 注6:カスタムメイドの選択によっては、空きスロットがある場合もあります。
- 注7: Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大容量 まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。
  - ・メインメモリ 512MB の場合:最大 64MB
  - ・メインメモリ 768MB の場合:最大 160MB
  - ・メインメモリ 1GB 以上の場合: 最大 224MB
- 注8 : 以下は、液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
  - ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯する ドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディ スプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。
  - ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
  - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、 省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。省電力機能などを利 用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切る 時間の設定」から行えます。また、スクリーンセーバーの設定については、Windows のヘルプをご覧ください。
  - ・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります。
- 注9 : インテル<sup>®</sup> Core<sup>TM</sup> 2 Duo 搭載モデルの場合、カスタムメイドの選択によっては「15.4 型ワイド TFT カラー1680 × 1050」 の場合もあります。
- 注 10: カスタムメイドで「15.4 型ワイド TFT カラー 1680 × 1050」を選択した場合は、次のとおりとなります。

液晶ディスプレイ表示:1680 × 1050 ドット/ 1677 万色

外部ディスプレイ表示:最大 1600 × 1200 ドット/最大 1677 万色

液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示: 1400 × 1050 ドット/ 1677 万色

- 注 11: ・グラフィックスアクセラレータが出力する最大発色数は 1677 万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。
  - ・外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- 注 12: カスタムメイドの選択によって、添付されています。
- 注 13: ・フロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフトウェア)によっては、データを読み書きできない場合があります。対応メディアは、2HD(1.44MB, 1.2MB)と2DD(720KB)です。
  - ・Windows Vista では、1.44MB 以外のフォーマットはできません。
- 注 14: 容量は、1MB=1000<sup>2</sup>byte、1GB=1000<sup>3</sup>byte 換算値です。
- 注 15: カスタムメイドの選択によっては、60GB(シリアル ATA/150、5400rpm)、80GB(シリアル ATA/150、5400rpm)の場合もあります。
- 注 16: カスタムメイドの選択によっては、以下のいずれかのドライブが搭載されています。なお、各数値は仕様上の最大値であり、使用メディアや動作環境によって異なる場合があります。

CD-ROM ドライブ	CD-ROM 読出: 最大 24 倍速
DVD-ROM ドライブ	CD-ROM 読出:最大 24 倍速 DVD-ROM 読出:最大 8 倍速
DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ	CD-ROM 読出:最大 24 倍速、CD-R 書込:最大 24 倍速、 CD-RW 書込/書換:最大 10 倍速、DVD-ROM 読出:最大 8 倍速
スーパーマルチドライブ	CD-ROM 読出: 最大 24 倍速、CD-R 書込: 最大 24 倍速、CD-RW 書込/書換: 最大 10 倍速、DVD-ROM 読出: 最大 8 倍速、DVD-RAM: 書込/書換: 最大 5 倍速、DVD-R 書込: 最大 8 倍速、DVD-R DL 書込: 最大 4 倍速、DVD-RW 書込/書換: 最大 6 倍速、DVD+R 書込: 最大 8 倍速、DVD+R 書込: 最大 8 倍速、DVD+R 書込: 最大 8 倍速、DVD+R 書込: 最大 8 倍速、DVD+R 書込/書換: 最大 8 倍速、DVD+RW 書込/書換: 最大 8 倍速


注 17: 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。

- 注 18: カスタムメイドの選択によっては、USB マウス、USB マウス(光学式)のいずれかが添付されていることがあります。 また、カスタムメイドで指紋センサーを選択している場合はスクロールボタンは搭載されていません。
- 注19: カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注 20: 56000bps は V.92 の理論上の最高速度であり、実際の通信速度は回線の状況により変化します。V.92 の 33600bps を超える通信速度は受信時のみで、送信時は 33600bps が最高速度となります。また、日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格での通信が行えない場合があります。
- 注 21: ・1000Mbps は 1000BASE-T の理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
  - ・1000Mbps の通信を行うためには、1000BASE-T に対応した HUB が必要となります。また、LAN ケーブルには、1000BASE-T に対応したエンハンスドカテゴリ 5 (カテゴリ 5E) 以上の LAN ケーブルを使用してください。
  - ・1000Mbps のネットワーク速度しかサポートしていない HUB では、Wakeup on LAN 機能はご使用になれません。
- 注 22: Wi-Fi® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保障する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
- 注 23: 添付のソフトウェア「ワンタッチボタン設定」をインストールすると、OS の動作中は、ソフトウェア起動用のワンタッチボタンとして使用できます。
- 注24: ご購入時のセキュリティチップの設定は、無効になっています。
- 注 25: ・SD メモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。
  - ・すべてのSDメモリーカード/メモリースティックの動作を保証するものではありません。
  - ・著作権保護機能には対応していません。
  - ・マルチメディアカード (MMC)、およびセキュアマルチメディアカードには対応していません。
  - ・SDHC メモリーカード、および SD IO カードには対応していません。
  - ・miniSD カードやメモリースティック Duo /メモリースティック PRO Duo をお使いの場合は、アダプタが必要になります。必ず miniSD カードを miniSD カードアダプタに、メモリースティック Duo /メモリースティック PRO Duo をメモリースティック Duo アダプタにセットしてからお使いください。
- 注 26: ・すべての USB 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
  - ・外部から電源を取らない USB 機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1 ポートにつき 500mA です。詳しくは USB 機器のマニュアルをご覧ください。
- 注 27: すべての IEEE 1394 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- 注 28 : 本パソコンは、電気通信事業法による技術基準適合認定を取得しています。
  - ・回線認定番号: A05-0413001
- 注 29: OS 上で設定を変更することにより、ラインイン端子として使用することもできます。ラインイン端子として使用する場合には、次の仕様となります。 (入力:100mV 以下、入力インピーダンス (AC) 10kΩ 以上 (DC) 2kΩ 以上)
- 注 30 : OS 上で設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。ラインアウト端子として使用する場合には、次の仕様となります。 (出力:1mW 以上、負荷インピーダンス  $10k\Omega$ )
- 注 31: 本パソコンには、ポートリプリケータは添付されておりません。 お使いになる場合は、別売のポートリプリケータをご購入ください。
- 注 32: 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
- 注 33: 電源 OFF またはスリープ時。装置の動作状況により、充電時間が長くなることがあります。
- 注34:・動作時の最小消費電力(Windows 起動直後の消費電力)/最大消費電力です。 また、AC アダプタ運用時の消費電力です。
  - ・電源 OFF 時の消費電力は、約1.2W 以下(満充電時)です。 なお、電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注35: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注 36:・2007 年度基準で表示しています。
  - ・カッコ内のアルファベットは「A は 100%以上 200%未満、AA は 200%以上 500%未満、AAA は 500%以上」の省エネルギー基準達成率であることを示します。
- 注 37: カスタムメイドの選択によって CPU を変更した場合の I 区分と省エネルギー基準達成率は、次のとおりです。
  - ・インテル <sup>®</sup> Core<sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T7200: 0.00035 (AAA)

・インテル <sup>®</sup> Core<sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T7600: 0.00030 (AAA)


# 2 コネクタのピン配列と信号名

## ■ パラレルコネクタ (D-SUB25 ピン、メス)




ピン番号	信号名	方向	説明
1	*STROBE	入出力	ストローブ
2	DATA 0	入出力	データ 0
3	DATA 1	入出力	データ 1
4	DATA 2	入出力	データ 2
5	DATA 3	入出力	データ 3
6	DATA 4	入出力	データ 4
7	DATA 5	入出力	データ 5
8	DATA 6	入出力	データ 6
9	DATA 7	入出力	データ 7
10	ACK	入力	アクノリッジ
11	*BUSY	入力	ビジー
12	PE	入力	用紙切れ
13	SELECT	入力	セレクト
14	*AUTOFD	出力	自動送り
15	*ERROR	入力	エラー
16	*INIT	出力	初期化
17	*SLCTIN	出力	選択
18 ~ 25	GND	_	グランド

# ■ シリアルコネクタ(D-SUB9 ピン、オス)



ピン番号	信号名	方向	説明
1	CD	入力	キャリア検出
2	RD	入力	受信データ
3	TD	出力	送信データ
4	DTR	出力	データ端末レディ
5	GND	_	グランド
6	DSR	入力	データセットレディ
7	RTS	出力	送信要求
8	CTS	入力	送信可
9	RI	入力	リングインジケート

# ■ 外部ディスプレイコネクタ(ミニ D-SUB15 ピン、メス)



ピン番号	信号名	方向	説明
1	RED	出力	赤出力
2	GREEN	出力	緑出力
3	BLUE	出力	青出力
4	NC	_	未接続
5 ~ 8	GND	_	グランド
9	+5V	_	電源注
10	GND	_	グランド
11	NC	_	未接続
12	SDA	入出力	シリアルデータライン
13	HSYNC	出力	水平同期信号
14	VSYNC	出力	垂直同期信号
15	SCL	入出力	シリアルクロックライン

注: MAX 300mA

## ■ 拡張キーボード/マウスコネクタ (PS/2 タイプミニ DIN6 ピン)



ピン番号	信号名	方向	説明
1	KDATA	入出力	キーボードデータ
2	MDATA	入出力	マウスデータ
3	GND	_	グランド
4	+5V	_	電源
5	KCLK	入出力	キーボードクロック
6	MCLK	入出力	マウスクロック

### ■ USB コネクタ



ピン番号	信号名	方向	説明
1	VCC	_	ケーブル・電源
2	— DATA	入出力	ーデータ信号
3	+ DATA	入出力	+データ信号
4	GND	_	ケーブル・グランド

## ■ IEEE1394 端子



ピン番号	信号名	方向	説明
1	трв —	入出力	-データ/ストレージ信号
2	TPB +	入出力	+データ/ストレージ信号
3	тра —	入出力	-データ/ストレージ信号
4	TPA +	入出力	+データ/ストレージ信号

第8章

# トラブルシューティング

おかしいなと思ったときや、わからないことが あったときの対処方法について説明していま す。

1	トラブルに備えて	220
2	トラブル発生時の基本操作	222
3	起動・終了時のトラブル	227
4	Windows・ソフトウェア関連のトラブル	230
5	ハードウェア関連のトラブル	233
6	それでも解決できないときは	247

# 1 トラブルに備えて

## テレビ/ラジオなどの受信障害防止について

本パソコンは、テレビやラジオなどの受信障害を防止する VCCI の基準に適合しています。しかし、設置場所によっては、本パソコンの近くにあるラジオやテレビなどに受信障害を与える場合があります。このような現象が生じても、本パソコンの故障ではありません。テレビやラジオなどの受信障害を防止するために、次のような点に注意してください。

### ■ 本パソコンの注意事項

- 周辺機器と接続するケーブルは、指定のケーブルを使い、それ以外のケーブルは使わないでください。
- ケーブルを接続する場合は、コネクタが確実に固定されていることを確認してください。また、ネジなどはしっかり締めてください。
- ◆本パソコンのACアダプタは、テレビやラジオなどを接続しているコンセントとは別のコンセントに接続してください。

### ■ テレビやラジオなどの注意事項

- テレビやラジオなどを、本パソコンから遠ざけて設置してください。
- テレビやラジオなどのアンテナの方向や位置を変更して、受信障害を生じない方向と位置を探してください。
- テレビやラジオなどのアンテナ線の配線ルートを、本パソコンから遠ざけてください。
- アンテナ線は同軸ケーブルをお使いください。

本パソコンや周辺機器などが、テレビやラジオなどの受信に影響を与えているかどうかは、本パソコンや周辺機器など全体の電源を切ることで確認できます。

テレビやラジオなどに受信障害が生じている場合は、前述の項目を再点検してください。 それでも改善されない場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご 連絡ください。

# Windows のセットアップ後の操作

Windows のセットアップが終了したら、バックアップをしたり、セキュリティホール対策のための修正プログラムを適用したりすることをお勧めします。

詳しくは、「セキュリティ」 — 「コンピュータウイルス対策」 ( $\to$  P.144) または「セキュリティ」 — 「Windows やソフトウェアのアップデート」 ( $\to$  P.146) をご覧ください。また、『取扱説明書』もあわせてご覧ください。

## 修正プログラムの適用について

セキュリティの強化、安定したシステム運用のため、本パソコンに最新のサービスパックや修正モジュールを適用することを基本的にお勧めします。ただし、お客様の環境によっては、サービスパックや修正モジュールの適用により、予期せぬ不具合が発生する場合もありますので、ご利用前には「Readme.txt」などを必ずご確認ください。

また、万一、インストールに失敗したときのことを考慮し、システムのバックアップをとることをお勧めいたします。

なお、弊社の富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\_support.html)でも、本パソコンに関連したサポート情報やドライバを提供しておりますので、ご覧ください。また、「UpdateAdvisor」を利用すると、本パソコンに関連したソフトウェアを自動的にダウンロードすることができます。

Windows については、「Windows Update」で最新の修正プログラムを入手できます。

# データのバックアップ

ハードディスクに障害が発生した場合などは、データが失われることがあります。必要なデータはフロッピーディスクや CD などの別媒体や、バックアップ装置を備えたファイルサーバーなどに定期的にバックアップしてください。

## 自動車内での使用について

パソコン本体を自動車内に設置した状態での使用は、保証しておりません。

# ドキュメントの確認

周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールを行う前に、製品に添付されているドキュメントを読み、次の点を確認してください。

- ハードウェア/ソフトウェア要件 使用したい周辺機器やソフトウェアが本パソコンのハードウェア構成や Windows で使用で きるか確認します。
- 取り付け時やインストール時に注意すべき点 特に「Readme.txt」や「Install.txt」などのテキストファイルがある場合は、マニュアルに記述できなかった重要な情報が記載されている場合があります。忘れずに目を通してください。

また、製品添付のドキュメントだけではなく、Web 上の情報もあわせて確認してください。ベンダーの Web サイトからは、次のような情報やプログラムを得ることができます。

- 製品出荷後に判明した問題などの最新情報
- 問題が解決されたドライバやソフトウェアの修正モジュール

弊社の富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\_support.html) でも、本パソコンに関連したサポート情報やドライバを提供しておりますので、ご覧ください。

# 2 トラブル発生時の基本操作

### 本パソコンや周辺機器の電源を確認する

電源が入らない、画面に何も表示されない、ネットワークに接続できない、などのトラブルが 発生したら、まず本パソコンや周辺機器の電源が入っているか確認してください。

- 電源ケーブルや周辺機器との接続ケーブルは正しいコネクタに接続されていますか? またゆるんだりしていませんか?
- 電源コンセント自体に問題はありませんか? 他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- OA タップを使用している場合、OA タップ自体に問題はありませんか? 他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- 使用する装置の電源スイッチはすべて入っていますか? ネットワーク接続ができなくなった場合は、ネットワークを構成する機器(サーバー本体やハブなど)の接続や電源も確認してください。
- キーが押され、本パソコンが正常に動作しないことがあります。 この他、「起動・終了時のトラブル」(→P.227)の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」もあわせてご覧ください。

## 以前の状態に戻す

周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールの直後にトラブルが発生した場合は、いったん以前の状態に戻してください。

● 周辺機器を取り付けた場合は、取り外します。

◆ キーボードの上に物を載せていませんか?

● ソフトウェアをインストールした場合は、アンインストールします。

その後、製品に添付されているマニュアル、「Readme.txt」などの補足説明書、Web 上の情報を確認し、取り付けやインストールに関して何か問題がなかったか確認してください( $\rightarrow$  P.221)。

発生したトラブルに該当する記述があれば、ドキュメントの指示に従ってください。

### ■ 前回起動時の構成に戻す

問題が発生した周辺機器を取り外したにもかかわらず Windows が起動しない場合は、前回起動時の構成に戻してみてください。

- 1 本パソコンの電源を入れます。
- **2** 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。

「詳細ブートオプション」が表示されます。

【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。

**3** 「前回正常起動時の構成(詳細)」を選択し、【Enter】キーを押します。 画面の指示に従って操作します。

### セーフモードで起動する

Windowsが起動しない場合、セーフモードで起動できるか確認してください。 起動方法は、次のとおりです。

- 1 本パソコンの電源を入れます。
- **2** 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。

「詳細ブートオプション」が表示されます。

【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。

- **3** 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。
- **4** 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。

「Administrator パスワード」を設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。

「Windows ヘルプとサポート」ウィンドウが表示されます。

必要に応じて、「ソフトウェア」 — 「ドライバ」 ( $\rightarrow$  P.172) をご覧になり、問題があるドライバを再インストールしてください。

## ハードウェアの競合を確認する

周辺機器を正しく取り付けたにもかかわらず動作しない場合、ハードウェア (IRQ) の競合が起こっていないか確認してください。

確認方法は次のとおりです。

- 1 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
- **2** 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます
- **3** 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
- **4** 「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。 「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。

5 競合しているデバイスを確認します。

競合しているデバイス名にはエクスクラメーションマーク(!)が表示されています。 または、×印が表示されている場合もあります。 6 競合しているデバイスがある場合は、IRQを変更します。

変更方法については、「デバイスマネージャ」のヘルプで調べることができます。また、デバイスに添付されているマニュアルもあわせてご覧ください。

### バックアップを行う

ハードディスクの障害などで本パソコンの動作が不安定になった場合は、必要なデータをただ ちにバックアップしてください。

# メッセージなどが表示されたらメモしておく

画面上にメッセージなどが表示されたら、メモしておいてください。マニュアルで該当する障害を検索する場合や、お問い合わせのときに役立ちます。

# UpdateAdvisor(本体装置)を使用する

### ■ UpdateAdvisor(本体装置)

適用すべき修正データをダウンロードして適用することができます。また、「UpdateAdvisor(本体装置)情報収集」を利用してお使いのコンピュータの動作環境情報を収集できます。

### □UpdateAdvisor(本体装置)

- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「UpdateAdvisor」→「UpdateAdvisor(本体装置)」の順にクリックします。
  「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。

「UpdateAdvisor (本体装置)」の画面が表示されます。

## POINT

▶ 注意事項が書かれた画面が表示された場合は、内容を確認して、「OK」をクリックしてください。

この後は、表示された画面に従って操作してください。

#### □UpdateAdvisor(本体装置)情報収集

**1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「UpdateAdvisor」→「UpdateAdvisor(本体装置)情報収集」の順にクリックします。「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。

#### **2** 「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。

「UpdateAdvisor(本体装置)情報収集」の画面が表示されます。

この後は、表示された画面に従って操作してください。

# 診断プログラムを使用する

Windows が起動しなくなったときは、BIOS の起動メニューから起動できる診断プログラムを使用することで、パソコンの障害箇所を診断できます。

診断後にエラーコードが表示された場合は、メモしておき、「富士通ハードウェア修理相談センター」にお問い合わせの際にお知らせください。

診断時間は通常  $5 \sim 10$  分程度ですが、診断するパソコンの環境によっては長時間かかる場合があります。

# 修重要

- ▶ BIOSの設定をご購入時の状態に戻してください。 診断プログラムを使用する前に、必ず、BIOSをご購入時の状態に戻してください。詳し くは『取扱説明書』をご覧ください。
- ▶ 診断プログラムを使用する前に周辺機器を取り外してください。 USBメモリや外付けハードディスクなど、ハードディスクやリムーバブルディスクと認識 される周辺機器は、診断を行う前に取り外してください。
- 1 本パソコンの電源を一度切り、再び電源を入れます。
- 2 「FUJITSU」ロゴの下に文字が表示されている間に【F12】キーを押します。

### **POINT**

- ▶ 【F12】は軽く押しただけでは認識されない場合があります。画面が切り替わるまで何度も押してください。
- 3 起動メニューが表示されたら、【↓】を押して、「診断プログラム」を選択し、 【Enter】を押します。
- **4** 「診断プログラムを実行しますか ?」と表示された場合は、【Y】を押しハードウェア診断を始めます。「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウが表示された場合は、手順6に進んでください。

ハードウェア診断が終了したら自動的にパソコンが再起動し、診断結果が表示されます。

- **5** 次の操作を行ないます。
  - ・トラブルが検出されなかった場合 【Enter】を押してください。「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウが表示されます。手順6に進んでください。
  - ・トラブルが検出された場合 画面に表示された内容をメモなどに控え、お問い合わせの際にお伝えくだい。その後、 キーボードの【Y】を押してパソコンの電源を切ってください。
- 6 診断したいアイコンにチェックが入っていることを確認し、「実行」をクリックします。

ハードウェア診断が始まります。

### POINT

- ▶「[ハードウェア名] に [媒体] をセットしてください」などと表示された場合、表示されたハードウェアに媒体をセットしてから、「診断開始」をクリックしてください。診断しない場合は、「スキップ」をクリックしてください。
- **7** 「**診断結果」ウィンドウに表示された内容を確認します。** 表示された内容に従って操作してください。エラーコードが表示された場合には、メモなどに控え、お問い合わせの際にお伝えください。
- **8** 「診断結果」ウィンドウで「閉じる」をクリックします。 「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウに戻ります。
- **9** 「終了」をクリックします。 「終了」ウィンドウが表示されます。
- **10** 「はい」をクリックします。 「システム回復オプション」ウィンドウが表示されます。
- **11** 「システム回復オプション」ウィンドウで「キャンセル」をクリックします。 パソコンを再起動するメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。 パソコンが再起動して、診断プログラムが終了します。

# リカバリ

トラブル発生時の基本操作をした後も回復しない場合には、リカバリを実行します。リカバリの方法については、『取扱説明書』をご覧ください。

### ■ リカバリ後も状態が改善されない場合は

リカバリ後も状態が改善されない場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご 購入元に連絡してください。

# 3 起動・終了時のトラブル

#### □ビープ音が鳴った

電源を入れた後の自己診断 (POST) 時に、ビープ音が鳴る場合があります。

次のようにビープ音が鳴る場合は、メモリのテストエラーです(画面には何も表示されません)。メモリが正しく取り付けられていない、または本パソコンでサポートしていないメモリを取り付けている可能性があります。メモリを正しく取り付けてあるか確認してください。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。市販のメモリを増設している場合は、製造元/販売元に確認してください。

ビープ音によるエラー通知は、「ピッ」、「ピッピッ」、「ピッピッピッ」のように1回または連続したビープ音の組み合わせにより行われます。ここではビープ音の回数の組み合わせを、「1-2-2-3」のように表記します。

- 1-1-1-1
- 1-3-3-1
- 1-3-3-2
- 1-3-4-1
- 1-3-4-3
- 1-4-1-1

## **%重要**

▶ 上記の組み合わせ以外の鳴り方をした場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

#### □メッセージが表示された

電源を入れた後の自己診断 (POST) 時に、画面にメッセージが表示される場合があります。 メッセージ内容と意味については、「BIOS」 - 「BIOS が表示するメッセージ一覧」 ( $\rightarrow$  P.202) をご覧ください。

#### □電源が入らない

- AC アダプタは接続されていますか? お買い上げ後最初にお使いになるときなど、バッテリが充電されていない場合は、ACアダ プタを接続してください。また、電源スイッチ付きのACタップをお使いの場合は、ACタッ プの電源をONにしてください。
- バッテリは充電されていますか? (バッテリ運用時) 状態表示 LCD のバッテリ残量表示で、バッテリの残量を確認してください。 バッテリ残量表示、および確認方法については、「ハードウェア」 — 「バッテリ残量を確認 する」(→ P.52) をご覧ください。 バッテリが充電されていない場合は、AC アダプタを接続してお使いください。
- 長期間未使用状態ではありませんでしたか?長期間お使いにならなかった後でお使いになるときは、AC アダプタを接続してから電源を入れてください。

#### □画面に何も表示されない

- 状態表示 LCD の電源表示、または電源ランプは点灯していますか?
  - ・点灯している場合

[Fn] + [F6] キー、または[Fn] + [F7] キーを押して明るさを調節してください。

・点滅または消灯している場合

電源ボタンを押して動作状態にしてください。また、バッテリ運用時は、バッテリが充電されているか確認してください。充電されていないときには、ACアダプタを接続して充電してください。

ACアダプタをお使いになっている場合は、コンセント、およびパソコン本体に正しく接続されているか確認してください。

- 状態表示 LCD に何か表示されていますか? 状態表示 LCD に何も表示されていないときは電源が入っていません。パソコン本体の電源 を入れてください。
- キーを操作していましたか? 本パソコンには省電力機能が設定されており、一定時間キーを押さないと CPU が停止します。頻繁に停止してしまうときは、「機能」 「省電力の設定」(→ P.137) をご覧になり、で省電力の設定を変更してください。
- 外部ディスプレイ出力に設定されていませんか? 外部ディスプレイだけに表示する設定になっていると、液晶ディスプレイには表示されません。

「機能」 — 「表示装置の切り替え」 ( $\rightarrow$  P.117) をご覧になり、設定を液晶ディスプレイ表示 に切り替えてください。

- 外部ディスプレイを使用している場合 (→ P.117、→ P.120)、次の項目を確認してください。 ・パソコン本体の電源を入れる前に、外部ディスプレイの電源を入れていますか?
  - ・セットアップ前に、外部ディスプレイを接続していませんか? 必ずセットアップ後に接続してください。
- 解像度や走査周波数は、外部ディスプレイに合った設定になっていますか? (外部ディスプレイに表示している場合)

そのまま 15 秒くらい待っても、液晶ディスプレイ表示に戻らない場合は、本パソコンを強制終了してください。

その後、外部ディスプレイのケーブルを外してから電源を入れると、液晶ディスプレイに 表示されます。

「機能」 — 「外部ディスプレイの走査周波数について」 ( $\rightarrow$  P.123) をご覧になり、お使いになる外部ディスプレイに合わせた設定値に変更してから、外部ディスプレイ表示へ切り替えてください ( $\rightarrow$  P.117)。

#### □マウス/ポインティングデバイスが使えないため、Windows を終了できない

- キーボードを使って Windows を終了させることができます。
  - 1. 【Windows】キーまたは【Ctrl】+【Esc】キーを押します。 「スタート」メニューが表示されます。
  - 2. 【↑】【↓】【←】【→】キーで  $\bullet$  の を選択し、「シャットダウン」を選び【Enter】キーで決定を行うことで Windows の終了操作を行います。

マウス/ポインティングデバイスが故障している場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

#### □ Windows が動かなくなってしまい、電源が切れない

- 次の手順で Windows を終了させてください。
  - 1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
  - 2. 表示された画面の右下にある「シャットダウン」ボタンをクリックします。

### POINT

- ▶ 強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ 強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします (→ P.237)。

この操作で強制終了されないときは、電源ボタンを4秒以上押して電源を切り、10秒以上待ってから電源を入れます。

# **4 Windows・ソフトウェア関連のトラブル**

ここでは、Windows、ソフトウェアに関連するトラブルを説明します。トラブルに合わせてご覧ください。

#### □ Windows が起動しなくなった

- 周辺機器を取り付けませんでしたか? いったん周辺機器を取り外し、Windows が起動するか確認してください (→ P.222)。 もし起動するようであれば、周辺機器の取り付け方法が正しいか、もう一度確認してくだ さい。
- セーフモードで起動できますか? いったんセーフモードで起動し  $(\rightarrow P.223)$ 、問題を解決 (ドライバの再インストールなど)してください。
- Windows を正常に終了できなかった場合、次回起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示され、Windowsの修復が行われることがあります。修復後は自動的に再起動されます。
- Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に自動的にセーフモードになり、「キーボードの選択」画面が表示されることがあります。この場合、そのままセーフモードで起動し、起動が完了したら本パソコンを再起動してください。
- E8230、またはスマートカードホルダー添付モデルで、スマートカードの作成や、BIOS ロック用パスワードを設定せずに BIOS セットアップを次のように設定すると、Windows の起動ができなくなります。
  - ・「セキュリティ」メニューー「スマートカードによるロック」:使用するこの場合は、修理が必要となりますので、ご購入元にご連絡ください。
- FeliCa対応リーダ/ライタ搭載モデルで、非接触ICカード技術方式FeliCaに対応したICカードを使用して、Windows にログオンしている場合、「FeliCa リーダ/ライターソフトウェア」をアンインストールすると、Windows が正常に起動できなくなります。「FeliCa リーダ/ライターソフトウェア」をアンインストールする場合は、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールした後で行ようにしてください。

Windows が正常に起動できなくなった場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」または、ご購入元にお問い合わせください。

#### □ Windows にログオンできない

- セキュリティチップを使用し、「SMARTACCESS/Basic」による機器監査機能を使用している場合、ハードウェアの構成を変更すると、Windows にログオンできなくなります。この場合、ハードウェアの構成を登録したときの設定に戻すか、機器構成を登録しなおす必要があります。機器構成を登録については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。
- セキュリティチップを使用して Windows にログオンしている場合、BIOS セットアップの設定を次のようにすると、Windows にログオンできなくなります。

・「セキュリティ」メニューー「セキュリティチップ設定」 – 「セキュリティチップ」:「使用しない」

この場合、BIOS セットアップの設定を「使用する」に設定しなおしてください。また、「回避パスワード」でログオンすることもできます。「回避パスワード」については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

- FeliCa対応リーダ/ライタ搭載モデルで、非接触ICカード技術方式FeliCaに対応したICカードを使用して、Windows にログオンしている場合、BIOS セットアップの設定を次のようにすると、Windows にログオンできなくなります。
  - ・「詳細」メニューー「その他の内蔵デバイス設定」 「FeliCa デバイス」:「使用しない」この場合、BIOS セットアップの設定を「使用する」に設定しなおしてください。

#### □プログラムが動かなくなってしまった

- 次の手順でプログラムを終了させてください。
  - 1. 【Ctrl】+【Shift】+【Esc】キーを押します。 「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示されます。
  - 2. 「アプリケーション」タブをクリックします。
  - 3. 動かなくなったプログラムを選択し、「タスクの終了」をクリックします。 プログラムが強制終了されます。
  - 4. 「Windows タスクマネージャ」ウィンドウを閉じます。

### POINT

- ▶ プログラムを強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- プログラムを強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします(→P.237)。

#### □省電力機能が実行されない

●「電源オプション」の設定を確認してください。 省電力機能の詳細については、「機能」-「省電力」(→ P.135)をご覧ください。

#### □バッテリ運用時に画面がちらつく

● インテル® Core<sup>TM</sup> 2 Duo搭載モデルの場合、ご購入時の状態で、本パソコンをバッテリ運用すると、液晶ディスプレイの消費電力を節約するインテル®ディスプレイ省電テクノロジの機能が有効となり、画面がちらついて見えたり、画質が変化しているように見えたりする場合があります。

「ハードウェア」 - 「バッテリについて」(→P.50) をご覧になり、設定を変更してください。

#### □ 周辺機器の動作が不安定になった

● なんらかの理由でドライバが削除されているか破損している場合があります。 「ソフトウェア」 - 「ドライバ」( $\rightarrow$  P.172) をご覧になり、ドライバを再インストールしてください。

### □「システムのプロパティ」ウィンドウの「ハードウェア」タブの「デバイスマネー ジャ」で、「不明なデバイス」がある

- ●「IndicatorUtility」で使用される「FUJ02B1 デバイスドライバ」がインストールされていない可能性があります。「デバイスマネージャ」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02B1 DeviceDriver」が表示されているかどうかを確認してください。
  - 表示されていない場合は、「ドライバーズディスク」内の「\Phardassist\Indiuty\Pfuj02b1.txt」をご覧になり、「FUJ02B1 デバイスドライバ」をインストールしてください。
- ●「富士通拡張機能ユーティリティ」で使用される「FUJ02E3 デバイスドライバ」がインストールされていない可能性があります。「デバイスマネージャ」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02E3 DeviceDriver」が表示されているかどうかを確認してください。表示されていない場合は、「ドライバーズディスク」内の「¥hardassist¥fjextuty¥vista¥fuj02e3.txt」をご覧になり、「FUJ02E3 デバイスドライバ」をインストールしてください。

#### □ソフトウェアのインストールが正常に行われない

● ウイルス検索ソフトを起動している場合、その影響が考えられます。 ウイルス検索ソフトを終了させ、ソフトウェアのインストールができるか試してください。 ウイルス検索ソフトを終了させてもインストールが正常に行われないときは、各ソフト ウェアのサポート窓口にお問い合わせください。

#### □画面右下の通知領域にソフトウェアのアイコンが表示されない

- Windowsを起動したあと、通知領域に表示されるはずのソフトウェアのアイコンが表示されないことがあります。
  - 通知領域にアイコンが表示されなかったソフトウェアをお使いになる場合は、次のいずれ かの方法を実行してください。
  - ・「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」の順にクリックし、表示されるメニューからソフトウェアを選択する
  - ・「スタート」ボタン $\rightarrow$  **し し い** の  $\rightarrow$  「再起動」の順にクリックし、Windows を 再起動する

# POINT

▶ Windows を起動したあと、通知領域にアイコンが表示されなかった場合、ソフトウェアによっては起動できなかったことを通知するメッセージが表示されることがあります。この場合、メッセージに従って、Windows を再起動してください。

# 5 ハードウェア関連のトラブル

## ハードウェア関連のトラブル一覧

- BIOS の「管理者用パスワードを忘れてしまった」(→ P.234)
- 「ユーザー用パスワードを忘れてしまった」 $(\rightarrow P.234)$
- $\bullet$  パソコン本体起動時に「エラーメッセージが表示された」 ( $\rightarrow$  P.234)
- 「BIOS セットアップが起動しなくなった」  $(\rightarrow P.234)$
- ●「仮想メモリが足りない」(→ P.235)
- 「ネットワークに接続できない」(→ P.236)
- ●「ネットワークリソースに接続できない」(→ P.237)
- 内蔵モデムで「通信ができない」(→ P.237)
- 「ハードディスクが使えない」(→ P.237)
- ●「ハードディスクからカリカリ音がする」(→ P.237)
- ●「頻繁にフリーズするなど動作が不安定」(→ P.237)
- ◆ 次の「機器が使用できない」(→ P.238)
  - USB
  - IEEE 1394
  - · CD/DVD
  - ・フロッピーディスク
  - ・PCカード
  - Express Card
  - ・SDメモリーカード
  - ・メモリースティック
  - ・シリアル
  - ・パラレル
  - 赤外線诵信
- (CD/DVD)「ディスクからデータの読み出しができない」(→ P.239)
- (CD/DVD)「ディスクが取り出せない」(→ P.239)
- 「WinDVD が起動しない」(→ P.239)
- 「DVD の再生が円滑に行われない」(→ P.239)
- ●「外部ディスプレイに再生画面が表示されない」(→ P.240)
- 「DVD の再生音が小さい」(→ P.240)
- ●「ディスクへの書き込み速度が遅い」(→ P.240)
- ●「フロッピーディスクが使えない」 $(\rightarrow P.240)$
- 「PC カードが使えない」(→ P.240)
- ●「ExpressCard が使えない」(→ P.241)
- 「スマートカードが使えない」(→P.241)
- スマートカード使用時に「エラーメッセージが表示された」 $(\rightarrow P.241)$
- 「状態表示 LCD のバッテリ残量表示の点滅が止まらない」(→ P.242)
- 「バッテリが充電されない」(→ P.242)
- ●「画面に何も表示されない」(→ P.242)
- ●「ディスプレイの表示が見にくい」(→ P.242)

- ●「液晶ディスプレイが閉まらない」(→ P.243)
- 「表示が乱れる」(→ P.243)
- ●「スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる」(→ P.243)
- ●「押したキーと違う文字が入力される」(→P.244)
- ●「マウスカーソルが動かない」(→P.244)
- ●「マウスカーソルが正しく動作しない(USBマウス(光学式)の場合)」(→ P.244)
- 「マウス/ポインティングデバイスが使えないため、Windows を終了できない」 $(\rightarrow P.245)$
- 「USB デバイスが使えない」(→ P.245)
- ●「USB デバイスが使えず、「デバイスマネージャ」で確認するとエクスクラメーションマーク (!) が表示される」( $\rightarrow$  P.245)
- ●「IEEE1394 デバイスが使えない」(→ P.246)
- 「IEEE1394 デバイスが使えず、「デバイスマネージャ」で確認するとエクスクラメーションマーク(!) が表示される」(→P.246)
- 「プリンタを使用できない」(→P.246)
- ●「使用中の製品に関する最新情報を知りたい」(→P.246)

#### **BIOS**

#### □ 管理者用パスワードを忘れてしまった

管理者用パスワードを忘れると、BIOS セットアップを管理者権限で起動することができなくなり、項目の変更やパスワード解除ができなくなります。この場合は、修理が必要となりますので「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。なお、保証期間にかかわらず修理は有償となります。

#### □ユーザー用パスワードを忘れてしまった

ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。パソコンの管理者に管理者用パスワードをいったん削除してもらった後、管理者用パスワード、ユーザー用パスワードの順にパスワードを設定し直してください。パスワードの設定方法については、「BIOS」 – 「BIOS のパスワード機能を使う」 ( $\rightarrow$  P.190) をご覧ください。

#### □エラーメッセージが表示された

パソコン本体起動時に、画面にエラーメッセージが表示される場合があります。 エラーメッセージの内容と意味については、「BIOS」 – 「BIOS が表示するメッセージ一覧」 ( $\rightarrow$  P.202) をご覧ください。

#### □ BIOS セットアップが起動しなくなった

E8230、またはスマートカードホルダー添付モデルで、スマートカードの作成や、BIOS ロック用パスワードを設定せずに BIOS セットアップを次のように設定すると、BIOS セットアップの起動ができなくなります。

「セキュリティ」メニュー-「スマートカードによるロック」:使用するこの場合は、修理が必要となりますので、ご購入元にご連絡ください。

### メモリ

### □仮想メモリが足りない

仮想メモリ (ページングファイル) の設定を行います。

仮想メモリの設定を行うには、仮想メモリの「最大サイズ」分の空き容量がハードディスクに 必要です。本体搭載メモリ容量が大きい場合などに、選択したドライブに充分な空き容量がな いときは、別のドライブに設定してください。

ただし、ブートパーティション以外に設定する場合、あるいはページングファイルサイズが小さい場合などは、メモリダンプをファイルに出力できなくなります。ダンプファイルを取得する場合は、システムドライブに最低でも物理メモリ+IMB(仮想メモリの容量は含まず)の空き容量が必要です。

#### POINT\_

仮想メモリの推奨値は、次のとおりです。 初期サイズ:本体搭載メモリの 1.5 倍 最大サイズ:初期サイズの 2 倍

- 1 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
- **2** 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「システムとメンテナンス」→「システム」の順にクリックします。 「システム」ウィンドウが表示されます。
- **4** 「システム」ウィンドウの左画面の「システムの詳細設定」をクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
- **5** 「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- **6** 「詳細設定」タブをクリックし、「パフォーマンス」の「設定」をクリックします。 「パフォーマンスオプション」 ウィンドウが表示されます。
- **7** 「詳細設定」タブをクリックし、「仮想メモリ」の「変更」をクリックします。 「仮想メモリ」ウィンドウが表示されます。
- **8** 「すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する」の チェックを外します。
- **9** ページングファイルが保存されているドライブを変更する場合は、「ドライブ」 の一覧で変更するドライブをクリックします。 システムドライブに充分な空き容量がある場合は、ドライブの変更は必要ありません。

- **10** 「カスタムサイズ」をクリックし、「初期サイズ」または「最大サイズ」を適切な値に変更し、「設定」をクリックします。
- **11** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
- **12** 本パソコンを再起動します。

### 内蔵 LAN

#### □ネットワークに接続できない

- ネットワークケーブルは正しく接続されていますか? パソコン本体との接続、ハブとの接続を確認してください。
- ネットワークケーブルに関して、次の項目を確認してください。
  - ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか?
  - ・1000Mbps で通信している場合、エンハンスドカテゴリ 5 (カテゴリ 5E) 以上のケーブルを 使用してください。
  - ・100Mbps で通信している場合、カテゴリ 5以上のケーブルを使用してください。
- 内蔵 LAN に関して、次の項目を確認してください。
  - ・無線 LAN 設定が正しく設定されていますか? 必要に応じて、『IEEE 802.11a/g 準拠 内蔵無線 LAN をお使いになる方へ』をご覧になり、 再度設定などを確認してください。

無線 LAN と有線 LAN で、同じ設定にはできません。

- ・ハードウェアの競合が起こっていませんか?  $(\rightarrow P.223)$
- ・LAN ドライバは正しくインストールされていますか? 必要に応じて、「ソフトウェア」 — 「ドライバ」 ( $\rightarrow$  P.172) をご覧になり、再インストールしてください。
- TCP/IP プロトコルをお使いの場合は、コマンドプロンプトで次のように入力し、「Reply from ~」という応答が表示されるか確認してください。

ping nnn. nnn. nnn. nnn

(nnn には通信相手の IP アドレスを入力します)

- ハブに関して、次の項目を確認してください。
  - ・電源は入っていますか?
  - ・ACT/LNK ランプは点灯していますか?
  - ・Speed (1000Mbps/100Mbps/100Mbps/Auto)、Duplex (Full/Half/Auto) の設定は、パソコン 側の設定と合っていますか?
- 画面右下の通知領域に LAN の接続状況が表示されますので、確認してください。
- スリープや休止状態にしませんでしたか?
  - LAN 機能を使ってネットワークに接続中は、スリープや休止状態にしないことをお勧めします。お使いの環境によっては、ネットワークへの接続が正常に行われない場合があります。

#### □ネットワークリソースに接続できない

各種サーバーに接続できない場合は、ネットワーク管理者に原因を確認してください。一般的 に、次の点を確認します。

- ◆ お使いのネットワークに適したコンポーネント(クライアント/サービス/プロトコル)をインストールしていますか?
- 各コンポーネントの設定は、正しいですか?
- サーバーにアクセスするためのユーザー名やパスワードは正しいですか?
- サーバーにアクセスする権限を与えられていますか?
- サーバーがなんらかの理由で停止していませんか?

# 内蔵モデム

#### □通信ができない

- モジュラーケーブルは正しく接続されていますか?パソコン本体との接続、電話回線の接続を確認してください。
- モジュラーケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか?
- 内蔵モデムに関して、次の項目を確認してください。
  - ・ハードウェアの競合が起こっていませんか?  $(\rightarrow P.223)$
  - ・モデムドライバは正しくインストールされていますか? 必要に応じて、「ソフトウェア」 - 「ドライバ」 ( $\rightarrow$  P.172) をご覧になり、再インストールしてください。
  - ・外線発信番号、回線種類(トーン、パルス)などの設定は正しいですか?

# ハードディスク

#### □ハードディスクが使えない

● エラーメッセージは出ていませんか? 「BIOS」 - 「BIOS が表示するメッセージー覧」( $\rightarrow$  P.202) をご覧ください。

### □ ハードディスクからカリカリ音がする

- ◆ 次のような場合に、ハードディスクからカリカリという音がすることがあります。
  - · Windows を終了した直後
  - ・スリープや休止状態にした直後
  - ・パソコンの操作を一時中断した場合(ハードディスクアクセスが数秒間なかった場合)
  - ・中断した状態から再度パソコンを操作させた場合
  - ・パソコンを操作しない場合でも、常駐しているソフトウェアなどが動作した場合 (ハードディスクアクセスされた場合)

これはハードディスクの特性です。故障ではありませんので、そのままお使いください。

#### □ 頻繁にフリーズするなど動作が不安定

- ◆ 次の手順でハードディスクをチェックしてください。
  - 1. 実行中のプログラムをすべて終了します。

- 2.  $\lceil A \beta b \rceil$  ボタン $\rightarrow \lceil a \gamma \beta b \rceil$  の順にクリックします。
- 3. プログラムをインストールしてあるディスクを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 4. 「ツール」タブをクリックし、「エラーチェック」の「チェックする」をクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
- 5. 「続行」をクリックします。
  - 「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
- 6. 「チェックディスクのオプション」内の項目をチェックし、「開始」をクリックします。「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」をチェックして C ドライブを検査する場合は、「次回コンピュータ起動時にハードディスクのエラーを検査しますか?」と表示されます。「ディスク検査のスケジュール」をクリックすると、次回 Windows 起動時にエラーのチェックが行われます。それ以外の場合は、ディスクのチェックが開始されます。終了すると、検査結果のメッセージが表示されます。内容を確認して、「閉じる」をクリックします。
- 7. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

修復してもトラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリを実行してください (→『取扱説明書』)。

# デバイス

#### □機器が使用できない

●「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか?

次の機器が使用できない場合は、システム管理者に「Portshutter」のポート設定が有効になっているか確認してください。

情報漏洩や不正プログラムの導入を防ぐために、「Portshutter」を使用して接続ポートを無効に設定している場合があります。

- USB
- IEEE 1394
- · CD/DVD
- ・フロッピーディスク
- ・PC カード
- ExpressCard
- ・SDメモリーカード
- メモリースティック
- ・シリアル
- ・パラレル
- 赤外線通信

### CD / DVD

#### □ディスクからデータの読み出しができない

- ディスクが正しくセットされていますか?ディスクの表裏を間違えないよう、正しくセットしてください。
- ディスクが汚れていたり、水滴がついたりしていませんか?汚れたり水滴がついたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
- ディスクが傷ついていたり、極端に反っていたりしませんか?ディスクを交換してください。
- 規格外のディスクを使用していませんか?
  規格に合ったディスクをお使いください。
- ドライブはパソコン本体にしっかり装着されていますか?もう一度しっかり装着し直してください。

#### □ディスクが取り出せない

● パソコン本体は動作状態になっていますか?

本パソコンの内蔵ドライブは電子ロックのため、パソコン本体が動作状態の場合のみディスクのセット/取り出しが可能です。

なお、なんらかの原因でトレーが出ない場合は、「コンピュータ」ウィンドウのディスクアイコンを右クリックし、「取り出し」をクリックしてください。それでも出ない場合は、内蔵ドライブユニット前面のディスク取り出しボタン横にある穴を、曲がりにくい針金(大きなクリップをのばしたものなど)でつついてください。

#### □ WinDVD が起動しない

- 市販されているアンチウイルスソフトを起動していませんか? 市販されているアンチウイルスソフトと「WinDVD」を同時に起動することはできません。 アンチウイルスソフトを終了してから、「WinDVD」を起動してください。なお、本パソコンに添付の「Norton AntiVirus」は問題ありません。
- 自動検索機能付きのアンチウイルスソフト(市販)をインストールしていませんか? 自動検索機能付きのアンチウイルスソフトをインストールしていると、「WinDVD」を起動 することはできません。

アンチウイルスソフトをアンインストールしてから「WinDVD」を起動してください。なお、本パソコンに添付の「Norton AntiVirus」は問題ありません。

#### □ DVD の再生が円滑に行われない

- ●「WinDVD」を正しくインストールしましたか? 「WinDVD」を再インストールしてください。
- 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてからインストールしましたか? 一度アンインストールしてから管理者権限を持ったユーザーとしてログオンし直し、 「WinDVD」(→P.169) のインストールの手順に従って再インストールしてください。
- Wave 音源の再生、または AVI ファイルなどの映像再生をしていませんか? Wave 音源、または AVI ファイルなどの映像と同時再生はできません。

#### □外部ディスプレイに再生画面が表示されない

● パソコン本体がマルチモニタ機能を使用していませんか? マルチモニタ機能に設定している場合、再生映像は「プライマリディスプレイ」側にしか 表示できません。

#### □ DVD の再生音が小さい

● パソコン本体のボリュームの設定は正しいですか? DVD ディスクによっては音のレベルが小さく録音されているものがあります。「機能」 「音量の設定」(→ P.125) をご覧になり、音量を調節してください。

#### □ディスクへの書き込み速度が遅い

● ウイルス対策ソフトなどを常駐させていませんか? ウイルス対策ソフトなどを常駐し、ファイルアクセスの監視をしている状態でディスクに 書き込むと、書き込み速度が低下する場合があります。

## フロッピーディスク

#### □フロッピーディスクが使えない

- ディスクは正しくセットされていますか?ディスクのシャッタのある側から、カシャッと音がするまでしっかりと差し込んでください。
- ディスクはフォーマットしてありますか?ディスクをフォーマットしてください。
- BIOS セットアップの項目を正しく設定していますか? BIOS セットアップの設定については、「BIOS」 -「メニュー詳細」  $(\rightarrow P.180)$  をご覧ください。
- ディスクが書き込み禁止になっていませんか? ディスクの書き込み禁止タブを、書き込み可能な位置にしてください。
- 別のディスクは使用できますか? 別のディスクが使用できる場合、使用できないディスクは壊れている可能性があります。
- フロッピーディスクドライブのヘッドが汚れていませんか?
   クリーニングフロッピーディスクでヘッドの汚れを落としてください。詳しくは、「ハードウェア」(→P.29)をご覧ください。

# PC カード

#### □ PC カードが使えない

- PC カードスロットに正しくセットされていますか?PC カードが正しくセットされているか確認してください。
- 16bit対応のPCカードの場合、カードによってはPCカードが使うIRQを予約する必要があります。

PC カードのマニュアルをご覧ください。

- *PC* カードのドライバはインストールされていますか?
  - Windows にあらかじめ登録されていない PC カードの場合は、PC カードに添付されているドライバ(各 OS に対応したもの)をインストールする必要があります。PC カードに添付されているマニュアルをご覧ください。
- IRQ リソースは足りていますか?
  - IROリソースが不足する場合があります。次のように操作してください。
    - 1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
    - 2. 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます
    - 3. 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
    - 4. 「続行」をクリックします。
      - 「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
      - 「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
    - 5. お使いにならないデバイス (プリンタなら「ポート (COM と LPT)」など) をダブル クリックします。
    - 6. お使いにならないデバイス名 (プリンタなら「プリンタポート (LPT1)」) を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
    - 7. 「ドライバ」タブをクリックし、「無効」をクリックします。
    - 8. 「OK」をクリックします。
    - 9. すべてのウィンドウを閉じます。

# **ExpressCard**

#### □ ExpressCard が使えない

- ExpressCard スロットに正しくセットされていますか? ExpressCard が正しくセットされているか確認してください。
- ExpressCard のドライバはインストールされていますか? Windows にあらかじめ登録されていない ExpressCard の場合は、ExpressCard に添付されているドライバ(各 OS に対応したもの)をインストールする必要があります。 ExpressCard に添付されているマニュアルをご覧ください。

# スマートカード

#### □スマートカードが使えない

● スマートカードがスマートカードスロットに正しくセットされていますか? スマートカードは、専用のスマートカードスロットまたはスマートカードホルダーにセットしてお使いください。

#### □エラーメッセージが表示された

■ スマートカード使用時にエラーメッセージが表示された場合は、「BIOS」(→P.173) をご覧ください。

### バッテリ

#### □ 状態表示 LCD のバッテリ残量表示の点滅が止まらない

- バッテリは正しく取り付けられていますか? バッテリが正しく取り付けられているか確認してください。正しい場合は、バッテリが異 常です。新しいバッテリと交換してください。
- LOW バッテリ状態ではありませんか? AC アダプタを取り付けてバッテリを充電してください。

#### □バッテリが充電されない

- ◆ AC アダプタは接続されていますか?
   AC アダプタを接続している場合は、コンセントおよびパソコン本体に正しく接続されているか確認してください。
- バッテリが熱くなっていませんか? 状態表示LCDのバッテリ充電表示が点滅します。 周囲の温度が高いときや使用中にバッテリの温度が上昇すると、バッテリの保護機能が働いて、充電を止めることがあります。
- パソコン本体が冷えていませんか?
   状態表示LCDのバッテリ充電表示が点滅します。
   バッテリの温度が5℃以下になっていると、バッテリの保護機能が働いて、充電を止めることがあります。
- 充電を途中で中断させていませんか? 充電を始めてから、バッテリの充電が完了するまでの間に本パソコンを使用したり、ACア ダプタを取り外したりすると、バッテリの特性により充電が不完全に終わることがありま す。この場合は、本パソコンをしばらくの間バッテリで稼働させ、バッテリ残量が89%以 下になってから充電してください。また、いったん充電を開始したら、バッテリの充電が 完了するまでACアダプタを接続したまま充電を終わらせてください。

# ディスプレイ

#### □画面に何も表示されない

- ●「起動・終了時のトラブル」( $\rightarrow$ P.227)の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」をご覧ください。
- E8230 でポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタ (デジタル) に外部ディスプレイ を接続していませんか?

E8230 ではポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタ (デジタル) は使用できません。パソコン本体またはポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタに外部ディスプレイを接続してください。

#### □ディスプレイの表示が見にくい

● ディスプレイは見やすい角度になっていますか?ディスプレイの角度を調節してください。

明るさなどを調節しましたか?
 「機能」 - 「液晶ディスプレイの明るさ変更」(→P.112)をご覧になり、明るさを調節してください。

#### □液晶ディスプレイが閉まらない

● 間に物がはさまっていませんか? 無理に閉めようとすると液晶ディスプレイに傷をつけることがあります。物がはさまっていないか確認してください。また、クリップなどの金属製品がキーのすき間などに入ると、故障の原因になります。

#### □表示が乱れる

● Windows の画面が正常に表示されない場合は、次のように操作してください。 「ソフトウェア」 - 「ドライバ」( $\rightarrow$  P.172) をご覧になり、ディスプレイドライバを再インストールしてください。

Windows が起動しないときは、セーフモードで起動してからインストールしてください  $(\rightarrow P.223)$ 。

- ソフトウェアを使用中に、アイコンやウィンドウの一部が画面に残ってしまった場合は、次の手順でウィンドウを再表示してください。
  - 1. ウィンドウの右上にある「最小化」をクリックし、ソフトウェアを最小化します。
  - 2. タスクバーに最小化されたソフトウェアのボタンをクリックします。

### POINT\_

- ▶ 次のような場合に表示が乱れることがありますが、動作上は問題ありません。
  - ・Windows 起動時および画面の切り替え時
  - ・DirectX を使用した一部のソフトウェア使用時
- 近くにテレビなどの強い磁界が発生するものがありませんか?
   強い磁界が発生するものは、ディスプレイやパソコン本体から離して置いてください(→P.220)。
- 外部ディスプレイに出力していますか?
   外部ディスプレイによっては、対応している解像度や走査周波数が異なるため、正常に表示されないことがあります。その場合は、外部ディスプレイのマニュアルで外部ディスプレイが対応しているリフレッシュレートを確認し、設定を変更してください(→P.123)。

# サウンド

### □スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる

- 内蔵スピーカーに関して、次の項目を確認してください。
  - ・スピーカーの出力は ON になっていますか?

【Fn】+【F3】キーを押して、スピーカーの出力を確認してください。

・ 音量は正しく調節されていますか?

[Fn] + [F8] キー、または[Fn] + [F9] キーを押して、適正な音量にしてください。

- 音量を設定するウィンドウで、ミュートや音量などを確認してください。詳細については、「機能」 「音量の設定」(→ P.125) をご覧ください。
- 音が割れる場合は、音量を小さくしてください。

- ハードウェアの競合が起こっていませんか? (→ P.223)
- サウンドドライバが正しくインストールされていますか? 必要に応じて、「ソフトウェア」 — 「ドライバ」 ( $\rightarrow$  P.172) をご覧になり、再インストール してください。

### □マイクからうまく録音ができない

● 音量は調節されていますか? 音量を設定するウィンドウで録音の項目を有効にし、音量を調節してください。詳細については、「機能」 - 「音量の設定」(→P.125) をご覧ください。

# キーボード

#### □押したキーと違う文字が入力される

- ●【NumLk】キーや【CapsLock】キーが有効になっていませんか? 状態表示LCDのNum Lk表示やCaps Lock表示が点灯していないか確認してください。
- ●「コントロールパネル」の「キーボード」の設定は正しいですか? 次の手順で確認してください。
  - 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
  - 2. 「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
  - 3. 「キーボード」をクリックします。 「キーボードのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  - 4. 「ハードウェア」タブの「デバイス」で、正しい日本語キーボードが設定されているか 確認します。
  - 5. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

# マウス/ポインティングデバイス

#### □ マウスカーソルが動かない

- マウスは正しく接続されていますか?
- ボールやローラーなどにゴミが付いていませんか? (USB マウス (光学式) 以外の場合) マウス内部をクリーニングしてください。
- オプティカルセンサー部分が汚れていませんか?(USBマウス(光学式)の場合) オプティカルセンサー部分をクリーニングしてください。

#### □マウスカーソルが正しく動作しない(USBマウス(光学式)の場合)

- ◆ 次のようなものの上で操作していませんか?
  - 鏡やガラスなど反射しやすいもの
  - 光沢のあるもの
  - ・ 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの(木目調など)
  - ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの マウスパッドをお使いになる場合は、明るい色の無地のマウスパッ

マウスパッドをお使いになる場合は、明るい色の無地のマウスパッドをお使いになることをお勧めします。

#### □マウス/ポインティングデバイスが使えないため、Windows を終了できない

● キーボードを使用して Windows を終了してください  $(\rightarrow P.228)$ 。

#### **USB**

#### □ USB デバイスが使えない

- ◆ ケーブルは正しく接続されていますか?ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- USB デバイスがルートハブ以外に接続されていませんか? USB デバイスはルートハブに直接接続してください。
- USB デバイスに不具合はありませんか?
  USB デバイスに不具合がある場合、Windows が動かなくなります。
  パソコンを再起動して、USB デバイスを接続し直してみてください。それでも正常に動作
  しない場合は、USB デバイスのご購入元にご連絡ください。

# □ USB デバイスが使えず、「デバイスマネージャ」で確認するとエクスクラメーションマーク (!) が表示される

- デバイスドライバに問題はありませんか?インストールされていますか?必要なドライバをインストールしてください。
- 外部から電源を取らない USB デバイスの場合、消費電力に問題はありませんか? 次の手順で USB コネクタの電力使用状況を確認してください。
  - 1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
  - 2. 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます
  - 3. 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
  - 4. 「続行」をクリックします。
    「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
    「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
  - 5. 「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」をダブルクリックし、「USB ルートハブ」 をダブルクリックします。
    - 「USB ルートハブのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  - 6. 「電力」タブをクリックし、USBバスの電力使用状況がデバイスマネージャで使用可能 な電力の合計を超えていないか確認します。
  - 7. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

#### **IEEE1394**

#### □ IEEE1394 デバイスが使えない

- 長すぎるケーブルを使用していませんか?長さ4.7メートル以内のケーブルをお使いください。
- IEEE1394 デバイスが表示されていますか? IEEE1394 デバイス接続後、IEEE1394 デバイスがデバイスマネージャに一度表示され、す ぐに表示されなくなることがあります。

この場合、IEEE1394 デバイス側の電源の管理機能がコンピュータに誤って認識されている可能性があります。IEEE1394 デバイス側の電源設定を変更してください。

● IEEE1394 デバイスに不具合はありませんか? IEEE1394 デバイスに不具合がある場合、Windows が動かなくなります。 パソコンを再起動して、IEEE1394 デバイスを接続し直してみてください。それでも正常に 動作しない場合は、IEEE1394 デバイスのご購入元にご連絡ください。

### □ IEEE1394 デバイスが使えず、「デバイスマネージャ」で確認するとエクスクラ メーションマーク(!)が表示される

● デバイスドライバに問題はありませんか?インストールされていますか?必要なドライバをインストールしてください。

### プリンタ

#### □プリンタを使用できない

- ◆ 次の点を確認してください。
  - ・プリンタケーブルは正しく接続されていますか?
  - ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか?
  - ・プリンタの電源は入っていますか?
  - ・プリンタドライバは正しくインストールされていますか?プリンタのマニュアルをご覧になり、再インストールしてください。
  - ・ネットワークプリンタの場合、ネットワーク管理者の指示に従って設定を行いましたか?
  - ・ネットワークプリンタの場合、ネットワーク自体へのアクセスはできていますか?  $(\rightarrow P.236)$

# その他

#### □使用中の製品に関する最新情報を知りたい

● 製品出荷後に判明した問題などの最新情報は、弊社の富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/index support.html)で公開しています。必要に応じてご覧ください。

# 6 それでも解決できないときは

### お問い合わせ先

### ■ 弊社へのお問い合わせ

故障かなと思われたときや、技術的なご質問・ご相談などについては、『取扱説明書』をご覧になり、弊社までお問い合わせください。

### ■ ソフトウェアに関するお問い合わせ

本パソコンに添付されている、次のソフトウェアの内容については、各連絡先にお問い合わせください。

なお、記載の情報は、2007年1月現在のものです。電話番号などが変更されている場合は、『取扱説明書』をご覧になり、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問合せください。

#### • Norton AntiVirus 2007

株式会社シマンテック

シマンテックテクニカルサポートセンター

本センターをご利用いただくためには、ユーザー登録が必要です。また、ご利用期間は登録日から 90 日間となります。期間経過後のご利用は、有償サポートをご購入いただくか、またはパッケージ製品へのアップグレードをご検討ください。

URL: http://www.symantecstore.jp/oem/fujitsu/ (ユーザー登録ホームページ)

電話・FAX: テクニカルサポートセンターの連絡先は、ご登録された電子メールアドレス 宛に通知いたします。

電話受付時間:10:00~18:00(十曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

Adobe Reader 8.0

ソフトウェア提供会社より無償で提供されている製品のため、ユーザーサポートはございません。ご了承ください。

● ソフトウェア (カスタムメイド)各ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

Memo

# 索引

A	LAN コネクタ20, 23 LAN 着信によるレジューム140
AC アダプタ表示	N
BIOS セットアップ	Norton AntiVirus144, 160, 161 Num Lock 表示27
一終了する179一設定を変更する177一操作のしかた176BIOS のパスワード機能を使う190	Office Personal 2007
С	PC カード
Caps Lock 表示       27         CD/DVD       65         CD アクセス表示       27	ースロット
D	Portshutter
DC-IN コネクタ 18, 22	S
E 400 405	Scroll Lock 表示27 SD メモリーカード/メモリー
Easy Backup	スティックスロット14 SMARTACCESS/Basic160, 162
Easy Media Creator	スティックスロット14
Easy Media Creator.160, 169Enter ボタン.28ExpressCard.92ースロット.18一取り出しボタン.18	スティックスロット14 SMARTACCESS/Basic160, 162
Easy Media Creator	スティックスロット14 SMARTACCESS/Basic160, 162 U UpdateAdvisor(本体装置)160, 165, 224
Easy Media Creator.160, 169Enter ボタン.28ExpressCard.92ースロット.18一取り出しボタン.18	スティックスロット
Easy Media Creator. 160, 169 Enter ボタン. 28 ExpressCard. 92 ースロット 18 ー取り出しボタン 18 F FDD ユニット (USB) 25, 79 ー取り付ける 79 ー取り外す 79	スティックスロット
Easy Media Creator. 160, 169 Enter ボタン. 28 ExpressCard. 92 ースロット 18 ー取り出しボタン 18 F FDD ユニット (USB) 25, 79 ー取り付ける 79 ー取り外す 79 FeliCa 対応リーダ/ライタ 14, 153, 201	スティックスロット
Easy Media Creator. 160, 169 Enter ボタン. 28 ExpressCard. 92 ースロット 18 ー取り出しボタン 18 F  FDD ユニット (USB) 25, 79 ー取り付ける 79 ー取り付ける 79 ー取り外す 79 FeliCa 対応リーダ/ライタ 14, 153, 201	スティックスロット

音量設定125 音量つまみ125	接続コネクタ24, 25 全画面表示と通常表示の切り替え 113
か行	た行
解像度	ディスプレイの表示
外部ディスプレイの走査周波数 123 書き込み禁止タブ	ドライバーズディスク
コネクタ	な行
管理者用パスワード     190       キーボード     13, 45       一お手入れ     107       起動時の自己診断 (POST)     174       お動メニュー     187	内蔵バッテリパック
起動メニュー	は行
さ行	ハードウェアの競合223 ハードディスクアクセス表示27 ハードディスクデータ消去160, 163
指紋センサー14, 153 周辺機器32	ハードディスク用パスワード190 排気孔19
終了メニュー189 詳細メニュー181	パスワード (BIOS)190 ー削除する194
状態表示 LCD	-設定する190 -変更する194 パソコン本体のお手入れ107
情報メニュー188 シリアルコネクタ20, 23, 216 数字ボタン28	バッテリ
スティックポイント	ー異常表示52 ー運用する51
スピーカー13 スマートカード198	ー交換する55 一残量表示26,52
スマートカードスロット19 スマートカードリーダ/ライタ152	ー充電する
セーフモード223 赤外線通信133 赤外線通信ポート14	ー取り扱い上の注意54 パラレルコネクタ18,23,216
ゕタト禄通信ホー	光デジタルオーディオ出力端子15 ビデオ出力端子17
セキュリティチップ152, 196 セキュリティ表示27	表示装置の切り替え117 富士通拡張機能ユーティリティ 160, 167
セキュリティボタン 13, 28, 152, 160, 162 セキュリティメニュー184	フラットポイント13, 33 ー使い方34

プリンタ 102 フロッピーディスク 78 一取り出しボタン 25 フロッピーディスクドライブ 25 一お手入れ 105 ベイユニット取り外しレバー 17 ページングファイル 235 ヘッドホン・ラインアウト兼用 端子 15,23,125 ポインティングデバイス 33 ポートリプリケータ 22,62 一接続コネクタ 21 ー取り付ける 62 ー取り外しレバー 22 ー取り外しレバー 22
ま行
マイク端子 24 マイク・ラインイン兼用端子 15, 129 マウス 38 ーお手入れ 108 ー使い方 41 マルチベイ 17 マルチベイユニット 59 ー交換する 60 マルチモニタ機能 120 無線 LAN 131 無線 LAN アンテナ 16 無線 LAN 表示 26 メインメニュー 180 メッセージ(BIOS) 202 メモリ 82 メモリーカード 97 メモリースティック 97 モデム 132 モデムコネクタ 17
や行
ユーザー用パスワード190 ゆったり設定 2160, 167
ら行
ラッチ14
わ行
ワイヤレススイッチ 14 ワンタッチボタン設定 160, 168

Memo

### FMV-E8230

### 製品ガイド B5FJ-2031-01-00

# 発 行 日 2007 年 1 月 発行責任 富士通株式会社

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあり ます。
- ●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。